



Italiano

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Français

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

English

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Deutsch

MONTAGEANLEITUNG

Español

INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE

Nederlands

MONTAGE HANDLEIDING

Svenska

MONTERINGSANVISNINGAR

Dansk

MONTERINGSINSTRUKTIONER

Norsk



MONTERINGSBESKRIVELSE

Suomi


ASENNUSOHJEET





Ø 8x300 12x120 14x150 mm



Ø 2.5 3 mm






PH 2



13 17 30 mm



2 2.5 3 5 6 12 mm



Italiano

ATTENZIONE: eseguire l'installazione "a regola d'arte" utilizzando attrezzi idonei; seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio. Informarsi prima dell'installazione, sui regolamenti locali e nazionali da rispettare, in funzione della destinazione d'uso (privato principale, secondario, uffici, negozi...).

Prima di iniziare l'assemblaggio, sballare tutti gli elementi della scala. Sistemarli su una superficie ampia e verificare la quantità degli elementi (TAB. 1: A = Codice, B = Quantità).

Assemblaggio preliminare

1. Assemblare gli elementi F65 nei gradini L03 con gli articoli BB5,C13 e B02 (fig. 1) (fig. 2); assemblare l'elemento F66 sul gradino di partenza L03 con gli articoli BB5,C13 e B02 (fig. 1) (fig. 2). Determinare la posizione dei fori laterali con la sagoma fornita, forare il gradino con punta Ø 3 mm.
2. Misurare attentamente l'altezza da pavimento a pavimento per determinare la quantità dei dischi distanziatori D45 e prepararli sopra il proprio distanziatore D47 (TAB. 2).
3. Assemblare gli elementi C63, C65, C66, BG1 e C77 alle colonnine CB6-CB7 (fig. 3) (fig. 1) (fig. 1a); assemblare gli elementi D43, C83, C54, BG1 e C77 alla colonnina CL9 (fig. 3) (fig. 1). **Attenzione:** allineare il foro presente sugli articoli C63 e D43 con i fori presenti sulle colonnine CB6, CB7 e CL9 (fig. 3).
4. Assemblare la base G03, B17 e B46 (fig. 1).

Assemblaggio

5. Determinare il centro del foro sul pavimento e posizionare la base (G03+B17+B46) (fig. 4).
6. Forare con la punta Ø 14 mm e fissare la base (G03+B17+B46) al pavimento con gli elementi B13 (fig. 1).
7. Avvitare il tubo G02 sulla base (G03+B17+B46) (fig. 1).
8. Inserire il copri base D46 nel tubo G02 (fig. 5).
9. Inserire nell'ordine i dischi distanziatori D45, il distanziatore D47, i dischi distanziatori D45, il primo gradino L03, i dischi distanziatori D45, il distanziatore D47, i dischi distanziatori D45 e nuovamente, il gradino L03 e così via. Sistemare i gradini alternativamente a destra e a sinistra, così da distribuire uniformemente il peso (fig. 5).
10. Raggiunta l'estremità del tubo G02, avvitare l'elemento B47, avvitare il tubo G02 successivo e continuare ad assemblare la scala (fig. 5).
11. Raggiunta l'estremità del tubo G02, avvitare l'elemento B46 e l'elemento G01 (avvitare l'elemento G01 considerando che deve superare l'altezza della scala di circa 15 cm (fig. 6). Continuare ad inserire i gradini utilizzando l'elemento D01 inserito nel gradino L03.
12. Inserire per ultimo il pianerottolo E02. Dopo avere scelto il senso di rotazione (fig. 7), posizionare il pianerottolo E02 sul lato d'arrivo dei gradini L03 (fig. 8).
13. Tagliare il pianerottolo E02, se necessario, considerando le dimensioni del foro solaio (fig. 4).
14. Inserire nell'elemento C25 il particolare B20. Inserire l'elemento C25 all'interno del foro presente nel pianerottolo E02 sul lato di arrivo dei gradini (fig. 1). Inserire sopra e sotto allo stesso foro l'elemento C24.
15. Inserire gli elementi B05, B04 e serrare l'elemento B03 a sufficienza, considerando che i gradini devono ancora ruotare (fig. 1).

Fissaggio del pianerottolo

16. Avvicinare l'elemento F12 al solaio. Determinare la posizione, mantenendo una distanza di circa 15 cm dal bordo esterno del pianerottolo E02, forare con la punta Ø 14 mm e fissare definitivamente utilizzando gli elementi B13 (fig. 1).
17. Fissare gli elementi F12 al pianerottolo E02, utilizzando gli elementi C58 (forare il pianerottolo E02 con una punta Ø 5 mm).
18. Posizionare gli elementi B95.

Assemblaggio della ringhiera

19. Allargare a ventaglio i gradini L03. E' ora possibile salire sulla scala.
20. Cominciando dal pianerottolo E02 inserire le colonnine CB6 di collegamento tra i gradini L03 (fig. 8). Orientare le colonnine CB6 con l'elemento C63 con la parte forata verso l'alto (fig. 8-8a). Stringere solamente l'elemento B02 del gradino inferiore (fig. 2).
21. Verificare la verticalità di tutte le colonnine CB6 posizionate. Porre attenzione in quest'operazione perché molto importante per la buona riuscita dell'assemblaggio.
22. Stringere definitivamente l'elemento B03 (fig. 8).
23. Stringere definitivamente l'elemento B02 del gradino superiore (fig. 2).
24. Stringere definitivamente l'elemento B20 del pianerottolo E02 (fig. 1).

25. Ricontrollare la verticalità delle colonnine CB6 ed eventualmente correggerla ripetendo le operazioni precedenti.
26. Posizionare la prima colonnina CL9 e adeguarne l'altezza tagliandone l'estremità inferiore, prendendo come riferimento le colonnine CB6 appena posizioante (fig. 1).
27. Fissare sul pavimento, in corrispondenza della prima colonnina CL9, l'elemento F34, forando con la punta Ø 8 mm. Utilizzare gli elementi C58, B12, B83 e B02 (fig. 1).
28. Individuare i segmenti di corrimano non contrassegnati con il colore rosso A22 e quello contrassegnato con il colore rosso A23 che sarà utilizzato sul pianerottolo EO2 (fig. 9).
29. Iniziare a modellare i corrimani A22, non contrassegnati con il colore rosso cercando di dargli una curvatura che segua il più possibile quella della scala (fig. 1).
30. Cominciando dalla colonnina CB6 del pianerottolo EO2, iniziare a fissare il corrimano A22, appena piegato. Utilizzare gli elementi C64, con l'avvitatore (fig. 8) (fig. 1).
31. Unire gli altri segmenti di corrimano A22, avvitandoli, incollandoli e modellandoli in successione. Utilizzare gli elementi B33 e D72 (fig. 1) (fig. 10).
32. In corrispondenza della prima colonnina CL9 della scala, tagliare il corrimano in eccesso A22 con una sega da ferro.
33. Completare il corrimano A22 fissando l'elemento A37, utilizzando gli elementi C64 e la colla X01 (fig. 1).
34. Ricontrollare la linearità del corrimano A22 ed eventualmente correggerla utilizzando un martello di gomma.
35. Determinare la lunghezza dei tondini A28 in base alle caratteristiche dimensionali della scala e tagliarli. Inserire i tondini A28 negli articoli BG1 assemblati in precedenza sulle colonnine CB6 (fig. 1-1a). Assemblare sulla colonnina di partenza CL9 gli articoli D40 e C76 e far scorrere il tondino A28 al loro interno, facendolo uscire di 15 mm dal bordo dell'articolo BG1. Inserire all'estremità del tondino l'elemento D38 e serrarlo con l'elemento C76 (fig. 1). Fissare il tondino serrando l'elemento C76 posto sull'articolo D40. Continuare ad assemblare il resto dei tondini A28 unendoli tra loro utilizzando l'articolo A41 e la colla in dotazione (fig. 1a). Ripetere le operazioni indicate sopra sulle colonnine CB6 e CB7 poste alla fine di ogni tratto ringhiera (fig. 1).
36. Completare l'assemblaggio della ringhiera, inserendo gli elementi B82 nella parte inferiore delle colonnine CB6 e l'elemento C19 sul foro presente sul lato d'arrivo del pianerottolo EO2 (fig. 1).

Assemblaggio della balaustra

37. Posizionare gli elementi F01, utilizzando gli elementi C58, B83, B02 sul pianerottolo EO2. Forare con una punta Ø 5 mm il pianerottolo EO2, mantenendo un interasse tra i fori simile a quello presente tra le colonnine CB6 della ringhiera assemblata in precedenza.
38. Assemblare la colonna C04 sull'elemento G01 che sporge dal pianerottolo EO2 (fig. 8) (fig. 1).
39. Posizionare le colonnine CB7 e stringere gli elementi B02 degli articoli F01 (fig. 1).
40. Verificare la verticalità di tutte le colonnine CB7 appena posizioante.
41. Fissare l'elemento A36 sulla colonna C04 utilizzando l'elemento B02 (fig. 1).
42. Fissare l'elemento A36 al corrimano A23 facendo un pre-foro Ø 2.5x32 mm e utilizzando l'elemento C64 e la colla X01 (fig. 1).
43. Fissare il corrimano A23 contrassegnato con il colore rosso alle colonnine C03, utilizzando gli elementi C64 (fig. 1).
44. Tagliare il corrimano in eccesso con una sega da ferro e completarlo fissando l'elemento A37 con la colla X01 e l'elemento C64 (fig. 1).
45. Determinare la lunghezza dei tondini A28 in base alle caratteristiche dimensionali della balaustra e tagliarli (fig. 1).
46. Inserire i tondini A28 negli articoli BG1 assemblati in precedenza sulle colonnine CB7 e ripetere le operazioni descritte al punto 35.
47. A seconda della posizione e dell'esistenza di pareti attorno al foro della scala, potrebbe essere necessario posizionare una o due colonnine CB7 in più (fig. 10).
48. In questo caso è necessario considerare uno spazio che sia equidistante dalle altre colonnine o dalla parete. Per il fissaggio si raccomanda di forare il pianerottolo EO2 con una punta Ø 5 mm e di utilizzare gli elementi F01, C58, B83, B02 mentre si raccomanda di forare il pavimento con una punta Ø 14 mm e di utilizzare gli elementi F01, B02, B13 (fig. 11). Nel caso fosse necessario raccordare la balaustra del pianerottolo con la balaustra a pavimento (fig. 10), modellare i corrimani con attenzione, eseguendo delle curve ben raccordate.

Assemblaggio finale

49. Per irrigidire ulteriormente la scala nei punti intermedi, fissare a muro gli elementi F09 e unirli, utilizzando gli elementi F08, con le colonnine CB6. Forare con una punta Ø 8 mm e utilizzare gli elementi C50, C49, C58, B12 (fig. 12).

Français

ATTENTION : Effectuer l'installation dans les règles de l'art en utilisant des outils appropriés ; suivre scrupuleusement les instructions de montage. Pour réaliser un montage conforme aux normes en vigueur, il faut s'informer avant l'installation quant aux réglementations locales et nationales à respecter, en fonction du domaine d'utilisation (résidence privée principale, secondaire, bureaux, magasins,...).

Avant de procéder à l'assemblage, déballer toutes les pièces de l'escalier. Les placer sur une surface suffisamment grande et vérifier la quantité d'éléments (TAB. 1 : A = Code, B = Quantité).

Assemblage préliminaire

1. Assembler les pièces F65 dans les marches L03 avec les pièces BB5, C13 et B02 (fig. 1 et 2) ; assembler l'élément F66 sur la première marche L03 à l'aide des éléments BB5, C13 et B02 (fig. 1 et 2). Déterminer la position des trous latéraux à l'aide du gabarit fourni, percer la marche avec une mèche de Ø 3 mm.
2. Mesurer soigneusement la hauteur de plancher à plancher pour déterminer le nombre de disques entretoises (D45) et les mettre sur leur entretoise (D47) (TAB. 2).
3. Assembler les éléments C63, C65, C66, BG1 et C77 et les colonnettes CB6 et CB7 (fig. 1, 1a et 3) ; assembler les éléments D43, C83, C54, BG1 et C77 et la colonnette CL9 (fig. 1 et 3). **Attention :** aligner le trou présent sur les pièces C63 et D43 avec les trous présents sur les colonnettes CB6, CB7 et CL9 (fig. 3).
4. Assembler la base G03, B17 et B46 (fig. 1).

Assemblage

5. Localiser le centre du trou sur le sol et placer la base (G03+B17+B46) (fig. 4).
6. Percer avec une mèche Ø 14 mm et fixer la base (G03+B17+B46) au sol avec les pièces B13 (fig. 1).
7. Visser le tube (G02) sur la base (G03+B17+B46) (fig. 1).
8. Introduire le couvre-base (D46) dans le tube (G02) (fig. 5).
9. Insérer dans l'ordre un disque entretoise (D45), une entretoise (D47), un disque entretoise (D45), la première marche L03, un disque entretoise (D45), une entretoise (D47), un disque entretoise (D45), une nouvelle marche L03, et ainsi de suite. Disposer les marches alternativement à droite et à gauche, de manière à distribuer uniformément le poids (fig. 5).
10. Une fois l'extrémité du tube atteinte (G02), visser la pièce B47, visser le tube (G02) suivant et continuer à assembler l'escalier (fig. 5).
11. Une fois l'extrémité du tube atteinte (G02), visser la pièce B46, et la pièce G01 (visser la pièce G01 en tenant compte du fait qu'elle doit dépasser la hauteur de l'escalier d'environ 15 cm - fig. 6). Continuer à introduire les marches en utilisant la pièce D01 qui a été introduite dans la marche L03.
12. Introduire le palier (E02) en dernier. Après avoir choisi le sens de rotation (fig. 7), positionner le palier (E02) du côté où arrivent les marches L03 (fig. 8).
13. Couper le palier (E02) si nécessaire, en tenant compte des dimensions de l'ouverture du plancher supérieur (fig. 4).
14. Insérer l'élément B20 dans la pièce C25. Insérer l'élément C25 dans le trou situé dans le plancher E02, sur le côté d'arrivée des marches (fig. 1). Insérer l'élément C24 en dessous et au-dessus de ce même trou.
15. Insérer les éléments B05, B04 et serrer l'élément B03 suffisamment, en considérant que les marches doivent encore tourner (fig. 1).

Fixation du palier

16. Approcher la pièce F12 du plafond. Définir la position, en conservant une distance d'environ 15 cm du bord extérieur du palier (E02), percer avec une mèche Ø 14 mm et fixer de manière définitive en utilisant les pièces B13 (fig. 1).
17. Fixer les pièces F12 sur le palier (E02) en utilisant les pièces C58 (percer le palier (E02) avec une mèche Ø 5 mm).
18. Positionner les pièces B95.

Assemblage du garde-corps

19. Déployer les marches en éventail (L03). Vous pouvez maintenant monter sur l'escalier.
20. En partant du palier E02, insérer les colonnettes de liaison (CB6) entre les marches L03 (fig. 8). Orienter les colonnettes (CB6) en tenant la partie percée de l'élément C63 en haut (fig. 8, 8a). Ne serrer que la pièce B02 de la marche inférieure (fig. 2).
21. Contrôler la ligne verticale de toutes les colonnettes (CB6) posées. Faire attention durant cette opération, car celle-ci est extrêmement importante pour bien réussir l'assemblage.
22. Serrer définitivement l'élément B03 (fig. 8).
23. Serrer de manière définitive la pièce B02 de la marche supérieure (fig. 2).
24. Serrer définitivement l'élément B20 du palier E02 (fig. 1).
25. Contrôler de nouveau la ligne verticale des colonnettes (CB6), et la corriger si besoin en répétant les opérations

- précédentes.
26. Positionner la première colonnette (CL9) et ajuster sa hauteur en en coupant l'extrémité inférieure. Utiliser la colonnette CB6 précédemment positionnée comme référence (fig. 1).
 27. Fixer au sol, en correspondance de la première colonnette (CL9), la pièce F34, en perçant avec une mèche Ø 8 mm. Utiliser les pièces C58, B12, B83 et B02 (fig. 1).
 28. Repérer les parties de la main courante qui ne sont pas marquées en rouge (A22) et celle qui est marquée en rouge (A23), qui sera utilisée sur le palier (E02) (fig. 9).
 29. Commencer à modeler les mains-courantes (A22), non marquées en rouge en essayant de leur donner une courbure qui suive le plus possible celle de l'escalier fig. 1).
 30. En commençant de la colonnette (CB6) du palier (E02), commencer à fixer la main courante (A22), qui vient d'être courbée. Utiliser les pièces C64 avec une visseuse (fig. 1 et 8).
 31. Unir les autres pièces de main courante (A22), en les vissant, les collant et les modelant de suite. Utiliser les pièces B33 et D72 (fig. 1 et 10).
 32. En correspondance de la première colonnette (CL9) de l'escalier, couper la partie en excédent de la main courante (A22) avec une scie à métaux.
 33. Terminer la main courante (A22) en fixant la pièce A37, en utilisant les pièces C64 et la colle (X01) (fig. 1).
 34. Vérifier de nouveau la linéarité de la main courante (A22) et, éventuellement, la corriger en utilisant un maillet en caoutchouc.
 35. Déterminer la longueur des tiges A28 selon les caractéristiques dimensionnelles de l'escalier et les couper. Insérer les tiges A28 dans les pièces BG1 précédemment assemblées, sur les colonnettes CB6 (fig. 1 et 1a). Assembler les pièces D40 et C76 sur la colonnette de départ CL9 et passer la tige A28 à l'intérieur, en la faisant dépasser de 15 mm de la pièce BG1. Insérer l'élément D38 à l'extrémité de la tige, et serrer à l'aide de la pièce C76 (fig. 1). Fixer la tige en serrant l'élément C76 installé sur la pièce D40. Continuer à assembler les autres tiges A28 en les reliant à l'aide de la pièce A41 et de la colle fournie (fig. 1a). Répéter ces opérations pour les colonnettes CB6 et CB7, situées à l'extrémité de chaque bout de garde-corps (fig. 1).
 36. Terminer l'assemblage du garde-corps en insérant les pièces B82 dans la partie inférieure des colonnettes CB6 et l'élément C19 sur le trou présent du côté de l'arrivée du palier E02 (fig. 1).

Assemblage de la balustrade

37. Positionner les éléments F01, en employant les éléments C58, B83, B02 sur le palier E02. Percer avec une mèche Ø 5 mm le palier (E02), en gardant un entraxe entre les trous qui soit équivalent à celui des colonnettes (CB6) du garde-corps précédemment assemblé.
38. Visser la colonne (C04) sur l'élément G01 qui dépasse du palier (E02) (fig. 1 et 8).
39. Positionner les colonnettes (CB7) et serrer les pièces B02 avec les pièces F01 (fig. 1).
40. Contrôler la ligne verticale de toutes les colonnettes (CB7) posées à l'instant.
41. Fixer l'élément A36 sur la colonne (C04) en employant l'élément B02 (fig. 1).
42. Fixer l'élément A36 à la main courante (A23) en perçant un trou de préparation de Ø 2,5x32 mm, et à l'aide de la pièce C64 et de la colle X01 (fig. 1).
43. Fixer la main courante (A23) marquée en rouge sur les colonnettes C03, en utilisant les pièces C64 (fig. 1).
44. Couper la main courante en excédent à l'aide d'une scie à métaux et terminer en fixant la pièce A37 avec de la colle X01 et l'élément C64 (fig. 1).
45. Déterminer la longueur des tiges A28 selon les caractéristiques dimensionnelles de la balustrade et les couper (fig. 1).
46. Insérer les tiges A28 dans les pièces BG1 précédemment assemblées sur les colonnettes CB7 et répéter les opérations décrites au point 35.
47. Selon la position et l'existence de murs autour de la trémie de l'escalier, il peut être nécessaire de positionner une ou deux colonnettes (CB7) supplémentaires (fig. 10).
48. Il faut alors prévoir un espace qui soit équidistant des autres colonnettes ou du mur. Pour la fixation, il est conseillé de percer le palier (E02) avec une mèche de diamètre 5 mm et d'employer les éléments F01, C58, B83 et B02 tandis qu'il est conseillé de percer le sol avec la mèche de diamètre 14 mm et d'employer les éléments F01, B02 et B13 (fig. 11). S'il est nécessaire de raccorder la balustrade du palier à la balustrade au sol (fig. 10), modeler les mains courantes, en faisant attention à bien raccorder les courbes.

Assemblage final

49. Afin de rendre plus rigide l'escalier dans les points intermédiaires, fixer au mur les éléments F09 et les unir, en employant les éléments F08, avec les colonnettes CB6. Percer avec une mèche Ø 8 mm et utiliser les pièces C50, C49, C58 et B12 (fig. 12).

English

WARNING: Carry out the installation in a “workmanlike” manner, strictly following the installation instructions and using suitable tools. Always consult your local building department for code requirements that must be respected depending on its destination of use (private, secondary, public...).

Unpack each element before starting to assemble the staircase. Position the elements on an ample surface and check their quality (TAB. 1: A = Code, B = Quality).

Preliminary assembly

1. Assemble parts F65 on the treads L03 with parts BB5, C13 and B02 (Fig.1, Fig. 2); assemble part F66 on the starting tread L03 with parts BB5, C13 and B02 (Fig.1, Fig. 2). Determine the position of the side holes using the template provided; drill the tread using a 3mm Ø bit.
2. Carefully measure the floor-to-floor height to determine the number of spacer rings D45 required and prepare them above each spacer D47 (TABLE 2).
3. Assemble parts C63, C65, C66, BG1 and C77 on the balusters CB6 and CB7 (Fig. 3, Fig. 1, Fig. 1a); assemble parts D43, C83, C54, BG1 and C77 on the baluster CL9 (Fig. 3, Fig.1). **Caution:** align the holes in parts C63 and D43 with the holes in the balusters CB6, CB7 and CL9 (Fig. 3).
4. Assemble the base G03, B17 and B46 (Fig. 1).

Assembly

5. Determine the centre of the opening in the floor and position the base (G03+B17+B46) (Fig. 4).
6. Drill using a 14mm Ø bit and fasten the base (G03+B17+B46) to the floor with parts B13 (Fig. 1).
7. Screw the tube G02 onto the base (G03+B17+B46) (Fig. 1).
8. Fit the base cover D46 on the tube G02 (Fig. 5).
9. Fit the parts in the following order: plastic spacers D45, spacer D47, plastic spacers D45, the first tread L03, plastic spacers D45, spacer D47, plastic spacers D45, the second tread L03, and so forth. Arrange the treads alternately on the right and left so that the weight is evenly distributed (Fig. 5).
10. Once you have reached the end of the tube G02, screw on part B47, screw on the next tube G02 and continue to assemble the staircase (Fig. 5).
11. Once you have reached the end of the tube G02, screw on part B46 and part G01 (screw on part G01 bearing in mind that it must exceed the staircase height by about 15 cm (Fig. 6). Continue to fit the treads using part D01 fitted in the tread L03.
12. Lastly, fit the landing E02. After choosing the direction of rotation (Fig. 7), position the landing E02 on the arrival side of the treads L03 (Fig. 8).
13. If necessary, cut the landing E02, taking into account the size of the opening in the floor (Fig. 4).
14. Fit part B20 into part C25. Fit part C25 in the hole in the landing E02 on the arrival side of the treads (Fig. 1). Fit part C24 above and below it.
15. Fit parts B05 and B04 and sufficiently tighten part B03 bearing in mind that the treads must still be able to rotate (Fig. 1).

Fastening the landing

16. Move part F12 close to the floor. Establish the position, maintaining a distance of approximately 15 cm from the outer edge of the landing E02, drill using a 14mm Ø bit and finally fasten using parts B13 (Fig. 1).
17. Secure parts F12 to the landing E02 using parts C58 (drill the landing E02 using a 5mm Ø bit).
18. Position parts B95.

Assembling the railing

19. Fan out the treads L03. You can now climb the stairs.
20. Starting from the landing E02, fit the connecting balusters CB6 between the treads L03 (Fig. 8). Orient the balusters CB6 with part C63 with the drilled side facing up (Fig. 8-a). Tighten only part B02 of the lower tread (Fig. 2).
21. Check that all the balusters CB6 positioned are vertical. Take care during this operation, since it is very important for successful assembly.
22. Finally tighten part B03 (Fig. 8).
23. Finally tighten part B02 of the upper tread (Fig. 2).
24. Finally tighten part B20 of the landing E02 (Fig. 1).
25. Again check that the balusters CB6 are vertical and, if necessary, correct by repeating the operations described

- above.
26. Position the first baluster CL9 and adjust its height by cutting its lower end taking the balusters CB6 just positioned as reference (Fig. 1).
 27. Fasten part F34 to the floor in correspondence to the first baluster CL9 drilling a hole using an 8mm Ø bit. Use parts C58, B12, B83 and B02 (Fig. 1).
 28. Identify the handrail segments not marked red (A22) and the one marked red (A23) which will be used on the landing E02 (Fig. 9).
 29. Start modelling the handrails not marked red (A22) and try to give them a curve that follows the staircase as much as possible (Fig. 1).
 30. Starting from the baluster CB6 on the landing E02, begin fastening the handrail A22 just bent. Use parts C64 and a screwdriver (Fig. 8, Fig. 1).
 31. Join the other segments of the handrail A22, tightening, gluing and shaping them one after the other. Use parts B33 and D72 (Fig. 1, Fig 10).
 32. Saw off the excess handrail A22 in correspondence to the first baluster CL9 of the staircase using a hacksaw.
 33. Complete the handrail A22 by securing part A37 using parts C64 and glue X01 (Fig. 1).
 34. Check the linearity of the handrail A22 and, if necessary, correct using a rubber hammer.
 35. Determine the length of the bars A28 based on the dimensions of the staircase and cut them. Insert the bars A28 into parts BG1 previously assembled on the balusters CB6 (Fig. 1-1a). Assemble parts D40 and C76 on the starting baluster CL9 and slide the bar A28 inside them letting it protrude 15mm from the edge of part BG1. Fit part D38 at the end of the bar and tighten it with part C76 (Fig. 1). Secure the bar by tightening part C76 placed on part D40. Continue with assembly of the rest of the bars A28 joining them to each other using part A41 and the glue provided (Fig. 1a). Repeat the above operations on the balusters CB6 and CB7 positioned at the end of each railing section (Fig. 1).
 36. Complete railing assembly by fitting parts B82 in the lower part of the balusters CB6 and part C19 on the hole on the arrival side of the landing E02 (Fig. 1).

Assembling the balustrade

37. Position parts F01 using parts C58, B83, B02 on the landing E02. Drill the landing E02 using a 5mm Ø bit, keeping the distance between the holes the same as that between the balusters CB6 of the railing assembled previously.
38. Assemble the pole C04 on part G01 protruding from the landing E02 (Fig. 8, Fig. 1).
39. Position the shorter balusters CB7 and tighten parts B02 of parts F01 (Fig. 1).
40. Check that all the balusters CB7 just positioned are vertical.
41. Secure part A36 to the pole C04 using part B02 (Fig. 1).
42. Secure part A36 to the handrail A23 drilling a 2.5x32 mm Ø pre-hole and using part C64 and glue X01 (Fig. 1).
43. Secure the handrail marked red (A23) to the balusters C03 using parts C64 (Fig. 1).
44. Saw off the excess handrail with a hacksaw and complete it by fastening part A37 with glue X01 and part C64 (Fig. 1).
45. Determine the length of the bars A28 based on the dimensions of the balustrade and cut them (Fig. 1).
46. Insert the bars A28 into parts BG1 previously assembled on the balusters CB7 and repeat the operations described in step 35.
47. Depending on the position and whether there are walls around the opening of the staircase, one or two extra balusters CB7 may need to be positioned (Fig. 10).
48. In this case, allow for a space equidistant from the other balusters or from the wall. To secure these, we recommend drilling a hole in the landing E02 with a 5mm Ø bit and using parts F01, C58, B83, B02, and drilling a hole in the floor with a 14mm Ø bit and using parts F01, B02, B13 (Fig. 11). If necessary, secure the balustrade on the landing to the balustrade on the floor (Fig. 10), model the handrails carefully forming well-connected curves.

Final assembly

49. To further stiffen the staircase at intermediate points, fasten parts F09 to the wall and join them to the balusters CB6 using parts F08. Drill using an 8mm Ø bit and use parts C50, C49, C58, B12 (Fig. 12).

Deutsch

ACHTUNG: Die Montage muss fachgerecht, unter Zuhilfenahme geeigneter Hilfsmittel und unter strikter Einhaltung der Montageanleitung ausgeführt werden. Damit die Montage normgerecht erfolgen kann, muss man zuvor Informationen zur Aufstellung und zu den lokal und national geltenden Vorschriften je nach Bestimmungszweck (privat, Haupt- oder Nebeneinrichtung, Büros, Geschäfte, ...) einholen.

Vor dem Zusammenbau alle Treppenteile aus der Verpackung nehmen. Die Teile auf einer großen Fläche auflegen und ihre Anzahl überprüfen (TAB. 1: A = Code, B = Anzahl).

Vorbereitende Arbeiten

1. Die Elemente F65 mit den Artikeln BB5, C13 und B02 auf den Stufen L03 montieren (Abb. 1, Abb. 2); das Element F66 mit den Artikeln BB5, C13 und B02 auf der Antrittsstufe L03 montieren (Abb. 1, Abb. 2). Die Position der seitlichen Bohrlöcher mit Hilfe der mitgelieferten Schablone bestimmen; die Stufe mit einem Bohrer Ø 3 mm anbohren.
2. Die Fußboden- zu Fußbodenhöhe exakt messen, um die Anzahl der Distanzringe D45 zu bestimmen. Diese auf das jeweilige Distanzstück D47 (TAB. 2) legen.
3. Die Elemente C63, C65, C66, BG1 und C77 auf den Geländerstäben CB6-CB7 befestigen (Abb. 3, Abb. 1, Abb. 1a); die Elemente D43, C83, C54, BG1 und C77 auf dem Geländerstab CL9 befestigen (Abb. 3, Abb. 1). **Achtung:** Das Bohrloch auf den Artikeln C63 und D43 mit den Löchern auf den Geländerstäben CB6, CB7 und CL9 ausrichten (Abb. 3).
4. Die Basis G03, B17 und B46 zusammensetzen (Abb. 1).

Montage

5. Den Mittelpunkt des Bohrlochs auf dem Fußboden bestimmen und die Basis (G03+B17+B46) auflegen (Abb. 4).
6. Mit einem Bohrer Ø 14 mm ein Loch ausführen und die Basis (G03+B17+B46) mit den Elementen B13 auf dem Fußboden befestigen (Abb. 1).
7. Das Rohr G02 auf die Basis (G03+B17+B46) aufschrauben (Abb. 1).
8. Die Basisabdeckung D46 über das Rohr G02 ziehen (Abb. 5).
9. Die Distanzringe D45, das Distanzstück D47, die Distanzringe D45, die erste Stufe L03, die Distanzringe D45, das Distanzstück D47, die Distanzringe D45, eine weitere Stufe L03 usw. in der angegebenen Reihenfolge einsetzen. Die Stufen abwechselnd nach rechts bzw. links ausrichten, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen (Abb. 5).
10. Sobald das Ende des Rohrs G02 erreicht ist, das Element B47 und dann das nächste Rohr G02 festschrauben und mit der Treppenmontage fortfahren (Abb. 5).
11. Sobald das Ende des Rohrs G02 erreicht ist, die Elemente B46 und G01 festschrauben (das Element G01 so festschrauben, dass es die Treppenhöhe um ca. 15 cm überragt (Abb. 6). Unter Verwendung des in die Stufe L03 eingesetzten Elements D01 mit dem Einsetzen der Stufen fortfahren.
12. Zuletzt das Podest E02 einsetzen. Nach der Wahl der Drehrichtung (Abb. 7) das Podest E02 auf der Austrittseite der Stufen L03 anlegen (Abb. 8).
13. Das Podest E02 bei Bedarf je nach Größe der Deckenöffnung zuschneiden (Abb. 4).
14. Das Teil B20 in das Element C25 einsetzen. Das Element C25 in das Loch im Podest E02 auf der Austrittseite der Stufen einsetzen (Abb. 1). Auf und unter dieses Loch das Element C24 einsetzen.
15. Die Elemente B05 und B04 einsetzen und das Element B03 so festziehen, dass die Stufen noch gedreht werden können (Abb. 1).

Befestigung des Podests

16. Das Element F12 an die Decke annähern. Die Lage bestimmen und dabei einen Abstand von ca. 15 cm vom Außenrand des Podests E02 einhalten. Mit einem Bohrer Ø 14 mm ein Bohrloch ausführen und das Podest unter Zuhilfenahme der Elemente B13 endgültig befestigen (Abb. 1).
17. Die Elemente F12 unter Verwendung der Elemente C58 auf dem Podest E02 befestigen (das Podest E02 mit einem Bohrer Ø 5 mm anbohren).
18. Die Elemente B95 montieren.

Montage des Geländers

19. Die Stufen L03 fächerförmig auseinander ziehen. Die Treppe kann nun bestiegen werden.
20. Beim Podest E02 beginnend die Geländerstäbe CB6, die die Stufen L03 miteinander verbinden, einsetzen (Abb. 8). Die Geländerstäbe CB6 mit dem Element C63 so ausrichten, dass die angebohrte Seite nach oben zeigt (Abb. 8-a). Nur das Element B02 der unteren Stufe festziehen (Abb. 2).
21. Prüfen, ob alle eingesetzten Geländerstäbe CB6 senkrecht stehen. Dabei sehr sorgfältig vorgehen, weil das Endergebnis der Montage davon abhängt.
22. Das Element B03 endgültig festziehen (Abb. 8).

23. Das Element B02 der oberen Stufe endgültig festziehen (Abb. 2).
24. Das Element B20 des Podests E02 endgültig festziehen (Abb. 1).
25. Nochmals kontrollieren, ob die Geländerstäbe CB6 senkrecht stehen und ihre Position ggf. korrigieren, indem die vorhergehenden Schritte wiederholt werden.
26. Den ersten Geländerstab CL9 positionieren und die Höhe anpassen, indem das untere Ende abgeschnitten wird; hierzu die soeben positionierten Geländerstäbe CB6 als Bezug nehmen (Abb. 1).
27. Das Element F34 in Übereinstimmung mit dem ersten Geländerstab CL9 auf dem Fußboden befestigen. Das Bohrloch mit einem Bohrer Ø 8 mm ausführen. Die Elemente C58, B12, B83 und B02 verwenden (Abb. 1).
28. Die Abschnitte des Handlaufs A22, die nicht rot gekennzeichnet sind, und jenen A23, der rot gekennzeichnet ist und auf dem Podest E02 verwendet wird, ausfindig machen (Abb. 9).
29. Die Teile des Handlaufs A22, die nicht rot gekennzeichnet sind, formen und ihre Krümmung so gut wie möglich an die der Treppe anpassen (Abb. 1).
30. Den soeben geformten Handlauf A22 beginnend beim Geländerstab CB6 des Podests E02 befestigen. Dazu die Elemente C64 und einen Elektroschrauber verwenden (Abb. 8, Abb. 1).
31. Die anderen Abschnitte des Handlaufs A22 miteinander verschrauben, verkleben und sie anschließend formen. Die Elemente B33 und D72 verwenden (Abb. 1, Abb. 10).
32. Den überflüssigen Abschnitt des Handlaufs A22 in Übereinstimmung mit dem ersten Geländerstab CL9 der Treppe mit einer Eisensäge abschneiden.
33. Den Handlauf A22 vervollständigen, indem das Element A37 mit Hilfe der Elemente C64 und des Klebstoffs X01 befestigt wird (Abb. 1).
34. Den Verlauf des Handlaufs A22 nochmals kontrollieren und ihn ggf. mit Hilfe eines Gummihammers korrigieren.
35. Die Länge der Rundstäbe A28 je nach Größe der Treppe bestimmen und die Stäbe zuschneiden. Die Rundstäbe A28 in die Artikel BG1 einsetzen, die zuvor auf den Geländerstäben CB6 montiert wurden (Abb. 1-1a). Auf dem Anfangsgeländerstab CL9 die Artikel D40 und C76 montieren und den Rundstab A28 in die Artikel einführen und 15 mm aus Artikel BG1 herausragen lassen. Das Element D38 am Ende des Rundstabs einsetzen und mit dem Element C76 festziehen (Abb. 1). Den Rundstab befestigen und dazu das Element C76 auf dem Artikel D40 festziehen. Die weiteren Rundstäbe A28 montieren und untereinander mit dem Artikel A41 und dem mitgelieferten Klebstoff verbinden (Abb. 1a). Die oben beschriebenen Vorgänge an den Geländerstäben CB6 und CB7 am Ende jedes Geländerabschnitts wiederholen (Abb. 1).
36. Die Montage des Geländers vervollständigen, indem die Elemente B82 in den unteren Bereich der Geländerstäbe CB6 und das Element C19 in das Loch auf der Austrittsseite des Podests E02 eingesetzt werden (Abb. 1).

Montage der Balustrade

37. Die Elemente F01 mit Hilfe der Elemente C58, B83 und B02 auf dem Podest E02 befestigen. Das Podest E02 mit einem Bohrer Ø 5 mm anbohren und zwischen den Löchern denselben Abstand einhalten, der zwischen den Geländerstäben CB6 des zuvor zusammengebauten Geländers besteht.
38. Die Mittelsäule C04 auf dem Element G01 montieren, das aus dem Podest E02 herausragt (Abb. 8, Abb. 1).
39. Die Geländerstäbe CB7 einsetzen und die Elemente B02 der Artikel F01 festziehen (Abb. 1).
40. Prüfen, ob alle soeben eingesetzten Geländerstäbe CB7 senkrecht stehen.
41. Das Element A36 mit Hilfe des Elements B02 auf der Mittelsäule C04 befestigen (Abb. 1).
42. Das Element A36 am Handlauf A23 befestigen und hierzu ein Loch Ø2,5x32 mm vorbohren und das Element C64 und den Klebstoff X01 verwenden (Abb. 1).
43. Den rot gekennzeichneten Handlauf A23 mit den Elementen C64 auf den Geländerstäben C03 befestigen (Abb. 1).
44. Den überflüssigen Abschnitt des Handlaufs mit einer Eisensäge abschneiden und vervollständigen, indem das Element A37 mit Hilfe des Klebstoffs C64 und des Elements C64 befestigt wird (Abb. 1).
45. Die Länge der Rundstäbe A28 je nach Größe der Balustrade bestimmen und die Stäbe zuschneiden (Abb. 1).
46. Die Rundstäbe A28 in die Artikel BG1 einsetzen, die zuvor auf den Geländerstäben CB7 montiert wurden, und die in Punkt 35 beschriebenen Vorgänge wiederholen.
47. Je nach Position und Vorhandensein von Wänden rund um die Treppenöffnung könnte es notwendig sein, einen oder zwei zusätzliche Geländerstäbe CB7 einzusetzen (Abb. 10).
48. In diesem Fall muss zu den anderen Geländerstäben bzw. zur Wand derselbe Abstand eingehalten werden. Für die Befestigung wird empfohlen, das Podest E02 mit einem Bohrer Ø 5 mm anzubohren und die Elemente F01, C58, B83 und B02 zu verwenden, während der Fußboden mit einem Bohrer Ø 14 mm anzubohren ist und die Elemente F01, B02 und B13 zu verwenden sind (Abb. 11). Sollte es notwendig sein, die Balustrade des Podests mit der Balustrade auf dem Fußboden zu verbinden (Abb. 10), die Handläufe vorsichtig formen und die Kurven sorgfältig miteinander verbinden.

Abschließende Arbeiten

49. Um die Treppe im Mittelbereich zusätzlich zu stabilisieren, werden die Elemente F09 an der Wand befestigt und unter Verwendung der Elemente F08 mit den Geländerstäben CB6 verbunden. Mit einem Bohrer Ø 8 mm ein Bohrloch ausführen und die Elemente C50, C49, C58, B12 verwenden (Abb. 12)

Español

CUIDADO: realizar la instalación "según las reglas del arte", utilizando herramientas adecuadas; seguir estrictamente las instrucciones de montaje. Informarse antes de la instalación sobre los reglamentos locales y nacionales a respetar, en función del destino de uso (privado principal, secundario, oficinas, tiendas...).

Antes de empezar el montaje, desembalar todos los elementos de la escalera. Colocarlos en una superficie amplia y comprobar el número de elementos (TAB. 1: A = Código, B = Cantidad).

Montaje preliminar

1. Ensamble los elementos F65 en los peldaños L03 con los artículos BB5, C13 y B02 (fig. 1) (fig. 2); ensamble el elemento F66 en el peldaño de partida L03 con los artículos BB5, C13 y B02 (fig. 1) (fig. 2). Determine la posición de los huecos laterales con la plantilla suministrada y taladre el peldaño con una broca de Ø 3 mm.
2. Mida cuidadosamente la altura del pavimento a pavimento para determinar la cantidad de discos distanciadores D45 y prepárelos sobre el distanciador D47 (TAB. 2).
3. Ensamble los elementos C63, C65, C66, BG1 y C77 a los barrotes CB6 y CB7 (fig. 3) (fig. 1) (fig. 1a); y ensamble los elementos D43, C83, C54, BG1 y C77 al barrote CL9 (fig. 3) (fig. 1). **Atención:** alinee el hueco presente en los artículos C63 y D43 con los huecos presentes en los barrotes CB6, CB7 y CL9 (fig. 3).
4. Ensamble la base G03, B17 y B46 (fig. 1).

Ensamblaje

5. Determine el centro del hueco en el pavimento y coloque la base (G03+B17+B46) (fig. 4).
6. Taladre con la broca de Ø 14 mm y fije la base (G03+B17+B46) en el pavimento con los elementos B13 (fig. 1).
7. Enrosque el tubo G02 en la base (G03+B17+B46) (fig. 1).
8. Introduzca el cubrebases D46 en el tubo G02 (fig. 5).
9. Introduzca, por este orden, los discos distanciadores D45, el distanciador D47, los discos distanciadores D45, el primer peldaño L03, los discos distanciadores D45, el distanciador D47, los discos distanciadores D45, otra vez el peldaño L03, y así sucesivamente. Coloque los peldaños alternándolos a la derecha y a la izquierda, de modo que el peso quede distribuido uniformemente (fig. 5).
10. Al alcanzar el extremo del tubo G02, enrosque el elemento B47, enrosque el siguiente tubo G02 y siga ensamblando la escalera (fig. 5).
11. Al alcanzar el extremo del tubo G02, enrosque el elemento B46 y el elemento G01 (enrosque el elemento G01 considerando que debe superar unos 15 cm la altura de la escalera (fig. 6). Siga introduciendo los peldaños utilizando el elemento D01 introducido en el peldaño L03.
12. Por último, introduzca la meseta E02. Una vez elegido el sentido de rotación (fig. 7), coloque la meseta E02 en el lado de llegada de los peldaños L03 (fig. 8).
13. Si hace falta, corte la meseta E02 teniendo en cuenta las dimensiones del hueco del forjado (fig. 4).
14. Introduzca la pieza B20 en el elemento C25. Introduzca el elemento C25 en el hueco de la meseta E02, en el lado de llegada de los peldaños (fig. 1). Introduzca el elemento C24 por encima y por debajo del mismo hueco.
15. Introduzca los elementos B05 y B04, y apriete el elemento B03 lo suficiente, teniendo en cuenta que los peldaños aún deben girar (fig. 1).

Fijación de la meseta

16. Acerque el elemento F12 al forjado. Determine la posición, manteniendo una distancia aproximada de 15 cm respecto al borde externo de la meseta E02, taladre con la broca de Ø 14 mm y fije definitivamente utilizando los elementos B13 (fig. 1).
17. Fije los elementos F12 en la meseta E02 utilizando los elementos C58 (taladre la meseta E02 con una broca de Ø 5 mm).
18. Coloque los elementos B95.

Ensamblaje de la barandilla

19. Extienda en forma de abanico los peldaños L03. Ahora es posible subir a la escalera.
20. Empezando por la meseta E02, introduzca los barrotes CB6 de conexión entre los peldaños L03 (fig. 8). Oriente los barrotes CB6 con el elemento C63 con la parte taladrada hacia arriba (fig. 8-8a). Apriete solamente el elemento B02 del peldaño inferior (fig. 2).
21. Compruebe la verticalidad de todos los barrotes CB6 colocados. Preste atención a esta operación porque es muy importante para obtener un ensamblaje correcto.
22. Apriete definitivamente el elemento B03 (fig. 8).
23. Apriete definitivamente el elemento B02 del peldaño superior (fig. 2).

24. Apriete definitivamente el elemento B20 de la meseta E02 (fig. 1).
25. Vuelva a comprobar que los barrotes CB6 estén perfectamente verticales y, si fuera necesario, corríjelos repitiendo las operaciones anteriores.
26. Coloque el primer barrote CL9 y adapte la altura cortando su extremo inferior, para ello tome como referencia los barrotes CB6 que se acaban de colocar (fig. 1).
27. Fije el elemento F34 en el pavimento, donde se encuentra el primer barrote CL9, taladrando con la broca de Ø 8 mm. Utilice los elementos C58, B12, B83 y B02 (fig. 1).
28. Identifique los segmentos de pasamanos A22 que no están marcados de color rojo y el segmento A23 marcado de color rojo, que se utilizará en la meseta E02 (fig. 9).
29. Empiece a dar forma a los pasamanos A22 no marcados de color rojo, intentando darles una curvatura que siga lo máximo posible la curvatura de la escalera (fig. 1).
30. Empezando por el barrote CB6 de la meseta E02, empiece a fijar el pasamanos A22 recién doblado. Utilice los elementos C64 con el atornillador (fig. 8) (fig. 1).
31. Una los demás segmentos del pasamanos A22, enroscándolos, encolándolos y dándoles forma en sucesión. Utilice los elementos B33 y D72 (fig. 1) (fig. 10).
32. En el punto que coincide con el primer barrote CL9 de la escalera, corte el pasamanos A22 que sobra con una sierra para hierro.
33. Complete el pasamanos A22 fijando el elemento A37 y utilizando los elementos C64 y el pegamento X01 (fig. 1).
34. Vuelva a comprobar la linealidad del pasamanos A22 y, si fuera necesario, corríjala utilizando un martillo de goma.
35. Determine la longitud de las barras A28 en función de las características dimensionales de la escalera y córtelas. Introduzca las barras A28 en los artículos BG1 ensamblados con anterioridad en los barrotes CB6 (fig. 1-1a). Ensamble los artículos D40 y C76 en el barrote de partida CL9, y deslice la barra A28 dentro de los mismos hasta que sobresalga 15 mm del borde del artículo BG1. Introduzca el elemento D38 en el extremo de la barra y apriételo utilizando el elemento C76 (fig. 1). Fije la barra apretando el elemento C76 situado en el artículo D40. Siga ensamblando las restantes barras A28 uniéndolas entre sí utilizando el artículo A41 y el pegamento suministrado (fig. 1a). Repita las operaciones arriba descritas en los barrotes CB6 y CB7 situados al final de cada tramo de la barandilla (fig. 1).
36. Complete el ensamblaje de la barandilla introduciendo los elementos B82 en la parte inferior de los barrotes CB6 y el elemento C19 en el hueco situado en el lado de llegada de la meseta E02 (fig. 1).

Ensamblaje de la balaustrada

37. Coloque los elementos F01 en la meseta E02, utilizando los elementos C58, B83 y B02. Taladre con una broca de Ø 5 mm la meseta E02, manteniendo entre los huecos una distancia entre ejes similar a la que hay entre los barrotes CB6 de la barandilla ensamblada anteriormente.
38. Ensamble el barrote C04 en el elemento G01 que sobresale de la meseta E02 (fig. 8) (fig. 1).
39. Coloque los barrotes CB7 y apriete los elementos B02 de los artículos F01 (fig. 1).
40. Compruebe que todos los barrotes CB7 colocados estén perfectamente verticales.
41. Fije el elemento A36 en el barrote C04 utilizando el elemento B02 (fig. 1).
42. Fije el elemento A36 al pasamanos A23 realizando un orificio previo de Ø 2.5x32 mm y utilizando el elemento C64 y el pegamento X01 (fig. 1).
43. Fije el pasamanos A23 marcado de color rojo en los barrotes C03, utilizando los elementos C64 (fig. 1).
44. Corte el pasamanos que sobra con una sierra para hierro y complételo fijando el elemento A37 con el pegamento X01 y el elemento C64 (fig. 1).
45. Determine la longitud de las barras A28 en función de las características dimensionales de la balaustrada y córtelas (fig. 1).
46. Introduzca las barras A28 en los artículos BG1 ensamblados con anterioridad en los barrotes CB7 y repita las operaciones descritas en el punto 35.
47. Según la posición y la existencia de paredes alrededor del hueco de la escalera, podría ser necesario colocar uno o dos barrotes CB7 adicionales (fig. 10).
48. En este caso hay que considerar un espacio que sea equidistante de los demás barrotes o de la pared. Para la fijación se recomienda taladrar la meseta E02 con una broca de Ø 5 mm y utilizar los elementos F01, C58, B83 y B02, mientras que se aconseja taladrar el pavimento con una broca de Ø 14 mm y utilizar los elementos F01, B02 y B13 (fig. 11). Si fuera necesario unir la balaustrada de la meseta con la balaustrada en el pavimento (fig. 10), dé forma a los pasamanos con mucho cuidado,uniendo bien las curvas.

Ensamblaje final

49. Para reforzar aún más la escalera en los puntos intermedios, fije en la pared los elementos F09 y únalos con los barrotes CB6 utilizando los elementos F08. Taladre con una broca de Ø 8 mm y utilice los elementos C50, C49, C58 y B12 (fig. 12).

Nederlands

OPGELET: verricht de installatie volgens de technische normen met behulp van geschikte gereedschappen; volg nauwgezet de montage handleiding. Ga voor de installatie na of er plaatselijk of nationaal regelgeving van toepassing is voor het bedoelde gebruik (privé, kantoor, winkels, enz.).

Vordat u met het in elkaar zetten begint, alle elementen van de trap uitpakken. Deze op een groot vlak neerleggen en de hoeveelheid nagaan van de elementen (TAB. 1: A = Code, B = Hoeveelheid).

Montage vooraf

1. De elementen F65 in de treden L03 monteren met de onderdelen BB5, C13 en B02 (fig. 1) (fig. 2); het element F66 op de eerste trede L03 monteren met de onderdelen BB5, C13 en B02 (fig. 1) (fig. 2). De positie van de zijgaten bepalen met de meegeleverde sjabloon, een gat maken in de trede met punt Ø 3 mm.
2. Aandachtig de hoogte van de vloer tot vloer meten om de hoeveelheid van de afstandschijven D45 te bepalen en deze voorbereiden, elke boven zijn eigen afstandblokje D47 (TAB. 2).
3. De elementen C63, C65, C66, BG1 en C77 op de zuilen CB6-CB7 monteren (fig. 3) (fig. 1) (fig. 1a); de elementen D43, C83, C54, BG1 en C77 op de zuil CL9 monteren (fig. 3) (fig. 1). **Let op:** het gat op de onderdelen C63 en D43 afstemmen op de gaten op de zuilen CB6, CB7 en CL9 (fig. 3).
4. De basis G03, B17 en B46 in elkaar zetten (fig. 1).

Montage

5. Het midden bepalen van het gat op de vloer en de basis positioneren (G03+B17+B46) (fig. 4).
6. Een gat maken met de punt Ø 14 mm en de basis (G03+B17+B46) aan de vloer vastmaken met de elementen B13 (fig. 1).
7. De buis G02 aandraaien op de basis (G03+B17+B46) (fig. 1).
8. De basisafdekking D46 in de buis G02 zetten (fig. 5).
9. In volgorde de afstandschijven D45, het afstandblokje D47, de afstandschijven D45, de eerste trede L03, de afstandschijven D45, het afstandblokje D47, de afstandschijven D45 en vervolgens weer de trede L03 enzovoort erin zetten. Breng de treden afwisselend rechts en links aan, om het gewicht gelijkmatig te verdelen (fig. 5).
10. Wanneer het uiteinde van de buis G02 bereikt is, het element B47 vastdraaien, de volgende buis G02 vastdraaien en verdergaan met het in elkaar zetten van de trap (fig. 5).
11. Wanneer het einde van de buis G02 bereikt is, draait u het element B46 en het element G01 aan (bij het aandraaien van het element G01 moet u er rekening mee houden dat het ongeveer 15 cm boven de trap moet uitsteken (fig. 6)). Doorgaan met het inzetten van de treden m.b.v. het element D01 dat in de trede L03 zit.
12. Als laatste het trapbordes E02 erin zetten. Nadat u de draairichting gekozen heeft (fig. 7), het trapbordes E02 positioneren aan de aankomstkant van de treden L03 (fig. 8).
13. Het trapbordes E02 afsnijden, indien nodig, met inachtneming van de afmetingen van het gat van het trapgat (fig. 4).
14. Het onderdeel B20 in het element C25 zetten. Het element C25 in het gat op het trapbordes E02 zetten, aan de aankomstkant van de treden (fig. 1). Het element C24 boven en onder ditzelfde gat inzetten.
15. De elementen B05, B04 erin zetten en het element B03 voldoende aandraaien, in gedachte houdend dat de treden nog moeten draaien (fig. 1).

Bevestiging van het trapbordes

16. Het element F12 naar het trapgat brengen. De positie bepalen, een afstand behoudend van ongeveer 15 cm vanaf de buitenrand van het trapbordes E02, een gat maken met de punt Ø 14 mm en definitief bevestigen m.b.v. de elementen B13 (fig. 1).
17. De elementen F12 bevestigen aan het trapbordes E02 m.b.v. de elementen C58 (een gat maken in het trapbordes E02 met een punt Ø 5 mm).
18. De elementen B95 positioneren.

Montage van de trapleuning

19. De treden L03 als een waaier spreiden. Nu is het mogelijk de trap op te gaan.
20. Begin vanaf het trapbordes E02 en breng de verbindingszuilen CB6 tussen de treden L03 aan (fig. 8). Zorg ervoor dat de zuilen CB6 met het element C63 met het van een boorgat voorziene deel naar boven gericht zijn (fig. 8-a). Alleen het element B02 van de onderste trede aandraaien (fig. 2).
21. Controleeren of alle zuilen CB6 precies loodrecht staan. Opletten bij deze operatie omdat deze zeer belangrijk is voor het goed lukken van het in elkaar zetten.
22. Het element B03 definitief aandraaien (fig. 8).
23. Het element B02 van de bovenste trede definitief aandraaien (fig. 2).

24. Het element B20 van het trapbordes E02 definitief aandraaien (fig. 1).
25. Opnieuw controleren of de zuilen CB6 loodrecht staan en indien nodig corrigeren door de vorige punten te herhalen.
26. De eerste zuil CL9 positioneren en de hoogte aanpassen door het onderste uiteinde af te snijden. Neem daarbij de net gepositioneerde zuilen CB6 als referentie (fig. 1).
27. Het element F34 aan de vloer vastmaken in overeenstemming met de eerste zuil CL9 door een gat te maken met de punt Ø 8 mm. De elementen C58, B12, B83 en B02 gebruiken (fig. 1).
28. Identificeer de niet met rood gemarkerde segmenten van de handregel A22 en het wel met rood gemarkerde segment A23 die voor het trapbordes E02 gebruikt zal worden (fig. 9).
29. Begin de niet met rood gemarkerde handregels A22 vorm te geven door ze te buigen zodat ze de draaiing van de trap zo veel mogelijk volgen (fig. 1).
30. Begin bij de zuil CB6 van het trapbordes E02 en zet de net gebogen handregel A22 vast. De elementen C64 gebruiken, met de schroevendraaier (fig. 8) (fig. 1).
31. De andere segmenten van de handregel A22 samenvoegen door ze achtereenvolgens aan te draaien, vast te lijmen en in model te brengen. De elementen B33 en D72 gebruiken (fig. 1) (fig. 10).
32. In overeenstemming met de eerste zuil CL9 van de trap, het overtollige gedeelte van de handregel A22 afsnijden met een ijzerzaag.
33. De handregel A22 voltooien door het element A37 te bevestigen, m.b.v. de elementen C64 en de lijm X01 (fig. 1).
34. Opnieuw controleren of de handregel A22 lineair is en dit eventueel corrigeren m.b.v. een rubberen hamer.
35. De lengte van de buizen A28 aan de hand van de afmetingen van de trap bepalen en ze afsnijden. De buizen A28 invoegen in de eerder geassembleerde onderdelen BG1 op de zuilen CB6 (fig. 1-1a). De onderdelen D40 en C76 op de eerste zuil CL9 monteren en de buis A28 erin schuiven tot ze 15 mm uit de rand van het onderdeel BG1 stekt. Het element D38 in het uiteinde van de buis steken en aandraaien met het element C76 (fig. 1). De buis vastzetten door het element C76 op het onderdeel D40 aan te draaien. Vervolgens ook de andere buizen A28 assembleren door ze met elkaar te verbinden m.b.v. het onderdeel A41 en de meegeleverde lijm (fig. 1a). De bovenstaande handelingen herhalen voor de zuilen CB6 en CB7 die zich aan het uiteinde van ieder trapleuningsgedeelte bevinden (fig. 1).
36. De montage van de trapleuning voltooien door de elementen B82 in het onderste deel van de zuilen CB6 te zetten en het element C19 op het gat aan de aankomstkant van het trapbordes E02 (fig. 1).

Montage van de balusterleuning

37. De elementen F01 m.b.v. de elementen C58, B83, B02 op het trapbordes E02 positioneren. Een gat maken met een punt Ø 5 mm in het trapbordes E02, een tussenas behoudend tussen de gaten die gelijk is aan de bestaande as tussen de zuilen CB6 van de eerder in elkaar gezette trapleuning.
38. De zuil C04 in elkaar zetten op het element G01 dat uit het trapbordes E02 stekt (fig. 8) (fig. 1).
39. De zuilen CB7 positioneren en de elementen B02 van de onderdelen F01 aandraaien (fig. 1).
40. Controleren of alle net gepositioneerde zuilen CB7 precies loodrecht staan.
41. Het element A36 vastzetten op de zuil C04 met behulp van het element B02 (fig. 1).
42. Het element A36 aan de handregel A23 vastmaken m.b.v. het element C64 en de lijm X01 na eerst een voorbereidingsgat van Ø 2,5 x 32 mm gemaakt te hebben (fig. 1).
43. De met rood gemarkerde handregel A23 aan de zuilen C03 vastmaken m.b.v. de elementen C64 (fig. 1).
44. Het overtollige gedeelte van de handregel afsnijden met een ijzerzaag en deze afwerken door het element A37 vast te maken met de lijm X01 en het element C64 (fig. 1).
45. De lengte van de buizen A28 aan de hand van de afmetingen van de balusterleuning bepalen en ze afsnijden (fig. 1).
46. De buizen A28 invoegen in de eerder geassembleerde onderdelen BG1 op de zuilen CB7 en de in punt 35 beschreven handelingen herhalen.
47. Afhankelijk van de positie en het bestaan van wanden rond het gat van de trap, kan het eventueel nodig zijn om één of twee extra zuilen CB7 te positioneren (fig. 10).
48. In dit geval is het nodig een ruimte te beschouwen die even ver van de andere zuilen of van de wand afgaat. Voor de bevestiging wordt aangeraden een gat te maken in het trapbordes E02 met een punt Ø 5 mm en de elementen F01, C58, B83, B02 te gebruiken, terwijl aangeraden wordt een gat in de vloer te maken met een punt Ø 14 mm en de elementen F01, B02, B13 te gebruiken (fig. 11). Indien het nodig is om de balusterleuning van het trapbordes en de balusterleuning van de vloer met elkaar te verbinden (fig. 10), de handregels met zorg in model brengen door goed verenigde bochten uit te voeren.

Eindmontage

49. Om de trap in de tussenpunten nog steviger te maken, de elementen F09 aan de muur vastmaken en deze m.b.v. de elementen F08 met de zuilen CB6 samenvoegen. Een gat maken met een punt Ø 8 mm en de elementen C50, C49, C58, B12 gebruiken (fig. 12).

Svenska

OBSERVERA! Utför installationen på ett yrkesmannamässigt sätt med lämpliga verktyg. Följ monteringsinstruktionerna i detalj. Informera dig före installationen om lokala och nationella bestämmelser som ska respekteras, beroende på avsett användningsområde (privat, offentlig, kontor, butiker o.s.v.).

Packa upp trappans alla element innan monteringen påbörjas. Lägg ut dem på en stor yta och kontrollräkna elementen (TAB. 1: A = Kod, B = Antal).

Förmontering

- Montera komponenterna F65 i trappstegen L03 med komponenterna BB5, C13 och B02 (fig. 1) (fig. 2); montera komponent F66 på starttrappsteget L03 med komponenterna BB5, C13 och B02 (fig. 1) (fig. 2). Markera läget för sidohålen med hjälp av den medföljande mallen, och borra i trappsteget med en Ø 3 mm-borr.
- Mät noggrant höjden mellan golven för att räkna fram antalet distansbrickor D45 och fördela dem sedan över avståndsdelaren D47 (TAB. 2).
- Montera komponenterna C63, C65, C66, BG1 och C77 i räckesståndarna CB6-CB7 (fig. 3) (fig. 1a); montera komponenterna D43, C83, C54, BG1 och C77 i räckesståndaren CL9 (fig. 3) (fig. 1). Observera: rikta hålet på komponenterna C63 och D43 mot hålen på räckesståndarna CB6, CB7 och CL9 (fig. 3).
- Montera bottenplattan G03 med komponenterna B17 och B46 (fig. 1).

Montering

- Fastställ hålets centrum på golvet och placera bottenplattan (G03+B17+B46) (fig.4).
- Borra hål med en Ø 14 mm-borr och sätt fast bottenplattan (G03+B17+B46) i golvet med komponenterna B13 (fig. 1).
- Skruta i pelarrör G02 på bottenplattan (G03+B17+B46) (fig.1).
- Trä över täckring D46 på pelarrör G02 (fig.5).
- För in ordningsföljd distansbrickorna D45, avståndsdelaren D47, distansbrickorna D45, det första trappstegetet L03, distansbrickorna D45, avståndsdelaren D47, distansbrickorna D45 och igen trappstegetet L03. Fortsätt på samma sätt. Placerar trappstegen alternativt till höger och vänster så att vikten på så sätt distribueras jämnt (fig. 5).
- När du har nått toppen av pelarrör G02, skruva i komponent B47 och nästa pelarrör G02. Fortsätt att montera trappan (fig. 5).
- När du har nått toppen av pelarrör G02, skruva i komponent B46 och komponent G01 (skruva i komponent G01 med tanke på att den måste överstiga trappans höjd med cirka 15 cm (fig. 6). Fortsätt att sätta i trappstegen med användning av komponent D01 som träs in i trappstegetet L03.
- För slutligen in avstigningsplanet E02. Efter att ha valt trappans gångriktning (fig. 7), placera avstigningsplanet E02 på trappstegens L03 ankomstsida (fig. 8).
- Säga till avstigningsplanet E02, om det behövs med tanke på trapphålets dimensioner (fig. 4).
- För in komponent B20 i komponent C25. För in komponent C25 i hålet på avstigningsplanet E02 på trappstegens ankomstsida (fig. 1). För in komponent C24 över och under detta hål.
- För in komponenterna B05, B04 och dra åt komponent B03 så att stegen fortfarande kan vridas (fig.1).

Fastsättning av avstigningsplanet

- Sätt komponent F12 mot trapphålet. Markera läget med ett avstånd på ca 15 cm från ytterkanten på avstigningsplanet E02. Borra med en Ø 14 mm-borr och sätt fast den definitivt med komponenterna B13 (fig. 1).
- Sätt fast komponenterna F12 i avstigningsplanet E02 med komponenterna C58 (borra i avstigningsplanet E02 med en Ø 5 mm-borr).
- Tryck fast komponenterna B95.

Montering av trappräcket

- Vik ut trappstegen L03 som en solfjäder. Nu är det möjligt att gå uppför trappan.
- Börja från avstigningsplanet E02 och sätt i räckesståndarna CB6 som förbindelse mellan trappstegen L03 (fig. 8). Rikta in räckesståndarna CB6 med komponent C63 med borrhålsidan uppåt (fig. 8-8a). Dra endast åt komponent B02 i det nedre trappstegetet (fig. 2).
- Kontrollera noggrant att alla räckesståndarna CB6 står vertikalt. Detta är mycket viktigt för att trappan ska bli rätt monterad.
- Skruga definitivt åt mutter B03 (fig. 8).
- Skruga definitivt åt komponent B02 i det övre trappstegetet (fig. 2).
- Skruga definitivt åt komponent B20 i avstigningsplanet E02 (fig. 1).

25. Se till att räckesståndarna CB6 är vertikala och korrigera om så behövs genom att upprepa stegen ovan.
26. Placer den första räckesståndaren CL9 och anpassa höjden efter de räckesståndare CB6 som du redan har placerat, genom att kapa den nedre delen på stången (fig. 1).
27. Sätt fast komponent F34 på golvet där den första räckesståndaren CL9 ska vara. Borra med en Ø 8 mm-borr. Använd komponenterna C58, B12, B83 och B02 (fig. 1).
28. Leta upp komponenterna till handledaren som inte är märkta med rött, A22, och den som är märkt med rött, A23, som ska användas till avstigningsplanet EO2 (fig. 9).
29. Börja med att forma handledarna A22, som inte är märkta med rött, och försök i möjligaste mån att böja dem i linje med trappan (fig. 1).
30. Utgå från räckesståndaren CB6 till avstigningsplanet EO2, och börja med att sätta fast handledaren A22 som du nyss har böjt till. Använd en skruvdragare till komponenterna C64 (fig. 8) (fig. 1).
31. Sammanfoga de övriga handledardelarna A22, skruva fast och forma dem vartefter. Använd komponenterna B33 och D72 (fig. 1) (fig. 10).
32. Vid trappans första räckesståndare CL9, kapa överskottet på handledaren A22 med en bågfil.
33. Avsluta handledaren A22 genom att fästa komponenten A37 med komponenterna C64 och limmet X01 (fig. 1).
34. Se till att handledaren A22 ligger i linje och korrigera om så behövs med hjälp av en gummihammare.
35. Fastställ längden på kablarna A28 utifrån trappmåtten och kapa dem. För in kablarna A28 i komponenterna BG1 som förmonterats i räckesståndarna CB6 (fig. 1 1a). Montera komponenterna D40 och C76 på den första räckesståndaren CL9 och för in kabeln. Låt den sticka ut med 15 cm från kanten på komponent BG1. För in komponenten D38 längst ut på kabeln och skruva fast den med komponenten C76 (fig. 1). Fäst kabeln genom att dra åt komponent C76 som sitter i komponenten D40. Fortsätt att montera resten av kablarna A28 genom att sammanfoga dem med delarna A41. Använd medföljande lim (fig. 1a). Upprepa ovanstående moment på räckesståndarna CB6 och CB7, som är placerade vid slutet av varje räckesståndare (fig. 1).
36. Montera färdigt räcket genom att sätta komponenterna B82 under räckesståndarna CB6 och komponenterna C19 i hålet på avstigningsplanets EO2 ankomstsida (fig. 1).

Montering av balustraden

37. Montera komponenterna F01 i avstigningsplanet EO2 genom att använda komponenterna C58, B83 och B02. Borra i avstigningsplanet EO2 med en Ø 5 mm-borr och håll samma avstånd mellan hålen som mellan räckesståndarna CB6 och det tidigare monterade räcket.
38. Montera pelaren C04 på komponenten G01 som sticker ut ur avstigningsplanet EO2 (fig. 8) (fig. 1).
39. Placer räckesståndarna CB7 och dra åt komponenterna B02 i komponenterna F01 (fig. 1).
40. Kontrollera noggrant att alla räckesståndarna CB7 står vertikalt.
41. Sätt fast komponent A36 i pelaren C04 genom att använda komponenten B02 (fig. 1).
42. Sätt fast komponent A36 i handledaren A23 genom att först göra ett hål som är Ø2,5x32 mm. Använd komponenten C64 och limmet X01 (fig.1).
43. Fäst handledaren A23, som är rödmärkt, i räckesståndarna C03 genom att använda komponenterna C64 (fig 1).
44. Kapa överskottet på handledaren med en bågfil och avsluta den genom att sätta fast komponent A37 med limmet X01 och komponenten C64 (fig. 1).
45. Fastställ längden på kablarna A28 utifrån räckets mått och kapa dem (fig. 1).
46. För in kablarna A28 i komponenterna BG1 som förmonterats i räckesståndarna CB7 och upprepa de steg som beskrivs i punkt 35.
47. Det kan behövas en eller två extra räckesståndare CB7, beroende på var väggarna är eller om det finns väggar runt trappan (fig. 10).
48. I så fall måste du skapa samma avstånd från de andra räckesståndarna eller från väggen. För fastsättningen rekommenderar vi att du gör ett hål i avstigningsplanet EO2 med en Ø 5 mm-borr och använder komponenterna F01, C58, B83 och B02, och att du gör ett hål i golvet med en Ø14 mm-borr och använder komponenterna F01, B02 och B13 (fig. 11). Om du behöver ansluta avstigningsplanets balustrad med balustraden i golvet (fig. 10), forma handledaren noggrant så att alla kurvor förbinds.

Slutmontering

49. För att ytterligare stärka trappan i de mellanliggande punkterna ska du fästa komponenterna F09 i väggen och fästa dem i räckesståndarna CB6 genom att använda komponenterna F08. Borra med en Ø 8 mm-borr och använd komponenterna C50, C49, C58, B12 (fig. 12).

Dansk

ADVARSEL: Installationen skal udføres i overensstemmelse med bedste praksis, ved brug af egnede redskaber; følg omhyggeligt monteringsinstruktionerne. Hent oplysninger før installationen angående de lokale og nationale bestemmelser, der skal overholdes afhængigt af den påtænkte anvendelse (privat hovedbrug, privat sekundær brug, kontorer, butikker,...).

Pak alle trappens elementer ud før monteringen begynder. Placer alle elementerne på en stor overflade og kontroller elementernes antal (TAB. 1; A = Kode, B = Antal).

Formontering

1. Monter elementerne F65 i trinene L03 med artiklerne BB5, C13 og B02 (fig. 1) (fig. 2); monter elementer F66 på start trinet L03 med artiklerne BB5, C13 og B02 (fig. 1) (fig. 2). Fastsæt positionen for hullerne i siden ved hjælp af den medfølgende skabelon, bør trinet med et Ø 3 mm bor.
2. Mål meget omhyggeligt gulv til gulv højden for at fastsætte antallet af afstandsskiver D45 og klargør dem ovenover deres afstandsstykke D47 (TAB. 2).
3. Monter elementerne C63, C65, C66, BG1 og C77 på søjlerne CB6-CB7 (fig. 3) (fig. 1) (fig. 1a); saml elementerne D43, C83, C54, BG1 og C77 til søjlen CL9 (fig. 3) (fig. 1). **Vigtigt:** tilret det eksisterende hul på artiklerne C63 og D43 med hullerne på søjlerne CB6, CB7 og CL9 (fig. 3).
4. Monter basen G03, B17 og B46 (fig. 1).

Montering

5. Fastsæt åbningens centrum på gulvet og placér basen (G03+B17+B46) (fig. 4).
6. Bor med et Ø 14 mm bor og fastgør basen (G03+B17+B46) til gulvet med elementerne B13 (fig. 1).
7. Skru røret G02 fast på basen (G03+B17+B46) (fig. 1).
8. Indsæt basedækslet D46 i røret G02 (fig. 5).
9. Indsæt i rækkefølge afstandsskiverne D45, afstandsskiven D47, afstandsskiverne D45, det første trin L03, afstandsskiverne D45, afstandsskiven D47, afstandsskiverne D45 og herefter igen trinet L03 og så videre. Trinene stilles skiftevis til højre og til venstre, for at fordele vægten på en jævn måde (fig. 5).
10. Når man kommer op til rørets yderste del G02, påskruer elementet B47, påskru det næste rør G02 og fortsæt med at montere trappen (fig. 5).
11. Når man kommer op til rørets yderste del G02, påskruer elementet B46 og elementet G01 (påskru elementet G01 idet man er opmærksom på, at det skal overskrive trappens højde med cirka 15 cm (fig. 6). Fortsæt med at indsætte trinene med brug af elementet D01, som er indsæt i trinet L03.
12. Indsæt til sidst reposen E02. Efter at have valgt rotationsretningen (fig. 7), skal reposen E02 placeres på siden, hvor trinene L03 kommer op (fig. 8).
13. Skær om nødvendigt reposen E02 til i overensstemmelse med størrelsen af hullet i etageadskillelsen (fig. 4).
14. Sæt elementet C25 i delen B20. Sæt elementet C25 indvendigt i hullet i reposen E02 på siden, hvor trinene slutter (fig. 1). Indsæt elementet C24 over og under selve hullet.
15. Indsæt elementerne B05, B04 og fastskru elementet B03 så meget at trinene stadig kan dreje (fig. 1).

Fastspænding af repos

16. Elementet F12 sættes op imod etageadskillelsen. Fastlæg positionen, og overhold en afstand på cirka 15 cm fra yderkanten på reposen E02, bør et hul med et bor på Ø 14 mm og fastspænd delene B13 til bunds (fig. 1).
17. Fastgør elementerne F12 til reposen E02 ved hjælp af elementerne C58 (bor et hul i E02 med et bor på Ø 5 mm).
18. Placer elementerne B95.

Montering af gelænder

19. Spred trinene L03 i vifteform. Det er nu muligt at klatre op på trappen.
20. Start fra reposen E02 og indsæt søjlerne CB6, som forbinder trinene L03 (fig. 8). Ret søjlerne CB6 ind med elementet C63 med den udobrede del vendt opad (fig. 8-a). Stram kun elementet B02 på det nederste trin (fig. 2).
21. Kontroller den lodrette linje på alle de placerede søjler CB6. Denne handling skal udføres med stor omhu, fordi den er væsentlig for en optimal montering.
22. Stram definitivt elementet B03 (fig. 8).
23. Stram definitivt det øverste trins element B02 (fig. 2).
24. Stram definitivt reposens E02 element B20 (fig. 1).
25. Kontroller igen søjlernes CB6 lodrette linje og ret dem eventuelt ved at gentage de forrige punkter.
26. Anbring den første søje CL9 og tilpas højden ved at skære den nederste ende af, og brug som reference

- søjlerne CB6, som allerede er monteret (fig. 1).
27. Fastspænd delen F34 på gulvet ud for den første søjle CL9 ved at bore med et bor på Ø 8 mm. Benyt elementerne C58, B12, B83 og B02 (fig. 1).
 28. Find de håndgelændere, som ikke er mærket med rød farve A22, og dem som er mærket med rød farve A23, som skal bruges på reposen E02 (fig. 9).
 29. Begynd med at bøje de håndgelændere A22, som ikke er mærket med rød farve, idet du forsøger at give dem en drejning, som mest muligt følger trappen (fig. 1).
 30. Fastgør det håndgelænder A22, som lige er bøjet, ved at starte med reposens E02 søjle CB6. Brug elementerne C64 ved hjælp af skruemaskinen (fig. 8) (fig. 1).
 31. Saml håndgelænderets andre dele A22 ved at skrue, lime og bøje dem efter hinanden. Brug elementerne B33 og D72 (fig. 1) (fig. 10).
 32. Ud for den første søjle CL9 på trappen, skal man skære den overskydende del af håndgelænderet A22 af med en sav til jern.
 33. Gør håndgelænderet A22 færdigt ved at fastgøre elementet A37 ved hjælp af elementerne C64 og limen X01 (fig. 1).
 34. Kontroller igen håndgelænderets linje A22 og ret det eventuelt ud med en gummihammer.
 35. Fastsæt længden på stængerne A28 ud fra størrelsen på trappen og skær dem til. Fastgør stængerne A28 i de allerede samlede artikler BG1 på søjlerne CB6 (fig. 1-1a). Monter artiklerne D40 og C76 på startsjølen CL9, og skub stangen A28 på plads indeni, og lad den rage 15 mm ud over kanten på artikel BG1. Indfør element D38 i enden af stangen og spænd med element C76 (fig. 1). Fastgør stangen ved at spænde elementet C76 på artikel D40. Fortsæt med at montere resten af stængerne A28 ved at samle dem ved brug af artikel A41 og den medfølgende lim (fig. 1a). Gentag ovennævnte handlinger på søjlerne CB6 og CB7 placeret for enden af hver gelænder (fig. 1).
 36. Gør monteringen af gelænderet færdigt ved at indsætte elementerne B82 i sjøernes nederste del CB6 og elementet C19 på hullet på siden, hvor reposen E02 slutter (fig. 1).

Montering af balustraden

37. Monter elementerne F01 ved hjælp af elementerne C58, B83, B02 på reposen E02. Bor hul i reposen E02 med et Ø 5 mm bor, idet man holder en afstand mellem hullerne lig med den der findes mellem søjlerne CB6 på det tidligere monterede gelænder.
38. Monter sjølen C04 på elementet G01, som rager ud fra reposen E02 (fig. 8) (fig. 1).
39. Anbring søjlerne CB7 og fastspænd elementerne B02 på artiklerne F01 (fig. 1).
40. Kontroller den lodrette linje på alle de monterede sjøler CB7.
41. Fastgør elementet A36 på sjølen C04 ved hjælp af elementet B02 (fig. 1).
42. Fastgør elementet A36 til håndgelænderet A23, idet der forbores et hul på Ø 2.5x32 mm og ved hjælp af elementet C64 og limen X01 (fig. 1).
43. Fastgør håndgelænderet A23 mærket med rødt på søjlerne C03 ved hjælp af elementerne C64 (fig. 1).
44. Skær den overskydende del af håndgelænderet af med en sav til jern, og fastgør elementet A37 med limen X01 og elementet C64 (fig. 1).
45. Fastsæt længden på stængerne A28 ud fra størrelsen på balustraden og skær dem til (fig. 1).
46. Sæt stængerne A28 i de monterede artikler BG1 på søjlerne CB7 og gentag ovennævnte handlinger i punkt 35.
47. Alt efter positionen og eventuelle vægge rundt om trappeåbningen, kan det blive nødvendigt at indsætte en eller flere ekstra sjøler CB7 (fig. 10).
48. I dette tilfælde er det nødvendigt at udregne en afstand som er lige langt fra de andre sjøler eller fra væggen.
Vær opmærksom på at ved fastgøringen skal man bore hul i reposen E02 med et Ø 5 mm bor og bruge elementerne F01, C58, B83, B02, mens det til hullet i gulvet anbefales at bruge et Ø 14 mm bor og elementerne F01, B02, B13 (fig. 11). Hvis det skulle vise sig nødvendigt at forbinde balustraden på reposen med balustraden på gulvet (fig. 10), skal håndgelænderne formes omhyggeligt med godt tilsluttede bøjninger.

Afsluttende montering

49. For yderligere at forstærke trappen på mellem punkterne, fastgøres elementerne F09 til muren og de sættes, ved hjælp af elementerne F08, sammen med søjlerne CB6. Bor et hul med et bor på Ø 8 mm og anvend delene C50, C49, C58, B12 (fig. 12).

Norsk

ADVARSEL: Produktet må installeres "etter alle kunstens regler" og med passende verktøy. Følg monteringsbeskrivelsen nøyde. Informer deg om eventuelle lokale og nasjonale forskrifter som gjelder for ditt spesielle bruksområde (primær eller sekundær privat bruk, kontorer, forretninger osv.) før du installerer produktet.

Pakk ut alle elementene før du starter å montere trappen. Legg dem på et sted hvor det er god plass, og kontrollere at du har alle elementene (TAB. 1: A = Kode, B = Antall).

Forhåndsmontering

1. Sett sammen elementene F65 i trinnene L03 med artiklene BB5, C13 og B02 (fig. 1) (fig. 2); sett sammen elementet F66 på starttrinnet L03 med artiklene BB5, C13 og B02 (fig.1) (fig. 2). Finn plasseringen av hullene på siden med malen som følger med, lag hull i trinnet med bor med spiss på Ø 3 mm.
2. Mål takhøyden fra gulv til gulv nøyaktig slik at du vet hvor mange avstandsstykker D45 du må ha, og legg dem klare på hver sin avstandsholder D47 (TAB. 2).
3. Montere elementene C63, C65, C66, BG1 og C77 på spilene CB6-CB7 (fig. 3) (fig. 1) (fig. 1a) og montere elementene D43, C83, C54, BG1 og C77 på spilen CL9 (fig. 3), (fig. 1). **OBS!**: tilpass hullet i artiklene C63 og D43 med hullene i spilene CB6, CB7 og CL9 (fig. 3).
4. Montere sokkelen G03, B17 og B46 (fig. 1).

Montering

5. Finn midten av hullet på gulvet og plassere sokkelen (G03+B17+B46) (fig. 4).
6. Lag hull med bor med spiss Ø 14 mm og fest sokkelen (G03+B17+B46) til gulvet med elementene B13 (fig. 1).
7. Skru røret G02 på sokkelen (G03+B17+B46) (fig. 1).
8. Sett sokkeldekslet D46 i røret G02 (fig. 5).
9. Sett på delene i følgende orden: avstandsstykker D45, avstandsholder D47, avstandsstykker D45, første trinn L03, avstandsstykker D45, avstandsholder D47, avstandsstykker D45 og deretter trinnet L03 på nytt, og så videre. Plassere trinnene vekselvis til høyre og til venstre, slik at vekten fordeles likt (fig. 5).
10. Når du har nådd toppen av røret G02 skrur du på elementet B47. Deretter skrur du på det neste røret G02 og fortsetter å montere trappen (fig. 5).
11. Når du har nådd toppen av røret G02 skrur du på elementet B46 og elementet G01 (ta i betraktning at når du skrur på elementet G01 skal dette overskride trappeledden med ca. 15 cm) (fig. 6). Bruk elementet D01 i trinnet L03 og fortsett å sette på trinnene.
12. Til slutt setter du på trappeavsatsten E02. Når du har bestemt rotasjonsretningen (fig. 7) passerer du trappeavsatsten E02 på samme side som trinnene L03 slutter på (fig. 8).
13. Om nødvendig, skjæres trappeavsatsten E02 til etter størrelsen på åpningen i bjelkelaget (fig. 4).
14. Sett inn detaljen B20 i elementet C25. Sett elementet C25 inn i hullet i trappeavsatsten E02 på samme side som trinnene slutter på (fig. 1). Sett inn elementet C24 over og under det samme hullet.
15. Sett på elementene B05, B04 og fest ikke elementet B03 fastere enn at du fremdeles kan dreie trinnene etterpå (fig. 1).

Hvordan du fester trappeavsatsten

16. Flytt elementet F12 bort til bjelkelaget. Bestem plasseringen; hold en avstand på ca. 15 cm fra ytterkanten på trappeavsatsten E02, bor et hull med spiss Ø 14 mm og fest det permanent med elementene B13 (fig. 1).
17. Fest elementene F12 til trappeavsatstenen E02 ved hjelp av elementene C58 (bor hull i trappeavsatstenen E02 med spiss Ø 5 mm).
18. Plassere elementene B95.

Montering av rekkraket

19. Bre trinnene L03 ut i vifteform. Nå kan du gå opp trappen.
20. Begynn med trappeavsatstenen E02 og sett på spilene CB6 som forbinder trinnene L03 (fig. 8). Snu spilene CB6 med elementet C63 slik at den delen hvor det er hull vender opp (fig. 8-a). Stram bare elementet B02 i det nederste trinnet (fig. 2).
21. Kontroller at alle spilene CB6 du har satt på, står loddrett. Vær veldig nøyaktig når du kontrollerer dette; det er meget viktig for at monteringen skal bli vellykket.
22. Stram elementet B03 permanent til (fig. 8).
23. Stram elementet B02 på det øverste trinnet definitivt til (fig. 2).
24. Stram elementet B20 på trappeavsatstenen E02 definitivt til (fig. 1).

25. Kontrollere igjen om spilene CB6 står loddrett. Rett dem eventuelt opp ved å gjenta inngrepene som beskrevet ovenfor.
26. Plassere den første spilen CL9 og tilpass høyden ved å kutte av spilens nedre del. Ta utgangspunkt i de spilene CB6 som akkurat er blitt plassert (fig. 1).
27. Fest elementet F34 i gulvet ved den første spilen CL9; bruk bor med spiss Ø 8 mm. Bruk elementene C58, B12, B83 og B02 (fig. 1).
28. Legg frem håndløpersegmentene A22 som ikke er merket med rødt, og segmentet A23 merket med rødt, som du skal bruke på trappeavsvatsen E02 (fig. 9).
29. Begynn å modellere håndløperne A22 som ikke er merket med rødt, og forsøk å bøye dem slik at de følger trappefasongen mest mulig (fig. 1).
30. Start fra spilen CB6 i trappeavsvatsen E02 og begynn å feste håndløperen A22 som du nettopp har bøyd. Bruk elementene C64 med skruverktøyet (fig. 8) (fig. 1).
31. Skru og lim sammen de andre delene av håndløperen A22 og modellere dem fortløpende. Bruk elementene B33 og D72 (fig. 1) (fig. 10).
32. Skjær av den overflødige delen av håndløperen A22 med en mettalsag, ved den første spilen CL9 i trappen.
33. Fullfør håndløperen A22 ved å feste elementet A37 ved hjelp av elementene C64 og limet X01 (fig. 1).
34. Kontrollere igjen at håndløperen A22 er rett, og rett den eventuelt opp med en gummihammer.
35. Bestem lengden på stengene A28 på grunnlag av trappens dimensjonale egenskaper og kutt dem. Sett stengene A28 inn i artiklene BG1 som er forhåndsmonterte i spilene CB6 (fig. 1-1a). Sett artiklene D40 og C76 på den første spilen CL9 og la stangen A28 gli inn i dem, idet den las gå 15 mm ut fra kanten til artikkelen BG1. Sett inn elementet D38 på enden av stangen og stram den til med elementet C76 (fig. 1). Fest stangen ved å stramme elementet C76 som befinner seg på artikkelen D40. Fortsett å montere resten av stengene A28 ved å forene dem ved hjelp av artikkelen A41 og limet som følger med (fig. 1a). Gjenta inngrepene som er beskrevet ovenfor på spilene CB6 og CB7 som befinner seg på slutten av hvert stykke av rekksverket (fig. 1).
36. Fullfør monteringen av rekksverket ved å sette elementene B82 inn i den nedre delen av spilene CB6 og elementet C19 inn i hullet på samme side som trappeavsvatsen slutter på E02 (fig. 1).

Montering av verneskranken

37. Plassere elementene F01 på trappeavsvatsen E02 ved hjelp av elementene C58, B83, B02. Lag hull i trappeavsvatsen E02 med bor med spiss Ø 5 mm, behold den samme avstanden mellom hullene som det er mellom spilene CB6 i rekksverket som du har montert tidligere.
38. Montere søylen C04 på elementet G01 som stikker ut fra trappeavsvatsen E02 (fig. 8) (fig. 1).
39. Plassere spilene CB7 og stram elementene B02 til artiklene F01 (fig. 1).
40. Kontrollere at alle spilene CB7 du nettopp har satt på, står loddrett.
41. Fest elementet A36 på søylen C04 ved hjelp av elementet B02 (fig. 1).
42. Fest elementet A36 til håndløperen A23 ved å lage et pre-hull Ø 2,5 x 32 mm og ved bruk av elementet C64 og limet X01 (fig. 1).
43. Fest håndløperen A23, merket med rødt, på spilene C03 med hjelp av elementene C64 (fig. 1).
44. Skjær av den overflødige delen av håndløperen med en mettalsag, og avslutt med å feste elementet A37 med lim X01 og elementet C64 (fig. 1).
45. Bestem lengden på stengene A28 på grunnlag av verneskrankens dimensjonale egenskaper og kutt dem (fig. 1).
46. Sett stengene A28 inn i artiklene BG1 som er forhåndsmonterte i spilene CB7 og gjenta inngrepene beskrevet under punkt 35.
47. Det er mulig du må sette i én eller to ekstra spiler CB7, avhengig av hvor og om du har vegg rundt trappeåpningen (fig. 10).
48. I så fall må du passe på at du har samme avstand som du har mellom de andre spilene, eller fra veggens. Når du fester dem anbefaler vi at du lager hull i trappeavsvatsen E02 med et bor med spiss Ø 5 mm og bruker elementene F01, C58, B83, B02, og at du lager hull i gulvet med bor med spiss Ø 14 mm og bruker elementene F01, B02, B13 (fig. 11). Dersom det skulle være nødvendig å forene verneskranken i trappeavsvatsen med verneavsvatsen på gulvet (fig. 10), må du være meget nøyaktig når du modellerer håndløperne og lage pent sammenføyde svinger.

Sluttmontering

49. For å stive opp trappen ytterligere i de mellomliggende punktene, fester du elementene F09 til veggene og føyer dem sammen med spilene CB6 ved hjelp av elementene F08. Lag hull med bor med spiss Ø 8 mm og bruk elementene C50, C49, C58, B12 (fig. 12).

Suomi

VAROITUS: suorita asennus kunnolla käyttäen asianmukaisia välineitä; noudata huolellisesti asennusohjeita. Tutustu ennen asennusta voimassa oleviin paikallisiin ja kansallisiin määäräyksiin, käytökohteen mukaan (yksityinen pääasiallinen, toissijainen, toimisto, kaupat,...).

Ennen asennuksen aloittamista pura kaikki osat laatikoistaan. Aseta ne näkyviin tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä (TAUL. 1: A = Koodi, B = Määrä).

Alustava asennus

1. Asenna osat F65 askelman L03 tuotteiden BB5, C13 sekä B02 avulla (kuva 1) (kuva 2) ja asenna osa F66 lähtöaskelman L03 tuotteiden BB5, C13 ja B02 avulla (kuva 1) (kuva 2). Määritä sivureikien sijainti toimitetulla mallilla, poraa askelma Ø 3 mm:n terällä.
2. Mittaa huolellisesti korkeus lattiasta lattiaan, jotta voit määritellä välilevyjen D45 määrään ja valmistella ne kunkin välikappaleen D47 päälle (TAUL. 2).
3. Asenna osat C63, C65, C66, BG1 ja C77 pystypinnoihin CB6-CB7 (kuva 3) (kuva 1a) ja asenna osat D43, C83, C54, BG1 ja C77 pystypinnaan CL9 (kuva 3) (kuva 1). **Varoitus:** aseta tuotteissa C63 ja D43 oleva aukko suoraan linjaan pystypinnoissa CB6, CB7 ja CL9 olevien aukkojen kanssa (kuva 3).
4. Kokoa jalusta G03, B17 ja B46 (kuva 1).

Asennus

5. Määritä reiän keskipisteen sijainti lattialla ja sijoita jalusta (G03+B17+B46) (kuva 4).
6. Poraa Ø 14 mm:n terällä ja kiinnitä jalusta (G03+B17+B46) lattiaan osien B13 avulla (kuva 1).
7. Ruuvaan putki G02 jalustaan (G03+B17+B46) (kuva 1).
8. Aseta jalustan suojuus D46 putkeen G02 (kuva 5).
9. Aseta oikeassa järjestyskessä välilevyt D45, välikappale D47, välilevyt D45, ensimmäinen askelma L03, välilevyt D45, välikappale D47, välilevyt D45 ja uudelleen askelma L03 ja niin edelleen. Asettele askelmat vuorotellen oikealle ja vasemmalle, jotta paino jakaantuu tasaisesti (kuva 5).
10. Kun saavutat putken G02 ääripään, ruuva kiinni osa B47, sitten ruuva kiinni seuraava putki G02 ja jatka sen jälkeen portaiden kokoamista (kuva 5).
11. Kun putken G02 pää on saavutettu, kierrä kiinni osa B46 ja osa G01 (kierrä kiinni osa G01 ottäen huomioon, että sen on ylitettävä portaiden korkeus noin 15 cm:llä (kuva 6). Jatka askelmien laittamista käyttäen osaa D01, joka on asetettu askelman L03.
12. Aseta viimeiseksi porrastasanne E02. Kiertosuunnan valinnan jälkeen (kuva 7), sijoita porrastasanne E02 askelmien L03 tulopuolelle (kuva 8).
13. Leikkaa porrastasannetta E02 tarpeen mukaan ottaen huomioon välipohjan aukon mitat (kuva 4).
14. Laita osaan C25 osa B20. Laita osa C25 aukkoon, joka on porrastasanteessa E02 askelmien tulopuolella (kuva 1). Laita samaan aukkoon, alle ja päälle, osa C24.
15. Aseta osat B05, B04 ja kierrä kiinnitä osa B03 riittävästi huomioiden, että askelmien tulee vielä kiertyä (kuva 1).

Porrastasanteen kiinnittäminen

16. Aseta osa F12 välipohjan viereen. Määritä oikea asento säilyttäen noin 15 cm:n etäisyys porrastasanteen E02 ulkoreunasta, poraa Ø 14 mm:n terällä ja kiinnitä lopullisesti osien B13 avulla (kuva 1).
17. Kiinnitä osat F12 porrastasanteeseen E02, käyttäen osia C58 (suorita porrastasanteen E02 poraus Ø 5 mm:n terällä).
18. Aseta osat B95 paikalleen.

Kaiteen asennus

19. Levitä viuhkamaisesti askelmat L03. Nyt voit nousta portaille.
20. Porrastasanteesta E02 aloittaen aseta askelmia L03 yhdistävät pystypinnat CB6 (kuva 8). Suuntaa pystypinnat CB6 osan C63 kanssa siten, että reiällinen puoli on ylöspäin (kuva 8-a). Kiristä ainoastaan alemman askelman osa B02 (kuva 2).
21. Tarkista kaikkien paikkoilleen asetettujen pystypinnojen CB6 pystysuuntaisuus. Suorita tämä toimenpide huolellisesti, koska se on erittäin tärkeää hyvän asennustuloksen saamiseksi.
22. Suorita osan B03 (kuva 8) lopullinen kiristys.
23. Kiristä lopullisesti ylemmän askelman osa B02 (kuva 2).
24. Suorita porrastasanteen E02 osan B20 (kuva 1) lopullinen kiristys.
25. Tarkista uudelleen, että pystypinnat CB6 ovat pystysuorassa, ja tarvittaessa korjaa asento toistamalla edelliset

- toimenpiteet.
26. Aseta paikalleen ensimmäinen pystypinna CL9 ja sovita sen korkeus leikkaamalla alapääätä. Käytä viitteenä juuri asetettuja pystypinnoja CB6 (kuva 1).
 27. Kiinnitä lattiaan ensimmäistä pystypinnaa CL9 vastaavasti osa F34, suorittaen poraus terällä Ø 8 mm. Kiinnitä osat C58, B12, B83 ja B02 (kuva 1).
 28. Etsi käsijohteen sellaiset osat, joita ei ole merkity punaisella värillä A22, sekä sellainen osa, joka on merkity punaisella värillä A23, jota käytetään porrastasanteella EO2 (kuva 9).
 29. Ala muotoilla käsijohdetta A22 osista, joita ei ole merkity punaisella värillä, ja pyri aikaansaamaan kaarre, joka seuraa mahdollisimman tarkasti portaiden muotoa (kuva 1).
 30. Aloita juuri taivuttamasi käsijohteen A22 kiinnitys porrastasanteen EO2 pystypinnasta CB6. Kiinnitä osat C64 ruuvinvääntimellä (kuva 8) (kuva 1).
 31. Liitä muut käsijohteen A22 segmentit kiertämällä ne yhteen, liimaamalla ja muotoilemalla ne peräkkäin. Kiinnitä osat B33 ja D72 (kuva 1) (kuva 10).
 32. Portaiden ensimmäistä pystypinnaa CL9 vastaavasti leikkää liiallinen käsijohde A22 rautasahalla.
 33. Viimeistele käsijohde A22 kiinnittämällä osa A37 käyttäen osia C64 ja liimaa X01 (kuva 1).
 34. Tarkista uudelleen käsijohteen A22 lineaarisuus ja korjaa tarvittaessa kumivasaralla.
 35. Määritä tankojen A28 pituus portaiden ominaisuuksien mittojen mukaan ja leikkää ne. Työnnä tangot A28 tuotteisiin BG1, jotka on koottu aiemmin pystypinnoihin CB6 (kuva 1-1a). Asenna lähtöpystypinnaan CL9 tuotteet D40 ja C76 ja siirrä tankoa A28 niiden sisällä siten, että se tulee ulos 15 mm tuotteen BG1 reunasta. Työnnä tangon ääripäähän osa D38 ja kiristä se osalla C76 (kuva 1). Kiinnitä tanko kiertämällä kiinni osa C76, joka on asetettu tuotteeseen D40. Jatka muiden tankojen A28 kokoamista yhdistämällä ne keskenään käyttäen tuotetta A41 ja toimitettua liimaa (kuva 1a). Toista edellä kuvatut toimenpiteet pystypinnoille CB6 ja CB7, jotka sijaitsevat kunkin kaidepätkän lopussa (kuva 1).
 36. Suorita loppuun kaiteen kokoaminen asettamalla osat B82 pystypinnojen CB6 alaosaan ja osa C19 aukkoon, joka sijaitsee porrastasanteen EO2 tulopuolella (kuva 1).

Reunakaiteen asennus


37. Asenna osat F01 porrastasanteeseen EO2 käyttäen osia C58, B83, B02. Poraa Ø 5 mm:n terällä porrastasannetta EO2 ja säilytä reikävali aiemmin asennetun kaitteen pystypinnojen CB6 reikävalin mittaisena.
38. Asenna pystypinna C04 osaan G01, joka työntyy ulos porrastasanteelta EO2 (kuva 8) (kuva 1).
39. Aseta pystypinna CB7 paikalleen ja kiristä tuotteiden F01 osat B02 (kuva 1).
40. Tarkista kaikkien juuri paikoilleen asetettujen pystypinnojen CB7 pystysuuntaisuus.
41. Kiinnitä osa A36 pystypinnaan C04 käyttämällä osaa B02 (kuva 1).
42. Kiinnitä osa A36 käsijohteeseen A23 tekemällä alustavan aukon Ø2,5x32 mm ja käyttämällä osaa C64 ja liimaa X01 (kuva 1).
43. Kiinnitä punaisella merkity käsijohde A23 pystypinnoihin C03 käyttämällä osia C64 (kuva 1).
44. Leikkää ylimääräinen käsijohde rautasahalla ja suorita loppuun kiinnittämällä osa A37 liimalla X01 ja osan C64 avulla (kuva 1).
45. Määritä tankojen A28 pituus reunakaiteen ominaisuuksien mittojen mukaan ja leikkää ne (kuva 1).
46. Työnnä tangot A28 tuotteisiin BG1, jotka on koottu aiemmin pystypinnoihin CB7, ja toista kohdassa 35 kuvatut toimenpiteet.
47. Aina sen mukaan, onko porrassaukon ympärellä seiniä, ja missä kohdalla ne sijaitsevat, saattaa olla tarpeen asentaa yksi tai kaksi lisäpystypinnaa CB7 (kuva 10).
48. Kyseisessä tapauksessa tulee määritellä tila, joka on yhtä etäällä muista pystypinnoista tai seinästä. Kiinnitystä varten suositellaan, että suoritat porrastasanteen EO2 porauksen Ø 5 mm:n terällä ja käytä osia F01, C58, B83, B02, sen sijaan poraa lattia Ø 14 mm:n terällä ja käytä kiinnityksessä osia F01, B02, B13 (kuva 11). Jos porrastasanteen reunakaide tätyy yhdistää lattian reunakaiteeseen (kuva 10), muotoile käsijohteen huolellisesti tekemällä kaarteet siten, että ne yhdistyvät kunnolla.

Lopullinen asennus

49. Portaiden jäykistämiseksi lisää välipisteissä, kiinnitä seinään osat F09 ja yhdistä ne pystypinnojen CB6 kanssa käyttämällä osia F08. Suorita poraus Ø 8 mm:n terällä ja käytä osia C50, C49, C58, B12 (kuva 12).

TAB 1

A	B	
	Ø 118 - 128 cm	Ø 138 - 148 - 158 cm
A22	5	5
A23	1	1
A28	25	25
A36	2	2
A37	3	3
A41	15	15
B02	33	33
B03	1	1
B04	1	1
B05	1	1
B12	7	10
B13	9	9
B17	1	1
B20	1	1
B33	4	4
B46	2	2
B47	1	1
B82	12	12
B83	7	7
B95	4	4
BB5	72	72
BG1	95	95
C04	1	1
C13	24	24
C19	1	1
C24	2	2
C25	1	1
C49	2	3
C50	2	3
C54	1	1
C58	21	24
C63	18	18
C64	44	44
C65	18	18
C66	18	18
C76	60	60
C77	95	95
C83	1	1
CB6	12	12
CB7	6	6
CL9	1	1
D01	6	6
D38	30	30
D40	30	30
D43	1	1
D45	78	78
D46	1	1
D47	13	13
D72	4	4
E02	1	1
F01	6	6
F08	4	6
F09	2	3
F12	4	4
F34	1	1
F65	23	23
F66	1	1
G01	1	1
G02	2	2
G03	1	1
L03	12	12
X01	1	1



TAB 2

A=10		A=11		A=12		A=13		A=14		A=15		A=16	
H	D45												
208	0	250	0	291	0	333	0						
209	2	251	2	292	2	334	2						
210	4	252	4	293	4	335	4						
211	6	253	6	294	6	336	6						
212	8	254	8	295	8	337	8						
213	10	255	10	296	10	338	10						
214	12	256	12	297	12	339	12						
215	14	257	14	298	14	340	14						
216	16	258	16	299	16	341	16						
217	18	259	18	300	18	342	18						
218	20	260	20	301	20	343	20						
219	22	261	22	302	22	344	22						
220	24	262	24	303	24	345	24						
221	26	263	26	304	26	346	26						
222	28	264	28	305	28	347	28						
223	30	265	30	306	30	348	30						
224	32	266	32	307	32	349	32						
225	34	267	34	308	34	350	34						
226	36	268	36	309	36	351	36						
227	38	269	38	310	38	352	38						
228	40	270	40	311	40	353	40						
229	42	0	271	42	0	312	42	0	354	42			
230	44	2	272	44	2	313	44	2	355	44			
231	46	4	273	46	4	314	46	4	356	46			
232	48	6	274	48	6	315	48	6	357	48			
233	50	8	275	50	8	316	50	8	358	50			
234	52	10	276	52	10	317	52	10	359	52			
235	54	12	277	54	12	318	54	12	360	54			
236	56	14	278	56	14	319	56	14	361	56			
237	58	16	279	58	16	320	58	16	362	58			
238	60	18	280	60	18	321	60	18	363	60			
239	20		281	62	20	322	62	20	364	62			
240	22		282	64	22	323	64	22	365	64			
241	24		283	66	24	324	66	24	366	66			
242	26		284	68	26	325	68	26	367	68			
243	28		285	70	28	326	70	28	368	70			
244	30		286	70		327	72	30	369	72			
245	32		287	72		328	74	32	370	74			
246	34		288	74		329	76	34	371	76			
247	36		289	76		330	78	36	372	78			
248	38		290	78		331	80	38	373	80			
249	40		291	78		332	82	40	374	82			
250	42		292	78		333	82		375	84			
251	44		293	78		334	84		376	86			
252	46		294	78		335	84		377	88			
253	48		295	78		336	84		378	90			
254	50		296	78		337	85		379	92			
255	52		297	78		338	85		380	94			
256	54		298	78		339	85						
257	56		299	78		340	85						
258	58		300	78		341	85						
259	60		301	78		342	85						
260	62		302	78		343	85						
261	64		303	78		344	85						
			304	66		345	66						
			305	68		346	68						
			306	70		347	70						
			307	72		348	72						
			308	74		349	74						
			309	76		350	76						
						351	78						
						352	80						
						353	82						
						354	84						
						355	86						
						356	88						

Italiano

Per determinare la quantità necessaria dei dischi distanziatori (D45) utilizzare la TAB.2 (H = altezza, A = alzate).

Esempio: per un'altezza misurata da pavimento a pavimento di 291 cm e una scala con 13 gradini occore:

1. In corrispondenza dell'altezza 291 cm, nella colonna H, leggere la quantità dei dischi distanziatori necessari, n° 40 nella colonna A/13.
2. Distribuire i dischi D45, in successione, su tutti i distanziatori D47, uno per volta, fino al loro esaurimento (mantenere l'allineamento del punto di iniezione presente sul bordo a vista, per migliorare l'aspetto estetico). Sul 1° distanziatore D47 si possono inserire fino ad un massimo di 4 dischi D45 (3 sopra e 1 sotto). Sui restanti distanziatori D47 si possono inserire fino ad un massimo di 6 dischi D45 (3 sopra e 3 sotto).
3. Il risultato finale è di 4 dischi D45 sul 1° distanziatore D47 (3 sopra e 1 sotto), 3 dischi sui dodici distanziatori D47 rimanenti (2 sopra e 1 sotto).

Français

Pour déterminer combien de disques entretoises (D45) il faut, utiliser le TAB. 2 (H = hauteur totale, A = hauteurs).

Exemple : si la hauteur de plancher à plancher est de 291 cm et l'escalier est de 13 marches, il faut :

1. En correspondance de la hauteur 291 cm, dans la colonne H, lire la quantité de disques entretoises nécessaires, 40 dans la colonne A/13.
2. Distribuer les disques D45, les uns après les autres, sur toutes les entretoises D47, un à la fois, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus (garder l'alignement du point d'injection qui se trouve sur le bord apparent, pour améliorer l'aspect esthétique). Sur la 1^{re} entretoise D47, on peut introduire jusqu'à un maximum de 4 disques D45 (3 au-dessus et 1 en dessous). Sur les autres entretoises D47, on peut introduire jusqu'à un maximum de 6 disques D45 (3 au-dessus et 3 en dessous).
3. Le résultat final est de 4 disques D45 sur la 1^{re} entretoise D47 (3 au-dessus et 1 en dessous) et 3 disques sur les douze entretoises D47 qui restent (2 au-dessus et 1 en dessous).

English

Use TAB. 2 to calculate the number of plastic spacers (D45) required (H = height, A = rises).

Example: for a measured height of 291 cm from floor to floor and a staircase with 13 treads:

1. Go to column H, and check the number of plastic spacers necessary for a height of 291 cm, no. 40 in column A/13.
2. Distribute the plastic spacers D45 in sequence, one at the time, on each spacer D47 until you have used them all (keep aligned with the point of injection present on the visible edge, to improve its aesthetics). Up to a maximum of 4 plastic spacers D45 can be inserted on the 1st spacer D47 (3 above and 1 below). Up to a maximum of 6 plastic spacers D45 can be inserted on the remaining spacers D47 (3 above and 3 below).
3. The final result is 4 plastic spacers D45 on the 1st spacer D47 (3 above and 1 below), 3 plastic spacers on the twelve remaining spacers (2 above and 1 below).

Deutsch

Zur Bestimmung der notwendigen Anzahl von Distanzringen (D45) die TAB. 2 heranziehen (H = Höhe, A = Steigungen).

Beispiel: bei einer gemessenen Geschosshöhe von 291 cm und einer Treppe mit 13 Stufen:

1. In der Spalte H ablesen, wie viele Distanzringe für die Höhe 291 cm notwendig sind; 40 in der Spalte A/13.
2. Einen Ring D45 nach dem anderen auf alle Distanzhülsen D47 verteilen, bis sie aufgebraucht sind (um den ästhetischen Aspekt zu berücksichtigen, die Spritzstelle, die am Rand zu sehen ist, in dieselbe Richtung drehen). Auf die 1. Distanzhülse D47 können bis zu 4 Ringe D45 gelegt werden (3 darüber und 1 darunter). Auf die restlichen Distanzhülsen D47 können bis zu 6 Ringe D45 gelegt werden (3 darüber und 3 darunter).
3. Zuletzt befinden sich 4 Ringe D45 auf der 1. Distanzhülse D47 (3 darüber und 1 darunter), 3 Ringe auf den restlichen zwölf Distanzhülsen D47 (2 darüber und 1 darunter).

Español

Para determinar la cantidad necesaria de discos distanciadores (D45) utilizar la TAB.2 (H = altura, A = contrahuellas).

Ejemplo: para una altura de suelo a suelo de 291 cm y una escalera con 13 peldaños hay que:

1. En correspondencia con la altura 291 cm, en el barrote H, leer la cantidad de discos distanciadores necesarios, nº 40 en la columna A/13.
2. Distribuir los discos D45, en todos los distanciadores D47, uno cada vez, hasta que se acaben (mantener la alineación del punto de inyección que hay en el borde, para mejorar el aspecto estético). En el 1º distanciador D47 se pueden colocar hasta un máximo de 4 discos D45 (3 arriba y 1 abajo). En los demás D47 se pueden colocar hasta un máximo de 6 discos D45 (3 arriba y 3 abajo).
3. El resultado final es de 4 discos D45 en el 1º distanciador D47 (3 arriba y 1 abajo) y 3 discos en los doce distanciadores D47 restantes (2 arriba y 1 abajo).

Nederlands

Om de hoeveelheid te bepalen die nodig is van de afstandschijven (D45) TAB.2 gebruiken (H=hoogte, A=optreden).

Voorbeeld; voor een hoogte gemeten van vloer tot vloer van 291 cm en een trap met 13 treden dient u:

1. In overeenkomst met de hoogte 291 cm, in de kolom H, de hoeveelheid van afstandslijven die nodig zijn af te lezen, n° 40 in de kolom A/13.
2. De schijven D45 te verdelen, in opeenvolging, op alle afstandblokjes D47, één per keer, totdat ze op zijn (de uitlijning van het injectiepunt behouden dat aanwezig is op de rand in zicht, om het uiterlijk ervan te verbeteren). Op de 1ste afstandslijf D47 kunnen er tot een maximum van 4 schijven D45 (3 boven en 1 beneden) ingezet worden. Op de resterende afstandslijfjes D47 kunnen er tot een maximum van 6 schijven D45 (3 boven en 3 beneden) ingezet worden.
3. Het eindresultaat is 4 schijven D45 op het 1^{ste} afstandslijfje D47 (3 boven en 1 beneden), 3 schijven op de resterende elf afstandslijfjes D47 (2 boven en 1 beneden).

Svenska

För att fastställa nödvändigt antal mellanläggsbrickor (D45) hänvisas till TAB. 2 (H = höjd, A = steghöjd).

Exempel: för en höjd uppmätt från golv till golv på 291 cm och en trappa med 13 trappsteg krävs:

1. Se i kolumn H för höjden 291 cm och läs av antalet nödvändiga mellanläggsbrickor i kolumn A/13 (40 st.).
2. Fordela brickorna D45 en och en på alla mellanlägg D47 tills de tar slut. Upprätthåll av estetiska skäl linjerings av insprutningspunkten på den synliga kanten. På det första mellanlägget D47 går det att sätta in upp till max. 4 brickor D45 (3 över och 1 under). På de övriga mellanläggen D47 går det att sätta in upp till max. 6 brickor D45 (3 över och 3 under).
3. Slutresultatet är 4 brickor D45 på det första mellanlägget D47 (3 över och 1 under), 3 brickor på de tolv återstående mellanläggen D47 (2 över och 1 under).

Dansk

Afstandsskiverne (D45) antal fastsættes ved hjælp af tabellen TAB. 2 (H = højde, A = stigning).

Eksempel: ved en gulv til gulv højde på 291 cm og en trappe med 13 trin skal man:

1. I henhold til højden 291 cm, i kolonnen H, se det nødvendige antal afstandsskiver (antal 40, i kolonnen A/13).
2. Fordel skiverne D45, efter hinanden, på alle afstandsstykke D47, en ad gangen, indtil de er opbrugt (opretthold tilpasningen af indsætningspunktet, der er på den synlige kant, for at forbedre det æstetiske udseende). Der kan monteres op til 4 skiver D45 på det første afstandsstykke D47 (3 over og 1 under). Der kan monteres op til 6 skiver D45 på de resterende afstandsstykke D47 (3 over og 3 under).
3. Det endelige resultat er 4 skiver D45 på det første afstandsstykke D47 (3 over og 1 under), 3 skiver på tolv resterende afstandsstykke D47 (2 over og 1 under).

Norsk

Benytt TAB.2 (H = høyde, A = opprinn), for å finne hvor mange avstandsstykker (D45) du trenger.

Eksempel: for takhøyde 291 cm og trapp med 13 trinn må du:

1. Gå til kolonne H hvor du finner høyde 291 cm, på samme linje i kolonne A/13 finner du ant. 40, som tilsvarer hvor mange avstandsstykker du trenger.
2. Fordel avstandsstykken D45, fortøpende, på alle avstandsholderne D47, én om gangen, til du ikke har flere (av estetiske grunner bør du plassere dem på linje med injeksjonspunktet som du ser på kanten). På 1. avstandsholder D47 kan man legge inntil 4 avstandsstykker D45 (3 over og 1 under). På de resterende avstandsholderne D47 kan man legge inntil 6 avstandsstykker D45 (3 over og 3 under).
3. Resultatet blir 4 avstandsstykker D45 på 1. avstandsholder D47 (3 over og 1 under), 3 avstandsstykker på de resterende tolv avstandsholderne D47 (2 over og 1 under).

Suomi

Jotta voit määritellä tarvittavien välielevyjen (D45) lukumääriä, käytä Taulukkoa 2 (H = korkeus, A = nousut).

Esimerkki: jos lattiasta lattiaan mitattu korkeus on 291 cm ja käytössä on portaat 13 nousun kanssa, tulee:

1. Korkeutta 291 cm vastaanvasti sarakkeessa H, katso tarvittavien välielevyjen lukumääriä sarakkeesta A/13 eli tässä tapauksessa 40.
2. Laita välielevyt D45 peräkkäin kaikkiin välikappaleisiin D47 yksitellen, kunnes ne kaikki on asetettu paikalleen (säilytä reunalla näkyvä ruiskutuspiste suorassa linjassa, jotta saadaan esteettisesti kauniimpi loppituloos). 1. välikappaleeseen D47 voidaan asettaa korkeintaan 4 välielevyä D45 (3 yläpuolelle ja 1 alapuolelle). Muihin välikappaleisiin D47 voidaan asettaa korkeintaan 6 välielevyä D45 (3 yläpuolelle ja 3 alapuolelle).
3. Loppituloos on 4 välielevyä D45 1. välikappaleeseen D47 (3 yläpuolelle ja 1 alapuolelle), 3 välielevyä muihin kaanteentoista välikappaleeseen (D47) (2 yläpuolelle ja 1 alapuolelle).

FIG. 1




FIG. 1a










FIG. 2**FIG. 4****FIG. 3****FIG. 5****FIG. 6**

FIG. 7











FIG. 8**FIG. 9****FIG. 10****FIG. 11****FIG. 12**

KIT BALAUSTRADA - KIT BALUSTRADE - KIT BALAUSTRAD-KIT BALAUSTRADA-KIT BALAUSTRAD-KIT OGRAJAJÆKURSAMLESÆT - KIT KERROSKAIDE - BALUSTRADA





Italiano

Français

English

Deutsch

Español

Nederlands

Svenska

Dansk

Norsk

Suomi

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

PRODUCT DETAILS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN


KENMERKENDE PRODUCTGEGEVENS

PRODUKT DETALJER

PRODUKTETS IDENTifikATIONSDATA

PRODUKTINFORMASJON

TIETOJA TUOTTEESTA



IT)**dati identificativi del prodotto**denominazione commerciale: **RT**

tipologia: scala a chiocciola a pianta tonda

materiali impiegati**STRUTTURA****descrizione**

composta da distanziali (1) in metallo e spessori (2) in plastica impilati e compressi sul palo (3) centrale modulare

materiali

distanziali: Fe 370

spessori: nylon

palò: Fe 370 zincato

finitura

distanziali: verniciatura a forno con polveri epossidiche

GRADINI**descrizione**

gradini (4) impilati sul palo (3) centrale

materiali

multistrato di betulla, HPL

RINGHIERA**descrizione**

composta da colonnine (6) verticali in metallo fissate ai gradini (4), da tondini in acciaio inox (5) e da un corrimano (7) di PVC

materiali

colonnine: Fe 370

tondini: acciaio inox

corrimano: PVC con anima in alluminio

fissaggi (8) (9): nylon

finitura

colonnine: verniciatura a forno con polveri epossidiche

PULIZIA E MANUTENZIONE OBBLIGATORIA

Eseguire la pulizia della scala alla prima comparsa di macchie di sporco e depositi di polvere e periodicamente almeno ogni 6 mesi con panno morbido inumidito in acqua e detergenti specifici non abrasivi ed aggressivi. **NON** usare mai pagliette abrasive o in ferro. Pulire ed asciugare accuratamente dopo il lavaggio con un panno in microfibra al fine di eliminare gli aloni del calcare presente nell'acqua. Dopo circa 12 mesi dalla data di installazione, controllare il serraggio della viteria dei vari componenti. Al verificarsi di qualsiasi minimo malfunzionamento è obbligatorio effettuare una manutenzione straordinaria, da eseguire subito e a regola d'arte.

PRECAUZIONI D'USO

Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. Eventuali manomissioni o installazioni non rispondenti alle istruzioni del produttore possono inficiare le conformità prestabilite del prodotto.

FR)**données d'identification du produit**denomination commerciale : **RT**

typologie: escalier helicoïdal en colimaçon à plan rond

materiaux utilisés**STRUCTURE****description**

composé de entretoises (1) en métal et cales (2) en plastique empilées et comprimées sur le pylône (3) modulaire central

materiaux

entretoises : Fe 370

cales : nylon

pylône : Fe 370 galvanisé

finition

entretoises : vernissage à chaud avec poudres époxy

MARCHES**description**

marches (4) empilées sur le pylône (3) central

materiaux

contreplaqué bouleau, HPL

GARDE-CORPS**description**

composé de colonnettes (6) verticales en métal fixées aux marches (4), de lisses en acier inox (5) et main courante en PVC (7)

materiaux

colonnettes : Fe 370

lisses : acier inox

main courante : PVC avec noyau en aluminium

fixations (8) (9) : nylon

finition

colonnettes : vernissage à chaud avec poudres époxy

NETTOYAGE ET MAINTENANCE OBLIGATOIRE

Nettoyer les marches dès que des taches de saleté ou des dépôts de poussière apparaissent ; effectuer également un nettoyage périodique, tous les 6 mois, à l'aide d'un chiffon doux, humecté d'eau et de détergents spécifiques non abrasifs et non agressifs. **NE JAMAIS** utiliser de la paille de fer abrasive. Après lavage, nettoyer et essuyer soigneusement avec un chiffon en microfibre, afin d'éliminer les auréoles provoquées par le calcaire contenu dans l'eau. Environ 12 mois après la date d'installation, contrôler le serrage des vis des différentes composants. À la moindre défaillance, il est obligatoire d'effectuer immédiatement une maintenance corrective, dans les règles de l'art.

PRECAUTION D'UTILISATION

Eviter l'utilisation impropre et non conforme au produit. D'éventuelles alterations ou installations non correspondantes aux instructions du producteur peuvent invalider les conformités préétablies du produit

EN)**product details**trade name: **RT**

type: spiral round staircase

used materials**STRUCTURE****description**composed of metal (**1**) and plastic spacers (**2**) stacked and packed on the central modular pole (**3**)**materials**

spacers: Fe 370

plastic spacers (**2**): nylon

pole: Fe 370 galvanized

finishing

spacers: oven varnishing with epoxy powders

TREADS**description**circular treads (**4**) stacked on the central pole (**3**)**materials**

birch plywood, HPL

RAILING**description**composed of metal vertical balusters (**6**) fixed to treads (**4**), of stainless steel bars (**5**) and of a PVC handrail (**7**)**materials**

balusters: Fe 370

bars: stainless steel

handrail: PVC with aluminium core

fixings (**8**) (**9**): nylon**finishing**

balusters: oven varnishing with epoxy powders

OBLIGATORY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the treads as soon as dirt spots and dust deposits appear and at least every 6 months using a soft cloth moistened with water and specific non-abrasive and non-aggressive detergents.

NEVER use abrasive scourers. After cleaning, thoroughly dry the surfaces with a microfibre cloth to remove the haloes that form because of the limestone in the water. Approximately 12 months from the date of installation, check tightness of the screws of the various components. Should even the smallest malfunction occur, it is obligatory to immediately and professionally carry out extraordinary maintenance.

USE PRECAUTION

Avoid any improper use that is not in accordance with the product. possible violations or installations which don't comply with the providers instructions can invalidate the agreed product conformities.

ES)**datos de identificación del producto**denominación comercial: **RT**

tipo: escalera de caracol de planta redonda

materiales empleados**ESTRUCTURA****descripción**compuesta por distanciadores (**1**) de metal y espaciadores (**2**) de plástico enfilados y comprimidos en el palo (**3**) central modular**materiales**

distanciadores: Fe 370

espaciadores: nylon

palo central: Fe 370 galvanizado

acabado

distanciadores: barnizado en horno con polvos epoxídicos

PELDAÑOS**descripción**peldaños (**4**) enfilados en el palo (**3**) central**materiales**

multicapa de abedul, HPL

BARANDILLA**descripción**compuesta por barrotes (**6**) verticales de metal fijados a los peldaños (**4**), por barras de acero inoxidable (**5**) y por un pasamanos (**7**) de PVC**materiales**

barrotes: Fe 370

barras: acero inoxidable

pasamanos: PVC con alma de aluminio

fijaciones (**8**) (**9**): nylon**acabado**

barrotes: barnizado en horno con polvos epoxídicos

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OBLIGATORIO

Realizar la limpieza de la escalera en cuanto aparezcan manchas de suciedad y depósitos de polvo, y periódicamente al menos cada 6 meses, con un paño suave humedecido en agua y detergentes específicos no abrasivos ni agresivos. **NO** utilizar nunca lanas abrasivas o de hierro. Limpiar y secar bien después del lavado utilizando un paño de microfibra para eliminar las aureolas de cal dejadas por el agua. Transcurridos unos 12 meses desde la fecha de instalación, comprobar que los tornillos que fijan las distintas partes sigan bien apretados. Ante el menor defecto de funcionamiento, es obligatorio realizar un mantenimiento extraordinario según las reglas del arte.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar usos improprios y no conformes con el producto. Eventuales manipulaciones o instalaciones que no cumplan con las instrucciones del fabricante pueden menoscabar las cualidades certificadas en las pruebas de conformidad a las que previamente fue sometido el producto.

DE)**Produkteigenschaften**kommerzielle Bezeichnung: **RT**

Typologie: Spindeltreppe mit rundem Grundriss

verwendete Materialien**STRUKTUR****Beschreibung**

bestehend aus Metalldistanzhülsen (**1**) und Distanzringen (**2**) aus Kunststoff um die Spindel (**3**) im Baukastensystem herum gestapelt und komprimiert

Materialien

Distanzhülsen: Fe 370

Distanzringe: Nylon

Spindel: Fe 370, verzinkt

Ausführung

Distanzhülsen: Pulverbeschichtung mit Epoxyharzen

STUFEN**Beschreibung**Stufen (**4**) um die Spindel (**3**) herum gestapelt**Materialien**

Mehrschichtbirkenholz, HPL

GELÄNDER**Beschreibung**

bestehend aus senkrechten Stahlgeländerstäben (**6**) und Edelstahllängsstäben (**5**), die auf den Stufen (**4**) und am PVC-Handlauf (**7**) befestigt sind

Materialien

Geländerstäbe: Fe 370

Längsstäbe: Edelstahl

Handlauf: PVC mit Aluminiumkern

Befestigungen (**8**) (**9**): Nylon**Ausführung**

Geländerstäbe: Pulverbeschichtung mit Epoxyharzen

REINIGUNG UND VORGESCHRIEBENE**INSTANDHALTUNG**

Die Treppe sofort reinigen wenn Schmutzf ecken und Staubansammlungen entstehen und sie mindestens alle 6 Monate mit einem weichen, mit Wasser und einem spezifischen, weder scheuernden, noch aggressiven Reinigungsmittel befeuchteten Lappen abzuwischen. **NIEMALS** scheuernde Eisenschwämmen verwenden. Nach der Feuchtreinigung mit einem Mikrofasertuch sorgfältig nachtrocknen, um die Schlierenbildung durch kalkhaltiges Wasser zu vermeiden. 12 Monate nach der Montage das Anzugsmoment der Schrauben der verschiedenen Komponenten kontrollieren. Bei Auftreten einer noch so geringen Funktionsstörung muss unbedingt sofort eine fachgerechte außerordentliche Instandhaltung durchgeführt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Die falsche und unangemessene Verwendung des Produkts vermeiden. Eventuelle Beschädigungen oder nicht der Montageanleitung des Herstellers gemäße Einrichtungen können die vorgegebene Produktkonformität für ungültig erklären.

NL)**kenmerkende productgegevens**commerciële benaming: **RT**

typologie: spiraltrap met rond grondvlak

gebruikte materialen**STRUCTUUR****beschrijving**

bestaande uit staal trededragers (**1**) en kunststof opbouwsegmenten (**2**) die stapelsgewijs en samengedrukt aan de modulaire binnenspil (**3**) zijn
materialen

trededragers: Fe 370

opbouwsegmenten: nylon

spil: Fe 370 verzinkt

afwerking

trededragers: in oven uitgeharde epoxy-poeder coating

TREDEN**beschrijving**cirkelvormige treden (**4**) stapelsgewijs aan de binnenspil (**3**) bevestigd**materialen**

berkenfineer, HPL

TRAPLEUNIG**beschrijving**

bestaande uit verticale staal tussenbalusters (**6**) die aan de treden (**4**) zijn bevestigd, inox stangen (**5**) en een handregel (**7**) van PVC

materialen

tussenbalusters: Fe 370

stangen: inox

handregel: PVC met kern van aluminium

bevestigingsmateriaal (**8**) (**9**): nylon**afwerking**

tussenbalusters: in oven uitgeharde epoxy

poedercoating

REINIGING EN VERPLICHT ONDERHOUD

Maak de ladder met een zachte doek bevochtigd met water en specifieke, niet-schurende en niet-agressieve reinigingsmiddelen schoon zodra de eerste vlekken en stofophoping zich voordoen. Verricht deze handeling elke 6 maanden. **GEEN** metaal- of schuursponsjes gebruiken. Na de reiniging schoonmaken en zorgvuldig met een microvezeldoek drogen om alle kalkvlekken te verwijderen. Controleer, na ongeveer 12 maanden na de installatietaart, of het Schroefwerk van de verschillende onderdelen nog goed vastzit. Verricht bij het kleinste gebrek onmiddellijk het buiten gewone onderhoud volgens de technische normen.

VOORZORGSMAAATREGELEN

Vermijd onjuist en ongeschikt gebruik van het product. Eventuele handelingen of installaties die niet volgens de aanwijzingen van de producent zijn uitgevoerd, kunnen de vooraf bepaalde conformatie van het product wijzigen.

SV)**produkten identifiseringsdata**kommersiell benämning: **RT**

typ: spiraltrappa med rund planritning

konstruktionsmaterial**STRUKTUR****beskrivning**

bestående av mellanlägg (**1**) av metall och distanshållare (**2**) av plast som staplas och pressas samman på den centrala modulstolpen (**3**)

material

mellanlägg: Fe 370
distanshållare: nylon
stolpe: Fe 370 fôrzinkad

ytbehandling

mellanlägg: ugnslackerade med epoxipulver

TRAPPSTEG**beskrivning**trappsteg (**4**) som staplas på central stolpe (**3**)**material**

björk plywood, HPL

RÄCKE**beskrivning**

bestående av vertikala stolpar (**6**) av metall som sitter fast på trappstegen (**4**), kablarna av rostfritt stål (**5**) och en ledstång (**7**) av PVC

material

stolpar: Fe 370
kablarna: rostfritt stål
ledstång: PVC med aluminiumskärna
fästanordningar (**8**) (**9**): nylon

ytbehandling

stolpar: ugnslackerade med epoxipulver

NÖDVÄNDIG RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör trappan vid första smutsfläck eller när damm samlas, och regelbundet minst var 6:e månad. Rengör med en trasa fuktad med vatten och lämpligt rengöringsmedel som inte är slipande eller frätande. **Använd aldrig** slipande svampar eller stålull. Rengör och torka noggrant efter rengöring med en mikrofiberduk för att undvika kalkfläckar från vattnet. Kontrollera åtdragningen av skruvarna för de olika komponenterna efter 12 månader. Vid varje typ av felfunktion är det obligatoriskt att utföra ett extra underhåll. Detta ska utföras omedelbart och på ett yrkesmannamässigt sätt.

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER

Undvik att använda produkten på ett olämpligt sätt. Eventuell mixtring eller installation som inte överensstämmer med tillverkarens anvisningar kan leda till att överensstämmelsekraven som har fastställts för produkten inte längre gäller.

DA)**produkets identifikationsdata**handelsbeteckelse: **RT**

type: vindeltrappe med rundt skema

brugte materialer**STRUKTUREN****beskrivelse**

strukturen består af afstandsstykker (**1**) i metal og plastikpakninger (**2**) indsæt oven på hinanden og komprimeret på den midterste modulstolpe (**3**)

materialer

afstandsstykker: Fe 370
pakninger: nylon
stolpe: forzinket Fe 370

finish

afstandsstykker: malet i ovn med epoxipulver

TRIN**beskrivelse**cirkulære trin (**4**) indsæt oven på hinanden på midterstolpen (**3**)**materialer**

flerlags birk, HPL

GELÆNDER**beskrivelse**

gelænderet består af små lodrette metalstolper (**6**) fastsat til trinene (**4**), kabler i rustfrit stål (**5**) og en håndliste i PVC (**7**)

materialer

stolper: Fe 370
kabler: rustfrit stål
håndgelænder: PVC
fikseringer (**8**) (**9**): nylon

finish

små stolper: malet i ovn med epoxipulver

RENGÖRING OG PÅBUDT VEDLIGEHOLDELSE

Trappen skal rengøres når de første tegn på tilsmudsning og af støvaflejringer fremkommer, og i hvert fald regelmæssigt for hver 6. måned med en blød klud vædet i vand og specifikke ikke ætsende eller aggressive rengøringsmidler. Der må ALDRIG bruges skure- eller stålsvampe. Rengør og tør omhyggeligt med en mikrofiberklud efter vask for at fjerne kalkaflejringerne, der findes i vandet Efter ca. 12 måneder fra installationsdatoen, kontrolleres fikseringen på de forskellige komponenters skruer. I tilfælde af en hvilken som helst fejfunktion, er det påbudt at udføre en ekstraordinær vedligeholdelse, der bør udføres omgående og i overensstemmelse med bedste praksis.

BRUGSHENVISNINGER

Undgå at bruge produktet forkert. Eventuelle fejlgreb eller installationer, som ikke er i overensstemmelse med producentens instruktioner, kan svække produkets fastsatte egenskaber.

NO)**produktinformasjon**produktnavn: **RT**

karakteristikk: spiraltrapp med sirkulært plan

produksjonsmaterialer**STRUKTUR****beskrivelse**

sammensatt av avstandsholdere (**1**) i metall og avstandsstykker (**2**) i plast, stablet lagvis og komprimert på modulens midtstolpe (**3**)

materialer

avstandsholdere: Fe 370

avstandsstykker: nylon

stolpe: Fe 370 galvanisert

finish

avstandsholdere: ovnslakkert med epoksypulver

TRAPPETRINN**beskrivelse**trinn (**4**) stablet lagvis på midtstolpen (**3**)**materialer**

kryssfinér i bjørk, HPL

REKKVERK**beskrivelse**

sammensatt av loddrette spiler i metall (**6**) festet i trappetrinnene (**4**), rustfrie stengene (**5**) og en håndløper (**7**) i PVC

materialer

spiler: Fe 370

stengene: rustfritt stål

håndløper: PVC med aluminiumskjerne

fester (**8**) (**9**): nylon**finish**

spiler: ovnslakkert med epoksypulver

RENGJØRING OG NØDVENDIG VEDLIKEHOLD

Rengjør trappen straks det oppstår flekker eller stovansamlinger. Trappen må dessuten rengjøres jevnlig minst hver 6. måned med en myk klut fuktet med vann og spesielle milde rengjøringsmidler som ikke lager riper. Bruk IKKE rengjøringssvamper med slipoeffekt eller stålull. Skyll og tørk omhyggelig med en mikrofiberklut etter rengjøringen, slik at alle kalkholdige vannflekker fjernes. Kontrollere etter ca. 12 måneder fra installasjonen, at skruene i de forskjellige komponentene er korrekt strammet. Så snart man oppdager den minste funksjonsfeil må det utføres et forschriftsmessig ekstraordinært vedlikeholdsinngrep.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

Unngå uriktig og uegnet bruk av produktet. Eventuelle endringer eller innställeringer som ikke er i samsvar med produsentens anvisninger vil kunne medføre at de forhåndsdefinerte produktkonformitetene blir ugyldiggjort.

FI)**tuotteen tunnistetiedot**kauppanimi: **RT**

tyyppi: pyöreä kierrepuras

käytetty materiaalit**RAKENNE****kuvaus**

koostuu metallisista välijlevystä (**1**) ja muovisista välijlevystä (**2**), jotka kasataan ja painetaan modulaariseen keskipylvääseen (**3**)

materiaalit

välijlevyt: Fe 370

muoviset välijlevyt: nilon

pylväs: sinkity Fe 370

vilmeistely

välijlevyt: maalaus uunissa epoksijauheilla

ASKELMAT**kuvaus**askelmat (**4**) pinottu keskipylvääseen (**3**)**materiaalit**

koivuvaneri, HPL

KAIDE**kuvaus**

koostuu askelmiin (**4**) kiinnitetyistä metallisia pystypinnoista (**6**), sekä ruostumatonta terästä olevista terästangot (**5**) sekä PVC-stä valmistetusta käsijohteesta (**7**)

materiaalit

pystypinnat: Fe 370

terästangot: ruostumaton teräs

käsijohe: PVC ja sisäosa alumiinia

kiinnikkeet (**8**) (**9**): nilon**vilmeistely**

pystypinnat: maalaus uunissa epoksijauheilla

PAKOLLINEN PUHDISTUS JA YLLÄPITO

Huolehdi portaiden puhdistuksesta ensimmäisten likatahojen tai pölyjäämien ilmestymessä sekä säännöllisin välijoin vähintään joka 6. kuukausi liinalla, joka on kostutettu miedon hankaamattonaan pesuaineeseen ja veden muodostamassa liuokseessa. ÄLÄ koskaan käytä hankaavia tai metallisia sieniä. Puhdistaa ja kuivaa huolellisesti pesun jälkeen mikrokuituliinalla, jotta poistetaan vesijäämiin aiakaansaamat kalkkiläikät. Noin 12 kuukauden kuluttua asennuksesta tarkista, että kaikki eri osien ruuvit ja mutterit ovat tiukalla. Mikäli havaitaan pienikin toimintahäiriö, on pakollista suorittaa ennakoimaton huolto, välittömästi ja tarvittavat toimenpiteet kunnolla suorittaa.

KÄYTÖN VAROTOIMET

Vältä tuotteen sopimatonta käyttöä. Mahdolliset väärinkäytökset tai asennukset, jotka eivät vastaa valmistajan ohjeita, voivat aiheuttaa sen, että tuote ei vastaa sen ilmoitettuja ominaisuuksia.



067484000

RT_Lo
D.U.M
04/2016

Fontanot S.p.A.
Via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.24

cod. 067484001