



**Italiano**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**Français**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**English**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**Deutsch**

MONTAGEANLEITUNG

**Español**

INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE

**Nederlands**

MONTAGE HANDLEIDING

**Svenska**

MONTERINGSANVISNINGAR

**Dansk**

MONTERINGSINSTRUKTIONER

**Norsk**

MONTERINGSBESKRIVELSE



**Suomi**

ASENNUSOHJEET








Ø 8x300 12x120 14x150 mm



Ø 2.5 3 mm






PH 2



13 17 30 mm



2 2.5 3 5 6 12 mm



## **Italiano**

**ATTENZIONE:** eseguire l'installazione "a regola d'arte" utilizzando attrezzi idonei; seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio. Informarsi prima dell'installazione, sui regolamenti locali e nazionali da rispettare, in funzione della destinazione d'uso (privato principale, secondario, uffici, negozi...).

Prima di iniziare l'assemblaggio, sbalcare tutti gli elementi della scala. Sistemarli su una superficie ampia e verificare la quantità degli elementi (TAB. 1: A = Codice, B = Quantità).

### **Assemblaggio preliminare**

1. Assemblare gli elementi F65 nei gradini (L29 o L30) (determinare la posizione dei fori con la sagoma fornita), con gli articoli BB5, C13 e B02 (fig. 2) e forare il gradino con punta Ø 3 mm. **Attenzione:** considerare attentamente, prima di forare, il senso di rotazione della scala.
2. Misurare attentamente l'altezza da pavimento a pavimento per determinare la quantità dei dischi distanziatori D45 e prepararli sopra il proprio distanziatore D47 (TAB. 2).
3. Assemblare gli elementi C63, C65, C66, BG1, C77 alle colonnine CB6 e CB7 (fig. 3) (fig. 1) e gli elementi D43, C83, C54, BG1 e C77 alla colonna CL9 (fig. 3) (fig. 1). **Attenzione:** allineare il foro presente sugli articoli C63 e D43 con i fori presenti sulle colonnine CB6, CB7 e CL9 (fig. 3).
4. Assemblare la base G03, B17 e B46 (fig. 1).

### **Assemblaggio**

5. Determinare il centro del foro sul pavimento e posizionare la base (G03+B17+B46) (fig. 4).
6. Forare con la punta Ø 14 mm e fissare la base (G03+B17+B46) al pavimento con gli elementi B13 (fig. 1).
7. Avvitare il tubo G02 sulla base (G03+B17+B46) (fig. 1).
8. Inserire il copri base D46 nel tubo G02 (fig. 5).
9. Determinare la tipologia del 1° gradino, se triangolare L29 o d'angolo L30. Inserire nell'ordine i dischi distanziatori D45, il distanziatore D47, i dischi distanziatori D45, il primo gradino (L29 o L30), i dischi distanziatori D45, il distanziatore D47, i dischi distanziatori D45 e nuovamente, il gradino (L29 o L30) e così via. Sistemare i gradini nella posizione che assumerebbero una volta terminato il montaggio della scala, puntellando se necessario, i gradini d'angolo per evitare che il peso gravi sul palo centrale prima di avere terminato il montaggio della scala (fig. 5).
10. Raggiunta l'estremità del tubo G02, avvitare l'elemento B47, avvitare il tubo G02 successivo e continuare ad assemblare la scala (fig. 5).
11. Raggiunta l'estremità del successivo tubo G02, avvitare l'elemento B46 e l'elemento G01 (avvitare l'elemento G01 considerando che deve superare l'altezza della scala di circa 15 cm (fig. 6). Continuare ad inserire i gradini utilizzando l'elemento D01 inserito nel gradino (L29 o L30).
12. Inserire per ultimo il pianerottolo E02. Dopo avere scelto il senso di rotazione (fig. 7), posizionare il pianerottolo E02 sul lato d'arrivo dei gradini (L29 o L30) (fig. 8). Tagliare il pianerottolo E02, se necessario, considerando le dimensioni del foro solao (fig. 4).
13. Inserire nell'elemento C25 il particolare B20. Inserire l'elemento C25 all'interno del foro presente nel pianerottolo E02 sul lato di arrivo dei gradini (fig. 1). Inserire sopra e sotto allo stesso foro l'elemento C24.
14. Inserire gli elementi B05, B04 e serrare l'elemento B03 (fig. 1).

### **Fissaggio del pianerottolo**

15. Avvicinare l'elemento F12 al solaio. Determinare la posizione, mantenendo una distanza di circa 15 cm dal bordo esterno del pianerottolo E02, forare con la punta Ø 14 mm e fissare definitivamente utilizzando gli elementi B13 (fig. 1).
16. Fissare gli elementi F12 al pianerottolo E02, utilizzando gli elementi C58 (forare il pianerottolo E02 con una punta Ø 5 mm).
17. Posizionare gli elementi B95.

### **Assemblaggio distanziali laterali di collegamento**

18. Per i fianchi scala dove non è prevista la ringhiera, inserire degli spezzoni di tubo C03 tagliati a misura. Chiudere i lati del tubo con gli articoli B82 (fig. 11).

### **Assemblaggio della ringhiera supplementare**

19. Cominciando dal pianerottolo E02 inserire le colonnine CB6 di collegamento tra i gradini (L29 o L30). Orientare le colonnine CB6 con l'elemento C63 con la parte forata verso l'alto (fig. 8). Stringere solamente l'elemento B02 del gradino inferiore (fig. 2). **Attenzione:** per i fianchi scala dove non è prevista la ringhiera, inserire degli spezzoni di tubo C03 tagliati a misura. Chiudere i lati del tubo con gli articoli B82 (fig. 11).
20. Verificare la verticalità di tutte le colonnine CB6 posizionate. Porre attenzione in quest'operazione perché è

- molto importante per la buona riuscita dell'assemblaggio.
21. Stringere definitivamente l'elemento B03 (fig. 8).
  22. Stringere definitivamente l'elemento B02 del gradino superiore (fig. 2).
  23. Stringere definitivamente l'elemento B20 del pianerottolo E02 (fig. 1).
  24. Ricontrollare la verticalità delle colonnine CB6 ed eventualmente correggerla ripetendo le operazioni precedenti.
  25. Posizionare la prima colonnina CL9. Adegua l'altezza di questa colonnina all'altezza di quelle assemblate in precedenza, tagliandone l'estremità inferiore (fig. 1). **Attenzione:** la colonnina CL9 va fissata al gradino usando l'elemento F66 assemblato al gradino con gli elementi BB5, C13 e B02, (determinare la posizione dei fori con la sagoma fornita per gli elementi F65). Diversamente, quando non vi è ringhiera sul lato di partenza, fissare sul pavimento, in corrispondenza della prima colonnina C03, l'elemento F01, forando con la punta Ø 8 mm. Utilizzare gli elementi C58, B12, B83 e B02 (fig. 1).
  26. Fissare sul pavimento, in corrispondenza della prima colonnina CL9, l'elemento F34, forando con la punta Ø 8 mm. Utilizzare gli elementi C58, B12, B83 e B02 (fig. 1).
  27. Assemblare gli elementi F65 nell'angolo dei gradini L30 (determinare la posizione dei fori con la sagoma fornita), con gli articoli BB5, C13 e B02, forare con punta Ø 3 mm (fig. 2).
  28. Cominciando dalla colonnina CB6 del pianerottolo E02, iniziare a fissare il corrimano A23. Utilizzare gli elementi C64, con l'avvitatore (fig. 1) (fig. 9).
  29. Unire gli altri segmenti di corrimano A23, avvitandoli e incollandoli in successione con gli articoli B33 e D72 (fig. 1 - 1a). In corrispondenza dei gradini d'angolo tagliare il corrimano A23 e utilizzare gli elementi di giunzione ad angolo A36, con la colla X01 e gli articoli C64. Per ottenere un andamento del corrimano omogeneo, è necessario piegare la parte finale dello stesso fino al congiungimento del tratto di corrimano precedente (fig. 1a) (fig. 1 riquadro).
  30. In corrispondenza della prima colonnina CL9 della scala, tagliare il corrimano in eccesso con una sega da ferro.
  31. Completare il corrimano A23 fissando l'elemento A37, utilizzando gli elementi C64 e la colla (X01) (fig. 1) (fig. 9).
  32. Inserire i tondini A28 negli articoli BG1 assemblati in precedenza sulle colonnine CB6. Assemblare sulla colonnina di partenza CL9 gli articoli D40 e C76 e far scorrere il tondino A28 al loro interno, facendolo uscire di 15 mm dal bordo dell'articolo BG1. Inserire all'estremità del tondino l'elemento D38 e serrarlo con l'elemento C76. Fissare il tondino serrando l'elemento C76 posto sull'articolo D40. Continuare ad assemblare il resto dei tondini A28 unendoli tra loro utilizzando l'articolo A41 e la colla in dotazione (fig. 1a). Ripetere le operazioni indicate sopra sulle colonnine CB6 e CB7 poste alla fine di ogni tratto ringhiera (fig. 1).
  33. Ricontrollare la linearità del corrimano A23 ed eventualmente correggerla utilizzando un martello di gomma.
  34. Completare l'assemblaggio della ringhiera, inserendo gli elementi B82 nella parte inferiore delle colonnine CB6 e l'elemento C19 sul foro presente sul lato d'arrivo del pianerottolo E02 (fig. 1).

### **Assemblaggio della balaustra**

35. Posizionare gli elementi F01, utilizzando gli elementi C58, B83, B02 sul pianerottolo E02. Forare con una punta Ø 5 mm il pianerottolo E02, mantenendo un interasse tra i fori simile a quello presente tra le colonnine CB6 della ringhiera assemblata in precedenza (fig. 1).
36. Assemblare la colonna C04 sull'elemento G01 che sporge dal pianerottolo E02. (fig. 8) (fig. 9) (fig. 1).
37. Posizionare le colonnine CB7 e stringere gli elementi B02 degli articoli F01 (fig. 1).
38. Verificare la verticalità di tutte le colonnine CB7 appena posizioionate.
39. Fissare l'elemento A36 sulla colonna C04 utilizzando l'elemento B02 (fig. 1).
40. Fissare l'elemento A36 al corrimano A23 facendo un pre-foro Ø2.5x32 mm e utilizzando l'elemento C64 e la colla X01 (fig. 1).
41. Fissare il corrimano A23 contrassegnato con il colore rosso sulle colonnine CB7, utilizzando gli elementi C64 (fig. 1).
42. Tagliare il corrimano in eccesso con una sega da ferro e completarlo fissando l'elemento A37 con la colla X01 e l'elemento C64 (fig. 1).
43. Determinare la lunghezza dei tondini A28 in base alle caratteristiche dimensionali della balaustra e tagliarli (fig. 1).
44. Inserire i tondini A28 negli articoli BG1 assemblati sulle colonnine CB7 e ripetere le operazioni descritte al punto 32.
45. A seconda della posizione e dell'esistenza di pareti attorno al foro della scala, potrebbe essere necessario posizionare una o due colonnine CB7 in più (fig. 9).
46. In questo caso è necessario considerare uno spazio che sia equidistante dalle altre colonnine o dalla parete. Per il fissaggio si raccomanda di forare il pianerottolo E02 con una punta Ø 5 mm e di utilizzare gli elementi F01, C58, B83, B02 mentre si raccomanda di forare il pavimento con una punta Ø 14 mm e di utilizzare gli elementi F01, B02, B13 (fig. 10). Nel caso fosse necessario raccordare la balaustra del pianerottolo con la balaustra a pavimento, (fig. 9), modellare i corrimani con attenzione, eseguendo delle curve ben raccordate.

### **Assemblaggio finale**

47. Per irrigidire ulteriormente la scala nei punti intermedi, fissare a muro gli elementi F09 e unirli, utilizzando gli elementi F08, con le colonnine (C03 o CB6). Forare con una punta Ø 8 mm e utilizzare gli elementi C50, C49, C58, B12 (fig. 11).

## **Français**

**ATTENTION :** Effectuer l'installation dans les règles de l'art en utilisant des outils appropriés ; suivre scrupuleusement les instructions de montage. Pour réaliser un montage conforme aux normes en vigueur, il faut s'informer avant l'installation quant aux réglementations locales et nationales à respecter, en fonction du domaine d'utilisation (résidence privée principale, secondaire, bureaux, magasins,...).

Avant de procéder à l'assemblage, déballer toutes les pièces de l'escalier. Les placer sur une surface suffisamment grande et vérifier la quantité d'éléments (TAB. 1 : A = Code, B = Quantité).

### **Assemblage préliminaire**

1. Assembler les pièces F65 dans les marches (L29 ou L30) (déterminer la position des trous à l'aide du gabarit fourni), avec les pièces BB5, C13 et B02 (fig. 2) et percer la marche avec une mèche Ø 3 mm. **Attention :** avant de percer, penser au sens de rotation de l'escalier.
2. Mesurer soigneusement la hauteur de plancher à plancher pour déterminer le nombre de disques entretoises (D45) et les mettre sur leur entretoise (D47) (TAB. 2).
3. Assembler les éléments C63, C65, C66, BG1 et C77 et les colonnettes CB6 et CB7 (fig. 1 et 3) ; les éléments D43, C83, C54, BG1 et C77 et la colonnette CL9 (fig. 1 et 3). **Attention :** aligner le trou présent sur les pièces C63 et D43 avec les trous présents sur les colonnettes CB6, CB7 et CL9 (fig. 3).
4. Assembler la base G03, B17 et B46 (fig. 1).

### **Assemblage**

5. Localiser le centre du trou sur le sol et placer la base (G03+B17+B46) (fig. 4).
6. Percer avec une mèche Ø 14 mm et fixer la base (G03+B17+B46) au sol avec les pièces B13 (fig. 1).
7. Visser le tube (G02) sur la base (G03+B17+B46) (fig. 1).
8. Introduire le couvre-base (D46) dans le tube (G02) (fig. 5).
9. Déterminer la typologie de la première marche : soit triangulaire (L29), soit en angle (L30). Insérer dans l'ordre un disque entretoise (D45), une entretoise (D47), un disque entretoise (D45), la première marche (L29 ou L30), un disque entretoise (D45), une entretoise (D47), un disque entretoise (D45), une nouvelle marche (L29 ou L30), et ainsi de suite. Disposer les marches selon la position qu'elles auront une fois le montage de l'escalier terminé, en étayant si besoin les marches d'angle afin d'éviter que le poids repose sur le pylône central avant que le montage soit terminé (fig. 5).
10. Une fois l'extrémité du tube atteinte (G02), visser la pièce B47, visser le tube (G02) suivant et continuer à assembler l'escalier (fig. 5).
11. Une fois l'extrémité du tube suivant atteinte (G02), visser la pièce B46 et la pièce G01 (visser la pièce G01 en tenant compte du fait qu'elle doit dépasser la hauteur de l'escalier d'environ 15 cm (fig. 6)). Continuer à introduire les marches en utilisant la pièce D01 qui a été introduite dans la marche (L29 ou L30).
12. Introduire le palier (E02) en dernier. Après avoir choisi le sens de rotation (fig. 7), positionner le palier (E02) du côté où arrivent les marches (L29 ou L30) (fig. 8). Couper le palier (E02) si nécessaire, en tenant compte des dimensions de l'ouverture du plancher supérieur (fig. 4).
13. Insérer l'élément B20 dans la pièce C25. Insérer l'élément C25 dans le trou situé dans le plancher E02, sur le côté d'arrivée des marches (fig. 1). Insérer l'élément C24 en dessous et au-dessus de ce même trou.
14. Insérer les éléments B05 et B04 et serrer l'élément B03 (fig. 1).

### **Fixation du palier**

15. Approcher la pièce F12 du plafond. Définir la position, en conservant une distance d'environ 15 cm du bord extérieur du palier (E02), percer avec une mèche Ø 14 mm et fixer de manière définitive en utilisant les pièces B13 (fig. 1).
16. Fixer les pièces F12 sur le palier (E02) en utilisant les pièces C58 (percer le palier (E02) avec une mèche Ø 5 mm).
17. Positionner les pièces B95.

### **Assemblage des entretoises latérales de liaison**

18. Sur les côtés de l'escalier où aucun garde-corps n'est prévu, insérer des morceaux de tube C03 coupés sur mesure. Obturer les extrémités du tube avec les pièces B82 (fig. 11).

### **Assemblage du garde-corps supplémentaire**

19. En partant du palier E02, insérer les colonnettes de liaison (CB6) entre les marches (L29 ou L30). Orienter les colonnettes (CB6) en tenant la partie percée de l'élément C63 en haut (fig. 8). Ne serrer que la pièce B02 de la marche inférieure (fig. 2). **Attention :** sur les côtés de l'escalier où aucun garde-corps n'est prévu, insérer des morceaux de tube C03 coupés sur mesure. Obturer les extrémités du tube avec les pièces B82 (fig. 11).
20. Contrôler la ligne verticale de toutes les colonnettes (CB6) posées. Faire attention durant cette opération, car celle-ci est extrêmement importante pour bien réussir l'assemblage.
21. Serrer définitivement l'élément B03 (fig. 8).

22. Serrer de manière définitive la pièce B02 de la marche supérieure (fig. 2).
23. Serrer définitivement l'élément B20 du palier E02 (fig. 1).
24. Contrôler de nouveau la ligne verticale des colonnettes (CB6), et la corriger si besoin en répétant les opérations précédentes.
25. Positionner la première colonnette CL9. Définir la hauteur de cette colonnette d'après la hauteur des colonnettes déjà assemblées, en en coupant l'extrémité inférieure (fig 1). **Attention** : la colonnette CL9 se visse à la marche à l'aide de l'élément F66, lui-même assemblé à la marche par les pièces BB5, C13 et B02 (déterminer la position des trous à l'aide du gabarit fourni pour les pièces F65). En revanche, lorsqu'un garde-corps n'est pas prévu sur le côté de départ, fixer au sol, par rapport à la première colonnette (C03), l'élément F01, en perçant avec la mèche Ø 8 mm. Utiliser les pièces C58, B12, B83 et B02 (fig. 1).
26. Fixer au sol, en correspondance de la première colonnette (CL9), la pièce F34, en perçant avec une mèche Ø 8 mm. Utiliser les pièces C58, B12, B83 et B02 (fig. 1).
27. Assembler les pièces F65 dans l'angle des marches L30 (déterminer la position des trous à l'aide du gabarit fourni), avec les pièces BB5, C13 et B02, et percer avec une mèche Ø 3 mm (fig. 2).
28. En commençant par la colonnette CB6 du palier (E02), commencer à fixer la main courante (A23). Utiliser les pièces C64 avec une visseuse (fig. 1 et 9).
29. Assembler les autres segments de la main courante (A23), en les vissant et en les collant à la suite à l'aide des pièces B33 et D72 (fig. 1 et 1a). Pour les marches d'angle, couper la main courante (A23) et utiliser les pièces de jonction de l'angle (A36), avec la colle X01 et les pièces C64. Pour obtenir une avancée homogène de la main courante, en plier la partie finale pour atteindre la partie précédente de la main courante (fig. 1a et encadré fig. 1).
30. En correspondance de la première colonnette (CL9) de l'escalier, couper la partie en excédent de la main courante avec une scie à métaux.
31. Terminer la main courante (A23) en fixant la pièce A37, en utilisant les pièces C64 et la colle (X01) (fig. 1 et 9).
32. Insérer les tiges A28 dans les pièces BG1 précédemment assemblées, sur les colonnettes CB6. Assembler les pièces D40 et C76 sur la colonnette de départ CL9 et passer la tige A28 à l'intérieur, en la faisant dépasser de 15 mm de la pièce BG1. Insérer l'élément D38 à l'extrémité de la tige, et serrer à l'aide de la pièce C76. Fixer la tige en serrant l'élément C76 installé sur la pièce D40. Continuer à assembler les autres tiges A28 en les reliant à l'aide de la pièce A41 et de la colle fournie (fig. 1a). Répéter ces opérations pour les colonnettes CB6 et CB7, situées à l'extrémité de chaque bout de garde-corps (fig. 1).
33. Vérifier de nouveau la linéarité de la main courante (A23) et, éventuellement, la corriger en utilisant un maillet en caoutchouc.
34. Terminer l'assemblage du garde-corps en insérant les pièces B82 dans la partie inférieure des colonnettes CB6 et l'élément C19 sur le trou présent du côté de l'arrivée du palier E02 (fig. 1).

### **Assemblage de la balustrade**

35. Positionner les éléments F01, en employant les éléments C58, B83, B02 sur le palier E02. Percer avec une mèche de Ø 5 mm le palier (E02), en maintenant une distance entre les trous équivalente à celle entre les colonnettes (CB6) du garde-corps qui vient d'être assemblé (fig. 1).
36. Assembler la colonne (C04) sur l'élément G01 qui dépasse du palier (E02) (fig. 1, 8 et 9).
37. Positionner les colonnettes (CB7) et serrer les pièces B02 avec les pièces F01 (fig. 1).
38. Contrôler la ligne verticale de toutes les colonnettes (CB7) posées à l'instant.
39. Fixer l'élément A36 sur la colonne (C04) en employant l'élément B02 (fig. 1).
40. Fixer l'élément A36 à la main courante (A23) en perçant un trou de préparation de Ø 2,5x32 mm, et à l'aide de la pièce C64 et de la colle X01 (fig. 1).
41. Fixer la main courante (A23) marquée en rouge sur les colonnettes CB7, en utilisant les pièces C64 (fig. 1).
42. Couper la main courante en excédent à l'aide d'une scie à métaux et terminer en fixant la pièce A37 avec de la colle X01 et l'élément C64 (fig. 1).
43. Déterminer la longueur des tiges A28 selon les caractéristiques dimensionnelles de la balustrade et les couper (fig. 1).
44. Insérer les tiges A28 dans les pièces BG1 précédemment assemblées sur les colonnettes CB7 et répéter les opérations décrites au point 32.
45. Selon la position et l'existence de murs autour de la trémie de l'escalier, il peut être nécessaire de positionner une ou deux colonnettes (CB7) supplémentaires (fig. 9).
46. Il faut alors prévoir un espace qui soit équidistant des autres colonnettes ou du mur. Pour la fixation, il est conseillé de percer le palier (E02) avec une mèche de diamètre 5 mm et d'employer les éléments F01, C58, B83 et B02 tandis qu'il est conseillé de percer le sol avec la mèche de diamètre 14 mm et d'employer les éléments F01, B02 et B13 (fig. 10). S'il était nécessaire de raccorder la balustrade du palier avec la balustrade du plancher (fig. 9), modeler soigneusement la main courante, en raccordant bien les courbes.

### **Assemblage final**

47. Afin de rendre plus rigide l'escalier dans les points intermédiaires, fixer au mur les éléments F09 et les unir, en employant les éléments F08, avec les colonnettes (C03 ou CB6). Percer avec une mèche Ø 8 mm et utiliser les pièces C50, C49, C58 et B12 (fig. 11).

## **English**

**WARNING:** Carry out the installation in a "workmanlike" manner, strictly following the installation instructions and using suitable tools. Always consult your local building department for code requirements that must be respected depending on its destination of use (private, secondary, public...).

Unpack each element before starting to assemble the staircase. Position the elements on an ample surface and check their quality (TAB. 1: A = Code, B = Quality).

### **Preliminary assembly**

1. Assemble parts F65 on the treads (L29 or L30) (determine the position of the holes with the template provided) with parts BB5, C13 and B02 (Fig. 2), drill the tread using a 3mm Ø bit. **Caution:** Carefully consider the direction of rotation of the staircase before drilling.
2. Carefully measure the floor-to-floor height to determine the number of spacer rings D45 required and prepare them above each spacer D47 (TABLE 2).
3. Assemble parts C63, C65, C66, BG1 and C77 on the balusters CB6 and CB7 (Fig. 3, Fig. 1); assemble parts D43, C83, C54, BG1 and C77 on the baluster CL9 (Fig. 3, Fig.1). Caution: align the holes in parts C63 and D43 with the holes in the balusters CB6, CB7 and CL9 (Fig. 3).
4. Assemble the base G03, B17 and B46 (Fig. 1).

### **Assembly**

5. Determine the centre of the opening in the floor and position the base (G03+B17+B46) (Fig. 4).
6. Drill using a 14mm Ø bit and fasten the base (G03+B17+B46) to the floor with parts B13 (Fig. 1).
7. Screw the tube G02 onto the base (G03+B17+B46) (Fig. 1).
8. Fit the base cover D46 on the tube G02 (Fig. 5).
9. Establish what type of 1st tread will be used: triangular (L29) or angular (L30). Fit the parts in the following order: plastic spacers D45, spacer D47, plastic spacers D45, the first tread (L29 or L30), plastic spacers D45, spacer D47, plastic spacers D45, the second tread (L29 or 30), and so forth. Arrange the treads in the position they would assume once you have finished assembling the staircase, propping the corner treads to avoid having their weight rest on the central pole before you have finished assembling the staircase (Fig. 5).
10. Once you have reached the end of the tube G02, screw on part B47, screw on the next tube G02 and continue to assemble the staircase (Fig. 5).
11. Once you have reached the end of the next tube G02, screw on part B46 and part G01 (screw on part G01 bearing in mind that it must exceed the staircase height by about 15 cm (Fig. 6). Continue to fit the treads using part D01 fitted in the tread (L29 or L30).
12. Lastly, fit the landing E02. After choosing the direction of rotation (Fig. 7), position the landing E02 on the arrival side of the treads (L29 or L30) (Fig. 8). If necessary, cut the landing E02, taking into account the size of the opening in the floor (Fig. 4).
13. Fit part B20 into part C25. Fit part C25 in the hole in the landing E02 on the arrival side of the treads (Fig. 1). Fit part C24 above and below it.
14. Fit parts B05 and B04 and tighten part B03 (Fig. 1).

### **Fastening the landing**

15. Move part F12 close to the floor. Establish the position, maintaining a distance of approximately 15 cm from the outer edge of the landing E02, drill using a 14mm Ø bit and finally fasten using parts B13 (Fig. 1).
16. Secure parts F12 to the landing E02 using parts C58 (drill the landing E02 using a 5mm Ø bit).
17. Position parts B95.

### **Assembling the side joining spacers**

18. Fit some tube segments C03 cut to size on the sides of the staircase where there is no railing. Close the ends of the tube with parts B82 (Fig. 11).

### **Assembling the supplementary railing**

19. Starting from the landing (E02) fit the connecting balusters CB6 between the treads (L29 or L30). Orient the balusters CB6 with part C63 with the drilled side facing up (Fig. 8). Tighten only part B02 of the lower tread (Fig. 2). **Caution:** Fit some tube segments C03 cut to size on the sides of the staircase where there is no railing. Close the ends of the tube with parts B82 (Fig. 11).
20. Check that all the balusters CB6 positioned are vertical. Take care during this operation, since it is very

- important for successful assembly.
21. Finally tighten part B03 (Fig. 8).
  22. Finally tighten part B02 of the upper tread (Fig. 2).
  23. Finally tighten part B20 of the landing E02 (Fig. 1).
  24. Again check that the balusters CB6 are vertical and, if necessary, correct by repeating the operations described above.
  25. Position the first baluster CL9. Adjust the height of this baluster to the height of those previously assembled by cutting its lower end (Fig. 1). Caution: the baluster CL9 must be secured to the tread using part F66 assembled on the tread with parts BB5, C13 and B02 (determine the position of the holes using the template provided for parts F65). Otherwise, when there is no railing on the starting side, fasten part F01 to the floor in correspondence to the first baluster C03 drilling a hole using an 8mm Ø bit. Use parts C58, B12, B83 and B02 (Fig. 1).
  26. Fasten part F34 to the floor in correspondence to the first baluster CL9 drilling a hole using an 8mm Ø bit. Use parts C58, B12, B83 and B02 (Fig. 1).
  27. Assemble parts F65 in the corner of the treads L30 (determine the position of the holes using the template provided) with parts BB5, C13 and B02 and drill using a 3mm Ø bit (Fig. 2).
  28. Starting from the baluster CB6 on the landing E02 begin fastening the handrail A23. Use parts C64 and a screwdriver (Fig. 1, Fig. 9).
  29. Join the other segments of the handrail A23 tightening and gluing them one after the other with parts B33 and D72 (Fig. 1 - 1a). Cut the handrail A23 near the corner treads and use the corner joints A36 with glue X01 and parts C64. For a homogeneous handrail, curve the final part of the handrail until joining it to the previous section of the handrail (Fig. 1a) (see detail in Fig. 1).
  30. Saw off the excess handrail in correspondence to the first baluster CL9 of the staircase using a hacksaw.
  31. Complete the handrail A23 by securing part A37 using parts C64 and glue X01 (Fig. 1, Fig. 9).
  32. Insert the bars A28 into parts BG1 previously assembled on the balusters CB6. Assemble parts D40 and C76 on the starting baluster CL9 and slide the bar A28 inside them letting it protrude 15mm from the edge of part BG1. Fit part D38 at the end of the bar and tighten it with part C76. Secure the bar by tightening part C76 placed on part D40. Continue with assembly of the rest of the bars A28 joining them to each other using part A41 and the glue provided (Fig. 1a). Repeat the above operations on the balusters CB6 and CB7 positioned at the end of each railing section (Fig. 1).
  33. Check the linearity of the handrail A23 and, if necessary, correct using a rubber hammer.
  34. Complete railing assembly by fitting parts B82 in the lower part of the balusters CB6 and part C19 on the hole on the arrival side of the landing E02 (Fig. 1).

### **Assembling the balustrade**

35. Position parts F01 using parts C58, B83, B02 on the landing E02. Drill the landing E02 using a 5mm Ø bit, keeping the distance between the hole centres the same as that between the balusters CB6 of the railing assembled previously (Fig. 1).
36. Assemble the pole C04 on part G01 protruding from the landing E02 (Fig. 8) (Fig. 9) (Fig. 1).
37. Position the balusters CB7 and tighten parts B02 of parts F01 (Fig. 1).
38. Check that all the balusters CB7 just positioned are vertical.
39. Secure part A36 to the pole C04 using part B02 (Fig. 1).
40. Secure part A36 to the handrail A23 drilling a 2.5x32 mm Ø pre-hole and using part C64 and glue X01 (Fig. 1).
41. Secure the handrail A23 marked red to the balusters CB7 using parts C64 (Fig. 1).
42. Saw off the excess handrail with a hacksaw and complete it by fastening part A37 with glue X01 and part C64 (Fig. 1).
43. Determine the length of the bars A28 based on the dimensions of the balustrade and cut them (Fig. 1).
44. Insert the bars A28 into parts BG1 previously assembled on the balusters CB7 and repeat the operations described in step 32.
45. Depending on the position and whether there are walls around the opening of the staircase, one or two extra balusters CB7 may need to be positioned (Fig. 9).
46. In this case, allow for a space equidistant from the other balusters or from the wall. To secure these, we recommend drilling a hole in the landing E02 with a 5mm Ø bit and using parts F01, C58, B83, B02, and drilling a hole in the floor with a 14mm Ø bit and using parts F01, B02, B13 (Fig. 10). If necessary, secure the balustrade on the landing to the balustrade on the floor (Fig. 9), model the handrails carefully forming well-connected curves.

### **Final assembly**

47. To further stiffen the staircase at intermediate points, fasten parts F09 to the wall and join them to the balusters (C03 or CB6) using parts F08. Drill using an 8mm Ø bit and use parts C50, C49, C58, B12 (Fig. 11).

# Deutsch

**ACHTUNG:** Die Montage muss fachgerecht, unter Zuhilfenahme geeigneter Hilfsmittel und unter strikter Einhaltung der Montageanleitung ausgeführt werden. Damit die Montage normgerecht erfolgen kann, muss man zuvor Informationen zur Aufstellung und zu den lokal und national geltenden Vorschriften je nach Bestimmungszweck (privat, Haupt- oder Nebeneinrichtung, Büros, Geschäfte, ...) einholen.

Vor dem Zusammenbau alle Treppenteile aus der Verpackung nehmen. Die Teile auf einer großen Fläche auflegen und ihre Anzahl überprüfen (TAB. 1: A = Code, B = Anzahl).

## Vorbereitende Arbeiten

1. Die Elemente F65 mit den Artikeln BB5, C13 und B02 auf den Stufen (L29 oder L30) montieren (Abb. 2) (die Position der Bohrlöcher mit Hilfe der mitgelieferten Schablone bestimmen) und die Stufe mit einem Bohrer Ø 3 mm anbohren. **Achtung:** Vor dem Bohren gut überlegen, wie die Drehrichtung der Treppe verlaufen soll.
2. Die Fußboden- zu Fußbodenhöhe exakt messen, um die Anzahl der Distanzringe D45 zu bestimmen. Diese auf das jeweilige Distanzstück D47 (TAB. 2) legen.
3. Die Elemente C63, C65, C66, BG1 und C77 auf den Geländerstäben CB6 und CB7 (Abb. 3, Abb. 1) und die Elemente D43, C83, C54, BG1 und C77 auf dem Geländerstab CL9 befestigen (Abb. 3, Abb. 1). **Achtung:** Das Bohrloch auf den Artikeln C63 und D43 mit den Löchern auf den Geländerstäben CB6, CB7 und CL9 ausrichten (Abb. 3).
4. Die Basis G03, B17 und B46 zusammensetzen (Abb. 1).

## Montage

5. Den Mittelpunkt des Bohrlochs auf dem Fußboden bestimmen und die Basis (G03+B17+B46) auflegen (Abb. 4).
6. Mit einem Bohrer Ø 14 mm ein Loch ausführen und die Basis (G03+B17+B46) mit den Elementen B13 auf dem Fußboden befestigen (Abb. 1).
7. Das Rohr G02 auf die Basis (G03+B17+B46) aufschrauben (Abb. 1).
8. Die Basisabdeckung D46 über das Rohr G02 ziehen (Abb. 5).
9. Bestimmen, ob die 1. Stufe dreieckig (L29) oder eine Eckstufe sein soll (L30). Die Distanzringe D45, das Distanzstück D47, die Distanzringe D45, die erste Stufe (L29 oder L30), die Distanzringe (D45), den Abstandhalter D47, die Distanzringe D45, eine weitere Stufe (L29 oder L30) usw. in der angegebenen Reihenfolge einsetzen. Die Stufen in jene Stellung bringen, die sie nach erfolgter Montage der Treppe einnehmen sollen. Ggf. die Eckstufen abstützen, um zu vermeiden, dass das Gewicht die Treppenspindel belastet, bevor die Montage beendet ist (Abb. 5).
10. Sobald das Ende des Rohrs G02 erreicht ist, das Element B47 und dann das nächste Rohr G02 festschrauben und mit der Treppenmontage fortfahren (Abb. 5).
11. Sobald das Ende des Rohrs (G02) erreicht wurde, die Elemente B46 und G01 festschrauben (das Element G01 so festschrauben, dass es die Treppenhöhe um ca. 15 cm überragt (Abb. 6). Unter Verwendung des in die Stufe (L29 oder L30) eingesetzten Elements D01 mit dem Einsetzen der Stufen fortfahren.
12. Zuletzt das Podest E02 einsetzen. Nach der Wahl der Drehrichtung (Abb. 7) das Podest E02 auf der Austrittseite der Stufen (L 29 oder L30) anlegen (Abb. 8). Das Podest E02 bei Bedarf je nach Größe der Deckenöffnung zuschneiden (Abb. 4).
13. Das Teil B20 in das Element C25 einsetzen. Das Element C25 in das Loch im Podest E02 auf der Austrittseite der Stufen einsetzen (Abb. 1). Auf und unter dieses Loch das Element C24 einsetzen.
14. Die Elemente B05 und B04 einsetzen und das Element B03 festziehen (Abb. 1).

## Befestigung des Podests

15. Das Element F12 an die Decke annähern. Die Lage bestimmen und dabei einen Abstand von ca. 15 cm vom Außenrand des Podests E02 einhalten. Mit einem Bohrer Ø 14 mm ein Bohrloch ausführen und das Podest unter Zuhilfenahme der Elemente B13 endgültig befestigen (Abb. 1).
16. Die Elemente F12 unter Verwendung der Elemente C58 auf dem Podest E02 befestigen (das Podest E02 mit einem Bohrer Ø 5 mm anbohren).
17. Die Elemente B95 montieren.

## Montage der seitlichen Abstandhalter

18. An den Treppenseiten, an denen kein Geländer vorgesehen ist, die nach Maß zugeschnittenen Rohrteile C03 einsetzen. Die seitlichen Rohröffnungen mit den Artikeln B82 schließen (Abb. 11).

## Montage des zusätzlichen Geländers

19. Beim Podest E02 beginnend die Geländerstäbe CB6, die die Stufen (L29 oder L30) miteinander verbinden, einsetzen. Die Geländerstäbe CB6 mit dem Teil C63 so ausrichten, dass die angebohrte Seite nach oben zeigt (Abb. 8). Nur das Element B02 der unteren Stufe festziehen (Abb. 2). **Achtung:** An den Treppenseiten, an denen kein Geländer vorgesehen ist, die nach Maß zugeschnittenen Rohrteile C03 einsetzen. Die seitlichen Rohröffnungen mit den Artikeln B82 schließen (Abb. 11).
20. Prüfen, ob alle eingesetzten Geländerstäbe CB6 senkrecht stehen. Dabei sehr sorgfältig vorgehen, weil das Endergebnis der Montage davon abhängt.

21. Das Element B03 endgültig festziehen (Abb. 8).
22. Das Element B02 der oberen Stufe endgültig festziehen (Abb. 2).
23. Das Element B20 des Podests E02 endgültig festziehen (Abb. 1).
24. Nochmals kontrollieren, ob die Geländerstäbe CB6 senkrecht stehen und ihre Position ggf. korrigieren, indem die vorhergehenden Schritte wiederholt werden.
25. Den ersten Geländerstab CL9 positionieren. Die Höhe dieses Geländerstabs an die Höhe der soeben eingesetzten Geländerstäbe anpassen und hierzu das untere Ende abschneiden (Abb. 1). **Achtung:** Der Geländerstab CL9 wird unter Verwendung des mit den Elementen BB5, C13 und B02 auf der Stufe montierten Elements F66 auf der Stufe befestigt (die Position der Bohrlöcher für die Elemente F65 mit Hilfe der mitgelieferten Schablone bestimmen). Befindet sich auf der Antrittsseite kein Geländer, wird das Element F01 in Übereinstimmung mit dem ersten Geländerstab (C03) auf dem Fußboden befestigt. Dazu ein Bohrloch mit einem Bohrer Ø 8 mm ausführen. Die Elemente C58, B12, B83 und B02 verwenden (Abb. 1).
26. Das Element F34 in Übereinstimmung mit dem ersten Geländerstab CL9 auf dem Fußboden befestigen. Das Bohrloch mit einem Bohrer Ø 8 mm ausführen. Die Elemente C58, B12, B83 und B02 verwenden (Abb. 1).
27. Die Elemente F65 mit den Artikeln BB5, C13 und B02 in den Ecken der Stufen L30 montieren (die Position der Bohrlöcher mit Hilfe der mitgelieferten Schablone bestimmen). Die Löcher mit einem Bohrer Ø 3 mm ausführen (Abb. 2).
28. Den Handlauf A23 ausgehend vom Geländerstab CB6 des Podests E02 befestigen. Dazu die Elemente C64 und einen Elektroschrauber verwenden (Abb. 1, Abb. 9).
29. Die anderen Abschnitte des Handlaufs A23 miteinander verbinden, indem sie mit den Artikeln B33 und D72 verschraubt und verklebt werden (Abb. 1 - 1a). Den Handlauf A23 in Übereinstimmung mit den Eckstufen abschneiden und die Eckverbindungselemente A36 mit dem Klebstoff X01 und den Artikeln C64 befestigen. Damit der Handlauf gleichmäßig verläuft, muss das Endstück gebogen werden, bis es mit dem vorhergehenden Abschnitt des Handlaufs übereinstimmt (Abb. 1a, Abb. 1 Ausschnitt).
30. In Übereinstimmung mit dem ersten Geländerstab CL9 der Treppe den überflüssigen Abschnitt des Handlaufs mit einer Eisensäge abschneiden.
31. Den Handlauf A23 vervollständigen, indem das Element A37 mit Hilfe der Elemente C64 und des Klebstoffs X01 befestigt wird (Abb. 1, Abb. 9).
32. Die Rundstäbe A28 in die Artikel BG1 einsetzen, die zuvor auf den Geländerstäben CB6 montiert wurden. Auf dem Anfangsgeländerstab CL9 die Artikel D40 und C76 montieren und den Rundstab A28 in die Artikel einführen und 15 mm aus Artikel BG1 herausragen lassen. Das Element D38 am Ende des Rundstabs einsetzen und mit dem Element C76 festziehen. Den Rundstab befestigen und dazu das Element C76 auf dem Artikel D40 festziehen. Die weiteren Rundstäbe A28 montieren und untereinander mit dem Artikel A41 und dem mitgelieferten Klebstoff verbinden (Abb. 1a). Die oben beschriebenen Vorgänge an den Geländerstäben CB6 und CB7 am Ende jedes Geländerabschnitts wiederholen (Abb. 1).
33. Den Verlauf des Handlaufs A23 nochmals kontrollieren und ihn ggf. mit Hilfe eines Gummihammers korrigieren.
34. Die Montage des Geländers vervollständigen, indem die Elemente B82 in den unteren Bereich der Geländerstäbe CB6 und das Element C19 in das Loch auf der Austrittsseite des Podests E02 eingesetzt werden (Abb. 1).

### **Montage der Balustrade**

35. Die Elemente F01 mit Hilfe der Elemente C58, B83 und B02 auf dem Podest E02 befestigen. Das Podest E02 mit einem Bohrer Ø 5 mm anbohren und zwischen den Löchern denselben Abstand einhalten, der zwischen den Geländerstäben CB6 des zuvor zusammengebauten Geländers besteht (Abb. 1).
36. Die Mittelsäule C04 auf dem Element G01 montieren, das aus dem Podest E02 herausragt (Abb. 8, Abb. 9, Abb. 1).
37. Die Geländerstäbe CB7 einsetzen und die Elemente B02 der Artikel F01 festziehen (Abb. 1).
38. Prüfen, ob alle soeben eingesetzten Geländerstäbe CB7 senkrecht stehen.
39. Das Element A36 mit Hilfe des Elements B02 auf der Mittelsäule C04 befestigen (Abb. 1).
40. Das Element A36 am Handlauf A23 befestigen und hierzu ein Loch Ø2,5x32 mm vorbohren und das Element C64 und den Klebstoff X01 verwenden (Abb. 1).
41. Den rot gekennzeichneten Handlauf A23 mit den Teilen C64 auf den Geländerstäben CB7 befestigen (Abb. 1).
42. Den überflüssigen Abschnitt des Handlaufs mit einer Eisensäge abschneiden und vervollständigen, indem das Element A37 mit Hilfe des Klebstoffs C64 und des Elements C64 befestigt wird (Abb. 1).
43. Die Länge der Rundstäbe A28 je nach Größe der Balustrade bestimmen und die Stäbe zuschneiden (Abb. 1).
44. Die Rundstäbe A28 in die Artikel BG1 einsetzen, die zuvor auf den Geländerstäben CB7 montiert wurden, und die in Punkt 32 beschriebenen Vorgänge wiederholen.
45. Je nach Position und Vorhandensein von Wänden rund um die Treppenöffnung könnte es notwendig sein, einen oder zwei zusätzliche Geländerstäbe CB7 einzusetzen (Abb. 9).
46. In diesem Fall muss zu den anderen Geländerstäben bzw. zur Wand derselbe Abstand eingehalten werden. Für die Befestigung wird empfohlen, das Podest E02 mit einem Bohrer Ø 5 mm anzubohren und die Elemente F01, C58, B83 und B02 zu verwenden, während der Fußboden mit einem Bohrer Ø 14 mm anzubohren ist und die Elemente F01, B02 und B13 zu verwenden sind (Abb. 10). Sollte es notwendig sein, die Balustrade des Podests mit der Balustrade auf dem Fußboden zu verbinden (Abb. 9), die Handläufe vorsichtig formen und die Kurven sorgfältig miteinander verbinden.

### **Abschließende Arbeiten**

47. Um die Treppe im Mittelbereich zusätzlich zu stabilisieren, werden die Elemente F09 an der Wand befestigt und unter Verwendung der Elemente F08 mit den Geländerstäben (C03 oder CB6) verbunden. Mit einem Bohrer Ø 8 mm ein Bohrloch ausführen und die Elemente C50, C49, C58 und B12 verwenden (Abb. 11).

## Español

**CUIDADO:** realizar la instalación "según las reglas del arte", utilizando herramientas adecuadas; seguir estrictamente las instrucciones de montaje. Informarse antes de la instalación sobre los reglamentos locales y nacionales a respetar, en función del destino de uso (privado principal, secundario, oficinas, tiendas...).

Antes de empezar el montaje, desembalar todos los elementos de la escalera. Colocarlos en una superficie amplia y comprobar el número de elementos (TAB. 1: A = Código, B = Cantidad).

### Montaje preliminar

1. Ensamble los elementos F65 en los peldaños (L29 y L30) (determine la posición de los huecos con la plantilla suministrada) utilizando los artículos BB5, C13 y B02 (fig. 2), y taladre el peldaño con una broca de Ø 3 mm. **Atención:** antes de taladrar, tenga en cuenta el sentido de rotación de la escalera.
2. Mida cuidadosamente la altura del pavimento a pavimento para determinar la cantidad de discos distanciadores D45 y prepárelos sobre el distanciador D47 (TAB. 2).
3. Ensamble los elementos C63, C65, C66, BG1 y C77 a los barrotes CB6 y CB7 (fig. 3) (fig. 1), y los elementos D43, C83, C54, BG1 y C77 al barrote CL9 (fig. 3) (fig. 1). **Atención:** alinee el hueco presente en los artículos C63 y D43 con los huecos presentes en los barrotes CB6, CB7 y CL9 (fig. 3).
4. Ensamble la base G03, B17 y B46 (fig. 1).

### Ensamblaje

5. Determine el centro del hueco en el pavimento y coloque la base (G03+B17+B46) (fig. 4).
6. Taladre con la broca de Ø 14 mm y fije la base (G03+B17+B46) en el pavimento con los elementos B13 (fig. 1).
7. Enrosque el tubo G02 en la base (G03+B17+B46) (fig. 1).
8. Introduzca el cubrebases D46 en el tubo G02 (fig. 5).
9. Determine de qué tipo es el primer peldaño, si triangular L29 o angular L30. Introduzca, por este orden, los discos distanciadores D45, el distanciador D47, los discos distanciadores D45, el primer peldaño (L29 o L30), los discos distanciadores D45, el distanciador D47, los discos distanciadores D45, otra vez el peldaño (L29 o L30), y así sucesivamente. Coloque los peldaños en la posición que tendrán una vez terminado el montaje de la escalera; si fuera necesario, apuntale los peldaños angulares para evitar que el peso cargue sobre el palo central antes de terminar el montaje de la escalera (fig. 5).
10. Al alcanzar el extremo del tubo G02, enrosque el elemento B47, enrosque el siguiente tubo G02 y siga ensamblando la escalera (fig. 5).
11. Al alcanzar el extremo del tubo siguiente G02, enrosque el elemento B46 y el elemento G01 (enrosque el elemento G01 considerando que debe superar unos 15 cm la altura de la escalera (fig. 6). Siga introduciendo los peldaños utilizando el elemento D01 introducido en el peldaño (L29 o L30).
12. Por último, introduzca la meseta E02. Una vez elegido el sentido de rotación (fig. 7), coloque la meseta E02 en el lado de llegada de los peldaños (L29 o L30) (fig. 8). Si hace falta, corte la meseta E02 teniendo en cuenta las dimensiones del hueco del forjado (fig. 4).
13. Introduzca la pieza B20 en el elemento C25. Introduzca el elemento C25 en el hueco de la meseta E02, en el lado de llegada de los peldaños (fig. 1). Introduzca el elemento C24 por encima y por debajo del mismo hueco.
14. Introduzca los elementos B05 y B04 y apriete el elemento B03 (fig. 1).

### Fijación de la meseta

15. Acerque el elemento F12 al forjado. Determine la posición, manteniendo una distancia aproximada de 15 cm respecto al borde externo de la meseta E02, taladre con la broca de Ø 14 mm y fije definitivamente utilizando los elementos B13 (fig. 1).
16. Fije los elementos F12 en la meseta E02 utilizando los elementos C58 (taladre la meseta E02 con una broca de Ø 5 mm).
17. Coloque los elementos B95.

### Ensamblaje de los distanciadores laterales de conexión

18. En los flancos de la escalera que no llevan barandilla, introduzca los trozos de tubo C03 cortados a medida. Cierre los lados del tubo con los artículos B82 (fig. 11).

### Ensamblaje de la barandilla adicional

19. Empezando por la meseta E02, introduzca los barrotes CB6 de conexión entre los peldaños (L29 o L30). Oriente los barrotes CB6 con el elemento C63 con la parte taladrada hacia arriba (fig. 8). Apriete solamente el elemento B02 del peldaño inferior (fig. 2). **Atención:** en los flancos de la escalera que no llevan barandilla, introduzca los trozos de tubo C03 cortados a medida. Cierre los lados del tubo con los artículos B82 (fig. 11).
20. Compruebe la verticalidad de todos los barrotes CB6 colocados. Preste atención a esta operación porque es muy importante para obtener un ensamblaje correcto.
21. Apriete definitivamente el elemento B03 (fig. 8).
22. Apriete definitivamente el elemento B02 del peldaño superior (fig. 2).

23. Apriete definitivamente el elemento B20 de la meseta E02 (fig. 1).
24. Vuelva a comprobar que los barrotes CB6 estén perfectamente verticales y, si fuera necesario, corríjelos repitiendo las operaciones anteriores.
25. Coloque el primer barrote CL9. Adapte la altura de este barrote a la altura de los barrotes anteriormente ensamblados, cortando el extremo inferior (fig. 1). **Atención:** el barrote CL9 debe fijarse al peldaño usando el elemento F66 ensamblado al peldaño con los elementos BB5, C13 y B02, (determine la posición de los huecos con la plantilla suministrada para los elementos F65). En cambio, cuando no hay barandilla en el lado de salida, fije el elemento F01 en el pavimento, donde se encuentra el primer barrote C03, taladrando con la broca de Ø 8 mm. Utilice los elementos C58, B12, B83 y B02 (fig. 1).
26. Fije el elemento F34 en el pavimento, donde se encuentra el primer barrote CL9, taladrando con la broca de Ø 8 mm. Utilice los elementos C58, B12, B83 y B02 (fig. 1).
27. Ensamble los elementos F65 en el ángulo de los peldaños L30 (determine la posición de los huecos con la plantilla suministrada) utilizando los artículos BB5, C13 y B02, y taladre con una broca de Ø 3 mm (fig. 2).
28. Empezando por el barrote CB6 de la meseta E02, empiece a fijar el pasamanos A23. Utilice los elementos C64 con el atornillador (fig. 1) (fig. 9).
29. Una los demás segmentos del pasamanos A23, enroscándolos y encolándolos en sucesión utilizando los artículos B33 y D72 (fig. 1 - 1a). En correspondencia con los peldaños angulares, corte el pasamanos A23 y utilice los elementos de unión angulares A36, con el pegamento X01 y los artículos C64. Para que el trazado del pasamanos sea homogéneo, doble el extremo final del mismo hasta unirlo con el tramo del pasamanos precedente (fig. 1a) (fig. 1 recuadro).
30. En el punto que coincide con el primer barrote CL9 de la escalera, corte el pasamanos que sobra con una sierra para hierro.
31. Complete el pasamanos A23 fijando el elemento A37, utilizando los elementos C64 y el pegamento X01 (fig. 1) (fig. 9).
32. Introduzca las barras A28 en los artículos BG1 ensamblados con anterioridad en los barrotes CB6. Ensamble los artículos D40 y C76 en el barrote de partida CL9, y deslice la barra A28 dentro de los mismos hasta que sobresalga 15 mm del borde del artículo BG1. Introduzca el elemento D38 en el extremo de la barra y apriételo utilizando el elemento C76. Fije la barra apretando el elemento C76 situado en el artículo D40. Siga ensamblando las restantes barras A28 uniéndolas entre sí utilizando el artículo A41 y el pegamento suministrado (fig. 1a). Repita las operaciones arriba descritas en los barrotes CB6 y CB7 situados al final de cada tramo de la barandilla (fig. 1).
33. Vuelva a comprobar la linealidad del pasamanos A23 y, si fuera necesario, corríjala utilizando un martillo de goma.
34. Complete el ensamblaje de la barandilla introduciendo los elementos B82 en la parte inferior de los barrotes CB6 y el elemento C19 en el hueco situado en el lado de llegada de la meseta E02 (fig. 1).

### **Ensamblaje de la balaustrada**

35. Coloque los elementos F01 en la meseta E02, utilizando los elementos C58, B83 y B02. Taladre con una broca de Ø 5 mm la meseta E02, manteniendo entre los huecos una distancia entre ejes similar a la que hay entre los barrotes CB6 de la barandilla ensamblada anteriormente (fig. 1).
36. Ensamble el barrote C04 en el elemento G01 que sobresale de la meseta E02 (fig. 8) (fig. 9) (fig. 1).
37. Coloque los barrotes CB7 y apriete los elementos B02 de los artículos F01 (fig. 1).
38. Compruebe que todos los barrotes CB7 colocados estén perfectamente verticales.
39. Fije el elemento A36 en el barrote C04 utilizando el elemento B02 (fig. 1).
40. Fije el elemento A36 al pasamanos A23 realizando un orificio previo de Ø 2.5x32 mm y utilizando el elemento C64 y el pegamento X01 (fig. 1).
41. Fije el pasamanos A23 marcado de color rojo en los barrotes CB7, utilizando los elementos C64 (fig. 1).
42. Corte el pasamanos que sobra con una sierra para hierro y complételo fijando el elemento A37 con el pegamento X01 y el elemento C64 (fig. 1).
43. Determine la longitud de las barras A28 en función de las características dimensionales de la balaustrada y córtelas (fig. 1).
44. Introduzca las barras A28 en los artículos BG1 ensamblados con anterioridad en los barrotes CB7 y repita las operaciones descritas en el punto 32.
45. Según la posición y la existencia de paredes alrededor del hueco de la escalera, podría ser necesario colocar uno o dos barrotes CB7 adicionales (fig. 9).
46. En este caso hay que considerar un espacio que sea equidistante de los demás barrotes o de la pared. Para la fijación se recomienda taladrar la meseta E02 con una broca de Ø 5 mm y utilizar los elementos F01, C58, B83 y B02, mientras que se aconseja taladrar el pavimento con una broca de Ø 14 mm y utilizar los elementos F01, B02 y B13 (fig. 10). Si fuera necesario unir la balaustrada de la meseta con la balaustrada en el pavimento (fig. 9), dé forma a los pasamanos con mucho cuidado,uniendo bien las curvas.

### **Ensamblaje final**

47. Para reforzar aún más la escalera en los puntos intermedios, fije en la pared los elementos F09 y únalos con los barrotes (C03 o CB6) utilizando los elementos F08. Taladre con una broca de Ø 8 mm y utilice los elementos C50, C49, C58 y B12 (fig. 11).

## Nederlands

**OPGELET:** verricht de installatie volgens de technische normen met behulp van geschikte gereedschappen; volg nauwgezet de montage handleiding. Ga voor de installatie na of er plaatselijk of nationaal regelgeving van toepassing is voor het bedoelde gebruik (privé, kantoor, winkels, enz.).

Voor dat u met het in elkaar zetten begint, alle elementen van de trap uitpakken. Deze op een groot vlak neerleggen en de hoeveelheid nagaan van de elementen (TAB. 1: A = Code, B = Hoeveelheid).

### Montage vooraf

1. De elementen F65 monteren in de treden (L29 of L30) (de positie van de gaten bepalen met de geleverde sjabloon), met de onderdelen BB5, C13 en B02 (fig. 2) en een gat maken in de trede met punt Ø 3 mm. **Let op:** zorgvuldig de draairichting van de trap in beschouwing nemen, voordat u een gat maakt.
2. Aandachtig de hoogte van de vloer tot vloer meten om de hoeveelheid van de afstandschijven D45 te bepalen en deze voorbereiden, elke boven zijn eigen afstandblokje D47 (TAB. 2).
3. De elementen C63, C65, C66, BG1 en C77 op de zuilen CB6 en CB7 monteren (fig. 3) (fig. 1); de elementen D43, C83, C54, BG1 en C77 op de zuil CL9 monteren (fig. 3) (fig. 1). **Let op:** het gat op de onderdelen C63 en D43 afdempen op de gaten op de zuilen CB6, CB7 en CL9 (fig. 3).
4. De basis G03, B17 en B46 in elkaar zetten (fig. 1).

### Montage

5. Het midden bepalen van het gat op de vloer en de basis positioneren (G03+B17+B46) (fig. 4).
6. Een gat maken met de punt Ø 14 mm en de basis (G03+B17+B46) aan de vloer vastmaken met de elementen B13 (fig. 1).
7. De buis G02 aandraaien op de basis (G03+B17+B46) (fig. 1).
8. De basisafdekking D46 in de buis G02 zetten (fig. 5).
9. Het type bepalen van de 1ste trede, d.w.z. of deze een driehoekige trede L29 of een hoekstrede L30 is. In volgorde de afstandschijven D45, het afstandblokje D47, de afstandschijven D45, de eerste trede (L29 of L30), de afstandschijven D45, het afstandblokje D47, de afstandschijven D45 en vervolgens weer de trede (L29 of L30) enzovoort erin zetten. De treden in de positie zetten die ze moeten aannemen wanneer de montage van de trap voltooid zal zijn, de hoekstreden indien nodig enigszins vastzetten om te voorkomen dat het gewicht op de middenpaal steunt voordat de montage van de trap voltooid is (fig. 5).
10. Wanneer het uiteinde van de buis G02 bereikt is, het element B47 vastdraaien, de volgende buis G02 vastdraaien en verdergaan met het in elkaar zetten van de trap (fig. 5).
11. Wanneer het uiteinde van de volgende buis G02 bereikt is, het element B46 en het element G01 vastdraaien (het element G01 vastdraaien, in gedachte houdend dat deze de hoogte van de trap ongeveer 15 cm moet overschrijden (fig. 6)). Verdergaan met het inzetten van de treden m.b.v. het element D01 dat in de trede (L29 of L30) zit.
12. Als laatste het trapbordes E02 erin zetten. Nadat u de draairichting gekozen hebt (fig. 7), het trapbordes E02 positioneren op de aankomstkant van de treden (L29 of L30) (fig. 8). Het trapbordes E02 afsnijden, indien nodig, met inachtneming van de afmetingen van het gat van het trapgat (fig. 4).
13. Het onderdeel B20 in het element C25 zetten. Het element C25 in het gat op het trapbordes E02 zetten, aan de aankomstkant van de treden (fig. 1). Het element C24 boven en onder ditzelfde gat inzetten.
14. De elementen B05, B04 erin zetten en het element B03 aandraaien (fig. 1).

### Bevestiging van het trapbordes

15. Het element F12 naar het trapgat brengen. De positie bepalen, een afstand behoudend van ongeveer 15 cm vanaf de buitenrand van het trapbordes E02, een gat maken met de punt Ø 14 mm en definitief bevestigen m.b.v. de elementen B13 (fig. 1).
16. De elementen F12 bevestigen aan het trapbordes E02 m.b.v. de elementen C58 (een gat maken in het trapbordes E02 met een punt Ø 5 mm).
17. De elementen B95 positioneren.

### Montage van de zijdelingse verbindingsafstandblokken

18. Voor de zijkanten van de trap waar geen trapleuning voorzien wordt, moeten op maat gesneden buisstukken C03 worden ingezet. De zijkanten van de buis sluiten met de onderdelen B82 (fig. 11).

### Montage van de bijkomende trapleuning

19. Begin vanaf het trapbordes E02 en breng de verbindingszuilen CB6 tussen de treden (L29 of L30) aan. Zorg ervoor dat de zuilen CB6 met het element C63 met het van een boorgat voorziene deel naar boven gericht zijn (fig. 8). Alleen het element B02 van de onderste trede aandraaien (fig. 2). **Let op:** voor de zijkanten van de trap waar geen trapleuning voorzien wordt, op maat gesneden buisstukken C03 erin zetten. De zijkanten van de buis sluiten met de onderdelen B82 (fig. 11).
20. Controleeren of alle zuilen CB6 precies loodrecht staan. Opletten bij deze operatie omdat deze zeer belangrijk is voor het goed lukken van het in elkaar zetten.
21. Het element B03 definitief aandraaien (fig. 8).
22. Het element B02 van de bovenste trede definitief aandraaien (fig. 2).

23. Het element B20 van het trapbordes E02 definitief aandraaien (fig. 1).
24. Opnieuw controleren of de zuilen CB6 loodrecht staan en indien nodig corrigeren door de vorige punten te herhalen.
25. De eerste zuil CL9 positioneren. De hoogte van deze zuil aanpassen aan de hoogte van de eerder gemonteerde zuilen door het uiteinde onderaan af te snijden (fig. 1). **Let op:** de zuil CL9 moet aan de trede vastgemaakt worden m.b.v. het element F66 dat zelf met de elementen BB5, C13 en B02 aan de trede is gemonteerd (de positie van de gaten bepalen met de geleverde sjabloon voor de elementen F65). Anderzijds, wanneer aan de vertrekkant geen trapleuning voorzien is, het element F01 aan de vloer vastmaken, in overeenstemming met de eerste zuil CO3, door een gat te maken met de punt Ø 8 mm. De elementen C58, B12, B83 en B02 gebruiken (fig. 1).
26. Het element F34 aan de vloer vastmaken in overeenstemming met de eerste zuil CL9 door een gat te maken met de punt Ø 8 mm. De elementen C58, B12, B83 en B02 gebruiken (fig. 1).
27. De elementen F65 in de hoek van de treden L30 monteren (de positie van de gaten bepalen met de geleverde sjabloon) m.b.v. de onderdelen BB5, C13 en B02; een gat maken met punt Ø 3 mm (fig. 2).
28. De handregel A23 beginnen te bevestigen, beginnend bij de zuil CB6 van het trapbordes E02. De elementen C64 gebruiken, met de schroevendraaier (fig. 1) (fig. 9).
29. De andere elementen van de handregel A23 samenvoegen door ze achtereenvolgens aan te draaien en vast te lijmen met de onderdelen B33 en D72 (fig. 1 - 1a). Voor de hoekstreden de handregel A23 afsnijden en de hoekverbindingselementen A36 gebruiken, met de lijm X01 en de onderdelen C64. Om een homogene handregel te verkrijgen, is het nodig het eindgedeelte ervan te buigen tot het samenkomt met het voorafgaande stukje handregel (fig. 1a) (kader fig. 1).
30. In overeenstemming met de eerste zuil CL9 van de trap, het overtollige gedeelte van de handregel afsnijden met een ijzerzaag.
31. De handregel A23 voltooien door het element A37 te bevestigen, m.b.v. de elementen C64 en de lijm X01 (fig. 1) (fig. 9).
32. De buizen A28 invoegen in de eerder geassembleerde onderdelen BG1 op de zuilen CB6. De onderdelen D40 en C76 op de eerste zuil CL9 monteren en de buis A28 erin schuiven tot ze 15 mm uit de rand van het onderdeel BG1 steekt. Het element D38 in het uiteinde van de buis steken en aandraaien met het element C76. De buis vastzetten door het element C76 op het onderdeel D40 aan te draaien. Vervolgens ook de andere buizen A28 assembleren door ze met elkaar te verbinden m.b.v. het onderdeel A41 en de meegeleverde lijm (fig. 1a). De bovenstaande handelingen herhalen voor de zuilen CB6 en CB7 die zich aan het uiteinde van ieder trapleuninggedeelte bevinden (fig. 1).
33. Opnieuw controleren of de handregel A23 lineair is en dit eventueel corrigeren m.b.v. een rubberen hamer.
34. De montage van de trapleuning voltooien door de elementen B82 in het onderste deel van de zuilen CB6 te zetten en het element C19 op het gat aan de aankomstkant van het trapbordes E02 (fig. 1).

### **Montage van de balusterleuning**

35. De elementen F01 m.b.v. de elementen C58, B83, B02 op het trapbordes E02 positioneren. Een gat maken met een punt Ø 5 mm in het trapbordes E02, een tussenas behoudend tussen de gaten die gelijk is aan de bestaande as tussen de zuilen CB6 van de eerder in elkaar gezette trapleuning (fig. 1).
36. De zuil CO4 in elkaar zetten op het element G01 dat uit het trapbordes E02 steekt (fig. 8) (fig. 9) (fig. 1).
37. De zuilen CB7 positioneren en de elementen B02 van de onderdelen F01 aandraaien (fig. 1).
38. Controleren of alle net gepositioneerde zuilen CB7 precies loodrecht staan.
39. Het element A36 vastzetten op de zuil CO4 met behulp van het element B02 (fig. 1).
40. Het element A36 aan de handregel A23 vastmaken m.b.v. het element C64 en de lijm X01 na eerst een voorbereidingsgat van Ø 2,5 x 32 mm gemaakt te hebben (fig. 1).
41. De met rood gemarkeerde handregel A23 aan de zuilen CB7 vastmaken m.b.v. de elementen C64 (fig. 1).
42. Het overtollige gedeelte van de handregel afsnijden met een ijzerzaag en deze afwerken door het element A37 vast te maken met de lijm X01 en het element C64 (fig. 1).
43. De lengte van de buizen A28 aan de hand van de afmetingen van de balusterleuning bepalen en ze afsnijden (fig. 1).
44. De buizen A28 invoegen in de eerder geassembleerde onderdelen BG1 op de zuilen CB7 en de in punt 32 beschreven handelingen herhalen.
45. Afhankelijk van de positie en het bestaan van wanden rond het gat van de trap, kan het eventueel nodig zijn om één of twee extra zuilen CB7 te positioneren (fig. 9).
46. In dit geval is het nodig een ruimte te beschouwen die even ver van de andere zuilen of van de wand aflatigt. Voor de bevestiging wordt aangeraden een gat te maken in het trapbordes E02 met een punt Ø 5 mm en de elementen F01, C58, B83, B02 te gebruiken, terwijl aangeraden wordt een gat in de vloer te maken met een punt Ø 14 mm en de elementen F01, B02, B13 te gebruiken (fig. 10). Indien het nodig is om de balusterleuning van het trapbordes en de balusterleuning van de vloer met elkaar te verbinden (fig. 9), de handregels met zorg in model brengen door goed verenigde bochten uit te voeren.

### **Eindmontage**

47. Om de trap in de tussenpunten nog steviger te maken, de elementen F09 aan de muur vastmaken en deze m.b.v. de elementen F08 met de zuilen (CO3 of CB6) samenvoegen. Een gat maken met een punt Ø 8 mm en de elementen C50, C49, C58, B12 gebruiken (fig. 11).

# Svenska

**OBSERVERA!** Utför installationen på ett yrkesmannamässigt sätt med lämpliga verktyg. Följ monteringsinstruktionerna i detalj. Informera dig före installationen om lokala och nationella bestämmelser som ska respekteras, beroende på avsett användningsområde (privat, offentlig, kontor, butiker o.s.v.).

Packa upp trappans alla element innan monteringen påbörjas. Lägg ut dem på en stor yta och kontrollräkna elementen (TAB. 1: A = Kod, B = Antal).

## Förmontering

- Montera komponenterna F65 i trappstegegen (L29 eller L30) (markera läget för hålen med hjälp av den medföljande mallen), med komponenterna BB5, C13 och B02 (fig. 2) och borra i trappsteget med en Ø 3 mm-borr. **Observera:** överväg nogå innan du borrar vilken gångriktning trappan ska ha.
- Mät noggrant höjden mellan golven för att räkna fram antalet distansbrickor D45 och fördela dem sedan över avståndsdelaren D47 (TAB. 2).
- Montera komponenterna C63, C65, C66, BG1 och C77 i räckesståndarna CB6 och CB7 (fig. 3) (fig. 1) och komponenterna D43, C83, C54, BG1 och C77 i räckesståndaren CL9 (fig. 3) (fig. 1). **Observera:** rikta hålet på komponenterna C63 och D43 mot hålen på räckesståndarna CB6, CB7 och CL9 (fig. 3).
- Montera bottenplattan G03 med komponenterna B17 och B46 (fig. 1).

## Montering

- Fastställ hålets centrum på golvet och placera bottenplattan (G03+B17+B46) (fig. 4).
- Borra hål med en Ø 14 mm-borr och sätt fast bottenplattan (G03+B17+B46) i golvet med komponenterna B13 (fig. 1).
- Skruta i pelarrör G02 på bottenplattan (G03+B17+B46) (fig. 1).
- Trä över täckring D46 på pelarrör G02 (fig. 5).
- Fastställ vilken form det första trappsteget ska ha, triangelformat L29 eller hörnformat L30. För in i ordningsförljd distansbrickorna D45, avståndsdelaren D47, distansbrickorna D45, det första trappsteget (L29 eller L30), distansbrickorna D45, avståndsdelaren D47, distansbrickorna D45 och igen trappsteget (L29 eller L30). Fortsätt på samma sätt. Placera trappstegegen i det läge som de kommer att ha när trappan är klar och, om det behövs, stötta upp hörntrappstegegen för att förhindra en alltför stor tyngd på mittpelaren innan trappan är färdigmonterad (fig. 5).
- När du har nått toppen av pelarrör G02, skruva i komponent B47 och nästa pelarrör G02. Fortsätt att montera trappan (fig. 5).
- När du har nått toppen av nästa pelarrör G02, skruva i komponent B46 och komponent G01 (skruva i komponent G01 med tanke på att den måste överstiga trappans höjd med cirka 15 cm (fig. 6). Fortsätt att sätta i trappstegegen med användning av komponent D01 som träs in i trappsteget (L29 eller L30).
- För slutligen in avstigningsplanet E02. Efter att ha valt trappans gångriktning (fig. 7), placera avstigningsplanet E02 på trappstegens ankomstsida (L29 eller L30) (fig. 8). Såga till avstigningsplanet E02, om det behövs med tanke på trapphålets dimensioner (fig. 4).
- För in komponent B20 i komponent C25. För in komponent C25 i hålet på avstigningsplanet E02 på trappstegens ankomstsida (fig. 1). För in komponent C24 över och under detta hål.
- För in komponenterna B05, B04 och dra åt komponent B03 (fig. 1).

## Fastsättning av avstigningsplanet

- Sätt komponent F12 mot trapphålet. Markera läget med ett avstånd på ca 15 cm från ytterkanten på avstigningsplanet E02. Borra med en Ø 14 mm-borr och sätt fast den definitivt med hjälp av komponenterna B13 (fig. 1).
- Sätt fast komponenterna F12 i avstigningsplanet E02, med hjälp av komponenterna C58 (borra i avstigningsplanet E02 med en Ø 5 mm-borr).
- Tryck fast komponenterna B95.

## Montering av de sammanbindande sidoavståndsdelarna

- På trappans sidor där inget räcke ska sitta, för in rörstycken av C03 som kapats till rätt längd. Täck rörändarna med komponenterna B82 (fig. 11).

## Montering av det extra ytterräcket

- Börja från avstigningsplanet E02 och sätt i räckesståndarna CB6 som förbindelse mellan trappstegen (L29 eller L30). Rikta in räckesståndarna CB6 med komponent C63 med borrhålsidan uppåt (fig. 8). Dra endast åt komponent B02 i det nedre trappsteget (fig. 2). **Observera:** på trappans sidor där inget räcke ska sitta, för in rörstycken av C03 som kapats till rätt längd. Täck rörändarna med komponenterna B82 (fig. 11).

20. Kontrollera noggrant att alla räkesståndarna CB6 står vertikalt. Detta är mycket viktigt för att trappan ska bli rätt monterad.
21. Skruva definitivt åt mutter B03 (fig. 8).
22. Skruva definitivt åt komponent B02 i det övre trappsteget (fig. 2).
23. Skruva definitivt åt komponent B20 i avstigningsplanet E02 (fig. 1).
24. Se till att räkesståndarna CB6 är vertikala och korrigera om så behövs genom att upprepa stegen ovan.
25. Placerar den första räkesståndaren CL9. Anpassa höjden efter de räkesståndare som du redan har placerat, och kapa den nedre delen på stången (fig. 1). **Observera:** räkesståndaren CL9 ska fästas i trappsteget med komponent F66 som monterats i trappsteget med komponenterna BB5, C13 och B02 (markera läget för hålen med hjälp av den medföljande mallen för komponenterna F65). När det inte finns något räcke på ingångssidan, fäst komponent F01 i golvet vid den första räkesståndaren C03. Borra med en Ø 8 mm-borr. Använd komponenterna C58, B12, B83 och B02 (fig.1).
26. Sätt fast komponent F34 på golvet där den första räkesståndaren CL9 ska vara. Borra med en Ø 8 mm-borr. Använd komponenterna C58, B12, B83 och B02 (fig.1).
27. Montera komponenterna F65 i hörnet på trappsteget L30 (markera läget för hålen med hjälp av den medföljande mallen), med komponenterna BB5, C13 och B02, och borra i trappsteget med en Ø 3 mm-borr (fig. 2).
28. Utgå från räkesståndaren CB6 till avstigningsplanet E02, och börja med att sätta fast handledaren A23. Använd en skruvdragare till komponenterna C64 (fig. 1) (fig. 9).
29. Sammanfoga de övriga handledardelarna A23, skruva och limma fast dem vartefter med komponenterna B33 och D72 (fig. 1 - 1a). Kapa handledaren A23 vid hörntrappstegen och använd de sammanfogande vinkelkomponenterna A36, tillsammans med limmet X01 och komponenterna C64. För att få en likformig handledare är det nödvändigt att böja slutdelen fram till föreningspunkten av den föregående handledaren (fig. 1a) (fig. 1, rutan).
30. Vid trappans första räkesståndare CL9, kapa överskottet på handledaren med en bågfil.
31. Avsluta handledaren A23 genom att fästa komponent A37 med komponenterna C64 och limmet X01 (fig. 1) (fig. 9).
32. För in kablarna A28 i komponenterna BG1 som förmonterats i räkesståndarna CB6. Montera komponenterna D40 och C76 på den första räkesståndaren CL9 och för in kabeln. Låt den sticka ut med 15 cm från kanten på komponent BG1. För in komponent D38 längst ut på kabeln och skruva fast den med komponent C76. Fäst kabeln genom att dra åt komponent C76 som sitter i komponent D40. Fortsätt att montera resten av kablarna A28 genom att sammanfoga dem med komponenterna A41. Använd medföljande lim (fig. 1a). Upprepa ovanstående moment på räkesståndarna CB6 och CB7, som är placerade vid slutet av varje räkesståndare (fig. 1).
33. Se till att handledaren A23 ligger i linje och korrigera om så behövs med hjälp av en gummihammar.
34. Montera färdigt räcket genom att sätta komponenterna B82 under räkesståndarna CB6 och komponenterna C19 i hålet på avstigningsplanets E02 ankomstsida (fig. 1).

### Montering av balustraden

35. Montera komponenterna F01 i avstigningsplanet E02 genom att använda komponenterna C58, B83 och B02. Borra i avstigningsplanet E02 med en Ø 5 mm-borr och håll samma avstånd mellan hålen som mellan räkesståndarna CB6 och det tidigare monterade räcket (fig. 1).
36. Montera räkesståndaren C04 på komponent G01 som sticker ut ur avstigningsplanet E02. (fig. 8) (fig. 9) (fig. 1).
37. Placerar räkesståndarna CB7 och dra åt komponenterna B02 i komponenterna F01 (fig. 1).
38. Kontrollera noggrant att alla räkesståndarna CB7 står vertikalt.
39. Sätt fast komponent A36 i pelaren CO4 med komponent B02 (fig. 1).
40. Sätt fast komponent A36 i handledaren A23 genom att först göra ett hål som är Ø2.5x32 mm. Använd komponent C64 och limmet X01 (fig. 1).
41. Fäst handledaren A23, som är rödmärkt, i räkesståndarna CB7 med komponenterna C64 (fig 1).
42. Kapa överskottet på handledaren med en bågfil och avsluta den genom att sätta fast komponent A37 med limmet X01 och komponenterna C64 (fig. 1).
43. Fastställ längden på kablarna A28 utifrån räckets mått och kapa dem (fig. 1).
44. För in kablarna A28 i komponenterna BG1 som förmonterats i räkesståndarna CB7 och upprepa de steg som beskrivs i punkt 32.
45. Det kan behövas en eller två extra räkesståndare CB7, beroende på var väggarna är eller om det finns väggar runt trappan (fig. 9).
46. I så fall måste du skapa samma avstånd från de andra räkesståndarna eller från väggen. För fastsättningen rekommenderar vi att du gör ett hål i avstigningsplanet E02 med en Ø 5 mm-borr och använder komponenterna F01 C58, B83 och B02, och att du gör ett hål i golvet med en Ø14 mm-borr och använder komponenterna F01, B02 och B13 (fig.10). Om du behöver ansluta avstigningsplanets balustrad med balustraden i golvet (fig. 9), forma handledaren noggrant så att alla kurvor förbinds.

### Slutmontering

47. För att ytterligare stärka trappan i de mellanliggande punkterna ska du fästa komponenterna F09 i väggen och fästa dem i räkesståndarna (C03 eller CB6) genom att använda komponenterna F08. Borra med en Ø 8 mm-borr och använd komponenterna C50, C49, C58, B12 (fig. 11).

# Dansk

**ADVARSEL:** Installationen skal udføres i overensstemmelse med bedste praksis, ved brug af egnede redskaber; følg omhyggeligt monteringsinstruktionerne. Hent oplysninger før installationen angående de lokale og nationale bestemmelser, der skal overholdes afgængigt af den påtænkte anvendelse (privat hovedbrug, privat sekundær brug, kontorer, butikker,...).

Pak alle trappegens elementer ud før monteringen begynder. Placer alle elementerne på en stor overflade og kontroller elementernes antal (TAB. 1; A = Kode, B = Antal).

## Formontering

1. Monter F65 elementerne i trinene (L29 eller L30) (find frem til positionen for hullerne ved hjælp af den medfølgende skabelon) med artiklerne BB5, C13 og B02 (fig. 2), bor trinet med et Ø 3 mm bor. **Vigtigt:** tag omhyggeligt højde for trappegens rotationsretning, inden der bores.
2. Mål meget omhyggeligt gulv til gulv højden for at fastsætte antallet af afstandsskiver D45 og klargør dem ovenover deres afstandsstykke D47 (TAB. 2).
3. Monter elementerne C63, C65, C66, BG1, C77 på søjlerne CB6 og CB7 (fig. 3) (fig. 1) og elementerne D43, C83, C54, BG1 og C77 på søjlen CL9 (fig. 3) (fig. 1). Vigtigt: tilret det eksisterende hul på artiklerne C63 og D43 med hullerne på søjlerne CB6, CB7 og CL9 (fig. 3).
4. Monter basen G03, B17 og B46 (fig. 1).

## Montering

5. Fastsæt åbningens centrum på gulvet og placer basen (G03+B17+B46) (fig. 4).
6. Bor med et Ø 14 mm bor og fastgør basen (G03+B17+B46) til gulvet med elementerne B13 (fig. 1).
7. Skru røret G02 fast på basen (G03+B17+B46) (fig. 1).
8. Indsæt basedækslet D46 i røret G02 (fig. 5).
9. Fastlæg typen af 1. trin, hvis trekantet L29 eller hjørnetrin L30. Indsæt i rækkefølge afstandsskiverne D45, afstandsskiven D47, afstandsskiverne D45, det første trin (L29 eller L30), afstandsskiverne D45, afstandsskiven D47, afstandsskiverne D45 og herefter igen et trin (L29 eller L30) og så videre. Anbring trinene i den position, som du skal have, når trappen er færdigmonteret, og afstiv om nødvendigt hjørnetrinene for at undgå, at vægten hviler på midterstolpen, inden trappen er færdigmonteret (fig. 5).
10. Når man kommer op til rørets yderste del G02, påskrues elementet B47, påskru det næste rør G02 og fortsæt med at montere trappen (fig. 5).
11. Når man kommer op til næste rørs yderste del G02, påskrues elementet B46 og elementet G01 (påskru elementet G01 idet du er opmærksom på, at det skal overskride trappegens højde med cirka 15 cm (fig. 6). Fortsæt med at indsætte trinene, idet du bruger elementet D01, som er indsat i trinet (L29 eller L30).
12. Indsæt til sidst reposen E02. Efter at have valgt rotationsretningen (fig. 7), skal reposen E02 placeres på siden, hvor trinene kommer op (L29 eller L30) (fig. 8). Skær om nødvendigt reposen E02 til i overensstemmelse med størrelsen af hullet i etageadskillelsen (fig. 4).
13. Sæt elementet C25 i delen B20. Sæt elementet C25 indvendigt i hullet i reposen E02 på siden, hvor trinene slutter (fig. 1). Indsæt elementet C24 over og under selve hullet.
14. Indsæt elementerne B04, B05 og spænd elementet B03 (fig. 1).

## Fastspænding af repos

15. Elementet F12 sættes op imod etageadskillelsen. Fastlæg positionen, og overhold en afstand på cirka 15 cm fra yderkanten på reposen E02, bor et hul med et bor på Ø 14 mm og fastspænd delene B13 til bunds (fig. 1).
16. Fastgør elementerne F12 til reposen E02 ved hjælp af elementerne C58 (bor et hul i E02 med et bor på Ø 5 mm).
17. Placer elementerne B95.

## Montering af forbindelsesskiverne i siden

18. På de sider af trappen, hvor der ikke skal være gelænder, indsættes de skræddersyede rørstykker C03. Luk rørenderne med artiklerne B82 (fig. 11).

## Montering af ekstra gelænder

19. Start fra reposen E02 og indsæt søjlerne CB6, som forbinder trinene (L29 eller L30). Ret søjlerne CB6 ind med elementet C63 med den udboede del vendt opad (fig. 8). Stram kun elementet B02 på det nederste trin (fig. 2). **Vigtigt:** På de sider af trappen, hvor der ikke skal være gelænder, indsættes de skræddersyede rørstykker C03. Luk rørenderne med artiklerne B82 (fig. 11).
20. Kontroller den lodrette linje på alle de placerede søjler CB6. Denne operation skal udføres med stor omhu, fordi den er væsentlig for en optimal montering.
21. Stram definitivt elementet B03 (fig. 8).

22. Stram definitivt det øverste trins element B02 (fig. 2).
23. Stram definitivt reposens E02 element B20 (fig. 1).
24. Kontroller igen søjlernes CB6 lodrette linje og ret dem eventuelt ved at gentage de forrige punkter.
25. Anbring den første søje CL9. Tilpas højden af denne søje til højden af tidligere monterede ved at skære den nederste ende af (fig. 1). **Vigtigt:** søjen CL9 skal fastgøres til trinet med elementet F66 monteret til trinet med elementerne BB5, C13 og B02 (fastsæt positionen for hullerne ved hjælp af den medfølgende skabelon for elementerne F65). Hvis der ikke er noget gelænder på startsiden, skal man fastgøre elementet F01 på gulvet ud for den første søje C03, idet man borer med et Ø 8 mm bor. Benyt elementerne C58, B12, B83 og B02 (fig. 1).
26. Fastspænd delen F34 på gulvet ud for den første søje CL9 ved at bore med et bor på Ø 8 mm. Benyt elementerne C58, B12, B83 og B02 (fig. 1).
27. Monter F65 elementerne i hjørnerne af trinene L30 (find frem til positionen for hullerne ved hjælp af den medfølgende skabelon) med artiklerne BB5, C13 og B02, bor med et Ø 3 mm bor (fig. 2).
28. Fastgør håndgelænderet A23 ved at starte med reposens E02 søje CB6. Brug elementerne C64 ved hjælp af skruemaskinen (fig. 1) (fig. 9).
29. Saml håndgelænderets A23 andre dele ved at fastskru dem og lime dem fast efter artiklerne B33 og D72 (fig. 1 - 1a). Ud for hjørnetrinene skal man skære håndgelænderet A23 til og bruge hjørnesamlingselementerne A36 med limen X01 og artiklerne C64. For et ensartet løb af håndgelænderet skal man sammenbøje enden, så den passer med det forrige håndgelænders løb (fig. 1a) (fig. 1 boks).
30. Ud for den første søje CL9 på trappen, skal man skære den overskydende del af håndgelænderet af med en sav til jern.
31. Gør håndgelænderet A23 færdigt ved at fastgøre elementet A37 ved hjælp af elementerne C64 og limen (X01) (fig. 1) (fig. 9).
32. Fastgør stængerne A28 i de allerede samlede artikler BG1 på søjlerne CB6. Monter artiklerne D40 og C76 på startsøjlen CL9, og skub stangen A28 på plads indeni, og lad den rage 15 mm ud over kanten på artikel BG1. Indfør element D38 i enden af stangen og spænd med element C76. Fastgør stangen ved at spænd elementet C76 på artikel D40. Fortsæt med at færdiggøre monteringen af resten af stængerne A28 ved at samle dem ved hjælp af artikel A41 og den medfølgende lim (fig. 1a). Gentag ovenstående handlinger på søjlerne CB6 og CB7 for hver ende af hvert gelænderstykke (fig. 1).
33. Kontroller igen håndgelænderets linje A23 og ret det eventuelt ud med en gummihammer.
34. Gør monteringen af gelænderet færdigt ved at indsætte elementerne B82 i søjlernes nederste del CB6 og elementet C19 på hullet på siden, hvor reposen E02 slutter (fig. 1).

### **Montering af balustraden**

35. Monter elementerne F01 ved hjælp af elementerne C58, B83, B02 på reposen E02. Bor hul i reposen E02 med et Ø 5 mm bor, idet man holder en afstand mellem hullerne lig med den der findes mellem søjlerne CB6 på det tidligere monterede gelænderet (fig. 1).
36. Monter søjen C04 på elementet G01, som rager ud fra reposen E02. (fig. 8) (fig. 9) (fig. 1).
37. Anbring søjlerne CB7 og fastspænd elementerne B02 på artiklerne F01 (fig. 1).
38. Kontroller den lodrette linje på alle de monterede søjler CB7.
39. Fastgør elementet A36 på søjen C04 ved hjælp af elementet B02 (fig. 1).
40. Fastgør elementet A36 til håndgelænderet A23, idet der forbores et hul på Ø 2.5x32 mm og ved hjælp af elementet C64 og limen X01 (fig. 1).
41. Fastgør håndgelænderet A23 mærket med rødt på søjlerne CB7 ved hjælp af elementerne C64 (fig. 1).
42. Skær den overskydende del af håndgelænderet af med en sav til jern, og fastgør elementet A37 med limen X01 og elementet C64 (fig. 1).
43. Fastsæt længden på stængerne A28 ud fra størrelsen på balustraden og skær dem til (fig. 1).
44. Sæt stængerne A28 i de monterede artikler BG1 på søjlerne CB7 og gentag ovennævnte handlinger i punkt 32.
45. Alt efter positionen og eventuelle vægge rundt om trappeåbningen, kan det blive nødvendigt at indsætte en eller flere ekstra søjler CB7 (fig. 9).
46. I dette tilfælde er det nødvendigt at udregne en afstand som er lige langt fra de andre søjler eller fra væggen. Vær opmærksom på at ved fastgøringen skal man bore hul i reposen E02 med et Ø 5 mm bor og bruge elementerne F01, C58, B83, B02, mens det til hullet i gulvet anbefales at bruge et Ø 14 mm bor og elementerne F01, B02, B13 (fig. 10). Hvis det skulle vise sig nødvendigt at forbinde balustraden på reposen med balustraden på gulvet (fig. 9), skal håndgelænderne formes omhyggeligt med godt tilsluttede bøjninger.

### **Afsluttende montering**

47. For yderligere at forstærke trappen på mellem punkterne, fastgøres elementerne F09 til muren og de sættes, ved hjælp af elementerne F08, sammen med søjlerne (C03 eller CB6). Bor et hul med et bor på Ø 8 mm og anvend delene C50, C49, C58, B12 (fig. 11).

## Norsk

**ADVARSEL:** Produktet må installeres "etter alle kunstens regler" og med passende verktøy. Følg monteringsbeskrivelsen nøyde. Informer deg om eventuelle lokale og nasjonale forskrifter som gjelder for ditt spesielle bruksområde (primær eller sekundær privat bruk, kontorer, forretninger osv.) før du installerer produktet.

Pakk ut alle elementene før du starter å montere trappen. Legg dem på et sted hvor det er god plass, og kontrollere at du har alle elementene (TAB. 1: A = Kode, B = Antall).

### Forhåndsmontering

- Montere elementene F65 i trappeintrinnene (L29 eller L30) (finn hullplasseringen ved hjelp av malen som følger med) med artiklene BB5, C13 og B02 (fig. 2) og lag hull i trinnet med bor med spiss Ø 3 mm. **Obs!:** Ta hensyn til trappens rotasjonsretning før du borer hull.
- Mål takhøyden fra gulv til gulv nøyaktig slik at du vet hvor mange avstandsstykker D45 du må ha, og legg dem klare på hver sin avstandsholder D47 (TAB. 2).
- Montere elementene C63, C65, C66, BG1, C77 på spilene CB6 og CB7 (fig. 3) (fig. 1) og elementene D43, C83, C54, BG1 og C77 på spilene CL9 (fig. 3), (fig. 1). **Obs!:** tilpass hullet i artiklene C63 og D43 med hullene i spilene CB6, CB7 og CL9 (fig. 3).
- Montere sokkelen G03, B17 og B46 (fig. 1).

### Montering

- Finn midten av hullet på gulvet og plassere sokkelen (G03+B17+B46) (fig. 4).
- Lag hull med bør med spiss Ø 14 mm og fest sokkelen (G03+B17+B46) til gulvet med elementene B13 (fig. 1).
- Skr u røret G02 på sokkelen (G03+B17+B46) (fig. 1).
- Sett sokkeldekslet D46 i røret G02 (fig. 5).
- Bestem hvilket 1. trappeintrinn du vil ha, trekantet L29 eller hjørnetrinn L30. Sett på delene i følgende orden: avstandsstykke D45, avstandsholderen D47, avstandsstykke D45, det første trinnet (L29 eller L30), avstandsstykke D45, avstandsholderen D47, avstandsstykke D45 og deretter trappeintrinnet (L29 eller L30), osv. Plasser trinnene i den stilling de skal være når trappen er ferdig montert. Om nødvendig, støtt opp hjørnetrinnene slik at ikke vekten hviler på midtstolpen før du er ferdig med å montere trappen (fig. 5).
- Når du har nådd toppen av røret G02 skrur du på elementet B47. Deretter skrur du på det neste røret G02 og fortsetter å montere trappen (fig. 5).
- Når du har nådd toppen av det neste røret G02 skrur du på elementet B46 og elementet G01 (ta i betraktnsing at når du skrur på elementet G01 skal dette overskride trappeavsatse med ca. 15 cm) (fig. 6). Bruk elementet D01 i trinnet (L29 eller L30) og fortsett å sette på trinnene.
- Til slutt setter du på trappeavsatse E02. Når du har bestemt rotasjonsretningen (fig. 7) plasserer du trappeavsatse E02 på samme side som trinnene slutter på (L29 eller L30) (fig. 8). Om nødvendig, skjæres trappeavsatse E02 til etter størrelsen på åpningen i bjelkelaget (fig. 4).
- Sett inn detaljen B20 i elementet C25. Sett elementet C25 inn i hullet i trappeavsatse E02 på samme side som trinnene slutter på (fig. 1). Sett inn elementet C24 over og under det samme hullet.
- Sett på elementene B05, B04 og skru elementet B03 godt til (fig. 1).

### Hvordan du fester trappeavsatsen

- Flytt elementet F12 bort til bjelkelaget. Bestem plasseringen; hold en avstand på ca. 15 cm fra ytterkanten på trappeavsatse E02, bør et hull med spiss Ø 14 mm og fest det permanent med elementene B13 (fig. 1).
- Fest elementene F12 til trappeavsatse E02 ved hjelp av elementene C58 (bor hull i trappeavsatse E02 med spiss Ø 5 mm).
- Plassere elementene B95.

### Montering av forbindelsesstykker på siden

- Legg inn noen tilmalte rørdeler C03 på sidene av trappen hvor det ikke skal være rekwerk. Lukk rørendene med artiklene B82 (fig. 11).

### Montering av ekstra rekwerk

- Begynn med trappeavsatse E02 og sett på spilene CB6 som forbinder trinnene (L29 eller L30). Snu spilene CB6 med elementet C63 slik at den delen hvor det er hull vender opp (fig. 8). Stram bare elementet B02 i det nederste trinnet (fig. 2). **Obs!:** legg inn noen tilmalte rørdeler C03 på sidene av trappen hvor det ikke skal være rekwerk. Lukk rørendene med artiklene B82 (fig. 11).
- Kontrollere at alle spilene CB6 du har satt på, står loddrett. Vær veldig nøyaktig når du kontrollerer dette; det er

- meget viktig for at monteringen skal bli vellykket.
21. Stram elementet B03 permanent til (fig. 8).
  22. Stram elementet B02 på det øverste trinnet definitivt til (fig. 2).
  23. Stram elementet B20 på trappeavtsatsen E02 definitivt til (fig. 1).
  24. Kontrollere igjen om spilene CB6 står loddrett. Rett dem eventuelt opp ved å gjenta inngrepene som beskrevet ovenfor.
  25. Sett den første spilen CL9 på plass. Kutt av spilens nedre del for å tilpasse spilens høyde med høyden på de monterte spilene (fig. 1). **Obs!**: spilen CL9 skal festes til trinnet ved hjelp av elementet F66 som sitter i trinnet sammen med elementene BB5, C13 og B02 (finn hullenes plassering ved hjelp av malen som leveres sammen med elementene F65). Hvis det derimot ikke er rekkrverk på startsiden, fester du elementet F01 i gulvet, ved den første spilen C03; bruk bør med spiss Ø 8 mm. Bruk elementene C58, B12, B83 og B02 (fig. 1).
  26. Fest elementet F34 i gulvet ved den første spilen CL9; bruk bør med spiss Ø 8 mm. Bruk elementene C58, B12, B83 og B02 (fig. 1).
  27. Montere elementene F65 i hjørnet til trapetrinnene L30 (finn hullplasseringen ved hjelp av malen som følger med) med artiklene BB5, C13 og B02 og lag hull i trinnet med bør med spiss Ø 3 mm. (fig. 2).
  28. Start fra spilen CB6 i trappeavtsatsen E02 og begynn å feste håndløperen A23. Bruk elementene C64 med skruverktøyet (fig. 1) (fig. 9).
  29. Skru og lim sammen de andre delene av håndløperen A23 fortøpende med artiklene B33 og D72 (fig. 1 - 1a). Skjær av håndløperen A23 ved hjørnetrinnet og bruk hjørnelementene A36 til å skjøte med, med lim X01 og artiklene C64. For at håndløperen skal se jevn ut må du brette endestykket der det møter det føregående håndløperelementet (fig. 1a) (fig. 1 boks).
  30. Skjær av den overflødige delen av håndløperen med en metallsag, ved den første spilen CL9 i trappen.
  31. Fullfør håndløperen A23 ved å feste elementet A37 ved hjelp av elementene C64 og limet (X01) (fig. 1) (fig. 9).
  32. Sett stengene A28 inn i artiklene BG1 som er forhåndsmonterte i spilene CB6. Sett artiklene D40 og C76 på den første spilen CL9 og la stangen A28 gli inn i dem, idet den las gå 15 mm ut fra kanten til artikkelen BG1. Sett inn elementet D38 på enden av stangen og stram den til med elementet C76. Fest stangen ved å stramme elementet C76 som befinner seg på artikkelen D40. Fortsett å montere resten av stengene A28 ved å forene dem ved hjelp av artikkelen A41 og limet som følger med (fig. 1a). Gjenta inngrepene som er beskrevet ovenfor på spilene CB6 og CB7 som befinner seg på slutten av hvert stykke av rekkrverket (fig. 1).
  33. Kontrollere igjen at håndløperen A23 er rett, og rett den eventuelt opp med en gummihammer.
  34. Fullfør monteringen av rekkrverket ved å sette elementene B82 inn i den nedre delen av spilene CB6 og elementet C19 inn i hullet på samme side som trappeavtsatsen slutter på E02 (fig. 1).

### **Montering av verneskranken**

35. Plassere elementene F01 på trappeavtsatsen E02 ved hjelp av elementene C58, B83, B02. Lag hull i trappeavtsatsen E02 med bør med spiss Ø 5 mm, behold den samme avstanden mellom hullene som det er mellom spilene CB6 i rekkrverket som du har montert tidligere (fig. 1).
36. Montere søylen C04 på elementet G01 som stikker ut fra trappeavtsatsen E02. (fig. 8) (fig. 9) (fig. 1).
37. Plassere spilene CB7 og stram elementene B02 til artiklene F01 (fig. 1).
38. Kontrollere at alle spilene CB7 du nettopp har satt på, står loddrett.
39. Fest elementet A36 på søylen C04 ved hjelp av elementet B02 (fig. 1).
40. Fest elementet A36 til håndløperen A23 ved å lage et pre-hull Ø 2.5 x 32 mm og ved bruk av elementet C64 og limet X01 (fig. 1).
41. Fest håndløperen A23, merket med rødt, på spilene CB7 med elementene C64 (fig. 1).
42. Skjær av den overflødige delen av håndløperen med en metallsag, og avslutt med å feste elementet A37 med lim X01 og elementet C64 (fig. 1).
43. Bestem lengden på stengene A28 på grunnlag av verneskrankens dimensjonale egenskaper og kutt dem (fig. 1).
44. Sett stengene A28 inn i artiklene BG1 som er forhåndsmonterte i spilene CB7 og gjenta inngrepene beskrevet under punkt 32.
45. Det er mulig du må sette i én eller to ekstra spiler CB7, avhengig av hvor og om du har vegger rundt trappeåpningen (fig. 9).
46. I så fall må du passe på at du har samme avstand som du har mellom de andre spilene, eller fra veggen. Når du fester dem anbefaler vi at du lager hull i trappeavtsatsen E02 med et bør med spiss Ø 5 mm og bruker elementene F01, C58, B83, B02, og at du lager hull i gulvet med bør med spiss Ø 14 mm og bruker elementene F01, B02, B13 (fig. 10). Dersom det skulle være nødvendig å forene verneskranken i trappeavtsatsen med verneavtsatsen på gulvet (fig. 9), må du være meget nøyaktig når du modellerer håndløperne og lage pent sammenføyde svinger.

### **Sluttmontering**

47. For å stive opp trappen ytterligere i de mellomliggende punktene, fester du elementene F09 til veggen og føyer dem sammen med spilene (C03 eller CB6) ved hjelp av elementene F08. Lag hull med bør med spiss Ø 8 mm og bruk elementene C50, C49, C58, B12 (fig. 11).

# **Suomi**

**VAROITUS:** suorita asennus kunnolla käyttäen asianmukaisia välineitä; noudata huolellisesti asennusohjeita. Tutustu ennen asennusta voimassa oleviin paikallisiin ja kansallisiin määräysiin, käytökohteen mukaan (yksityinen pääasiallinen, toissijainen, toimisto, kaupat,...).

Ennen asennuksen aloittamista pura kaikki osat laatikoistaan. Aseta ne näkyviin tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä (TAUL. 1: A = Koodi, B = Määärä).

## **Alustava asennus**

1. Asenna osat F65 askelmiin (L29 tai L30) (määritä reikien sijainti toimitetun mallin avulla) tuotteiden BB5, C13 ja B02 kanssa (kuva 2) ja suorita askelman poraus Ø 3 mm:n terällä. Varoitus: ennen reikien poraamista harkitse tarkkaan portaiden kiertosuunta.
2. Mittaa huolellisesti korkeus lattiasta lattiaan, jotta voit määritellä välielevyn D45 määrään ja valmistella ne kunkin välikappaleen D47 päälle (TAUL. 2).
3. Asenna osat C63, C65, C66, BG1, C77 pystypinnoihin CB6 ja CB7 (kuva 3) (kuva 1) ja osat D43, C83, C54, BG1 ja C77 pystypinnaan CL9 (kuva 3) (kuva 1). Varoitus: aseta tuotteissa C63 ja D43 oleva aukko suoraan linjaan pystypinnoissa CB6, CB7 ja CL9 olevien aukkojen kanssa (kuva 3).
4. Kokoa jalusta G03, B17 ja B46 (kuva 1).

## **Asennus**

5. Määritä reiän keskipisteen sijainti lattialla ja sijoita jalusta (G03+B17+B46) (kuva 4).
6. Poraa Ø 14 mm:n terällä ja kiinnitä jalusta (G03+B17+B46) lattiaan osien B13 avulla (kuva 1).
7. Ruuvaavat putki G02 jalustaan (G03+B17+B46) (kuva 1).
8. Aseta jalustan suojuus D46 putkeen G02 (kuva 5).
9. Määritä 1. askelman typpi, kolmiomainen L29 vai kulmakappale L30. Aseta oikeassa järjestyksessä välielevyt D45, välikappale D47, välielevyt D45, ensimmäinen askelma (L29 tai L30), välielevyt D45, välikappale D47, välielevyt D45 ja uudelleen askelma (L29 tai L30) ja niin edelleen. Aseta askelmat asentoon, johon ne tulevat portaiden asennuksen päätytä, tukien tarpeen mukaan kulma-askelmat, jotta paino ei rasita yksinomaan keskipylvästä ennen portaiden asennuksen loppuun saattamista (kuva 5).
10. Kun saavutat putken G02 ääripään, ruuvaavat kiinni osa B47, sitten ruuvaavat kiinni seuraava putki G02 ja jatka sen jälkeen portaiden kokoamista (kuva 5).
11. Kun saavutat seuraavan putken G02 ääripään, ruuvaavat kiinni osa B46 ja osa G01 (ruuvaavat osa G01 kiinni pitääen mielessä, että sen tulee ylittää portaiden korkeus noin 15 cm (kuva 6). Jatka askelmien laittamista käyttääen osaa D01, joka on asetettu askelmaan (L29 tai L30).
12. Aseta viimeiseksi porrastasanne E02. Kiertosuunnan valinnan jälkeen (kuva 7), sijoita porrastasanne E02 askelmien (L29 tai L30) tulopuolelle (kuva 8). Leikkää porrastasannetta E02 tarpeen mukaan ottaen huomioon väliopajan aukon mitat (kuva 4).
13. Laita osaan C25 osa B20. Laita osa C25 aukkoon, joka on porrastasanteessa E02 askelmien tulopuolella (kuva 1). Laita samaan aukkoon, alle ja päälle, osa C24.
14. Aseta osat B05, B04 ja kiristää osa B03 (kuva 1).

## **Porrastasanteen kiinnittäminen**

15. Aseta osa F12 väliopajan viereen. Määritä oikea asento säälyttääen noin 15 cm:n etäisyys porrastasanteen E02 ulkoreunasta, poraa Ø 14 mm:n terällä ja kiinnitä lopullisesti osien B13 avulla (kuva 1).
16. Kiinnitä osat F12 porrastasanteeseen E02, käyttääen osia C58 (suorita porrastasanteen E02 poraus Ø 5 mm:n terällä).
17. Aseta osat B95 paikalleen.

## **Liittävien sivuvälikappaleiden asennus**

18. Portaiden kaitteettomille laidoille tulee asetata määrämittaan leikatut putken C03 päätkät. Sulje putken päät tuotteilla B82 (kuva 11).

## **Lisäkaiteen asennus**

19. Porrastasanteesta E02 aloittaen aseta askelmia (L29 tai L30) yhdistävät pystypinnat CB6. Suuntaa pystypinnat CB6 osan C63 kanssa siten, että reiällinen puoli on ylöspäin (kuva 8). Kiristää ainostaan alempaan askelman osa B02 (kuva 2). Varoitus: portaiden kaitteettomille laidoille tulee asetata määrämittaan leikatut putken C03 päätkät. Sulje putken päät tuotteilla B82 (kuva 11).

20. Tarkista kaikkien paikoilleen asetettujen pystypinnojen CB6 pystysuuntaisuus. Suorita tämä toimenpide huolellisesti, koska se on erittäin tärkeää hyvän asennustuloksen saamiseksi.
21. Suorita osan B03 (kuva 8) lopullinen kirstys.
22. Kiristä lopullisesti ylemmän askelman osa B02 (kuva 2).
23. Suorita porrastasanteen E02 osan B20 (kuva 1) lopullinen kirstys.
24. Tarkista uudelleen, että pystypinnat CB6 ovat pystysuorassa, ja tarvittaessa korjaa asento toistamalla edelliset toimenpiteet.
25. Aseta paikalleen ensimmäinen pystypinna CL9. Sovita tämän pystypinnan korkeus aiemmin asetettujen pystypinnojen korkeuteen leikaten sen alapäätä (kuva 1). Varoitus: pystypinna CL9 on kiinnitettävä askelman käyttäen osaa F66, joka on asennettu askelmaan osien BB5, C13 ja B02 kanssa, (määritä reikien sijainti osia F65 varten toimitettulla mallilla). Sen sijaan kun lähtöpuolella ei ole kaidetta, kiinnitä lattian ensimmäistä pystypinnaa C03 vastaavasti osa F01 suorittaen poraus Ø 8 mm:n terällä. Kiinnitä osat C58, B12, B83 ja B02 (kuva 1).
26. Kiinnitä lattiaan ensimmäistä pystypinnaa CL9 vastaavasti osa F34, suorittaen poraus terällä Ø 8 mm. Kiinnitä osat C58, B12, B83 ja B02 (kuva 1).
27. Asenna osat F65 askelman L30 kulmaan (määritä reikien sijainti toimitetun mallin avulla) tuotteiden BB5, C13 ja B02 kanssa ja suorita poraus Ø 3 mm:n terällä (kuva 2).
28. Aloita käsijohteen A23 kiinnittämisen porrastasanteen E02 pystypinnasta CB6. Kiinnitä osat C64 ruuvinvääntimellä (kuva 1) (kuva 9).
29. Yhdistä käsijohteen A23 jatko-osat ruuvaten ja liimaten ne peräkkäin tuotteiden B33 ja D72 kanssa (kuva 1 - 1a). Kulma-askelmia vastaavasti leikkaa käsijohde A23 ja kiinnitä kulmaliiantäosat A36 liiman X01 ja tuotteiden C64 avulla. Tasaisen käsijohteen saamiseksi on taivutettava sen loppuosaa, jotta saavutetaan edellisen käsijohteen liitintäosaa (kuva 1a) (kuva 1, yksityiskohta).
30. Portaiden ensimmäistä pystypinnaa CL9 vastaavasti leikkaa liiallinen käsijohde rautasahalla.
31. Viimeistele käsijohtea A23 kiinnittämällä osa A37 käyttäen osia C64 ja liimaa (X01) (kuva 1) (kuva 9).
32. Työnnä tangot A28 tuotteisiin BG1, jotka on koottu aiemmin pystypinnoihin CB6. Asenna lähtöpystypinnaan CL9 tuotteet D40 ja C76 ja siirrä tankoa A28 niiden sisällä siten, että se tulee ulos 15 mm tuotteen BG1 reunasta. Työnnä tangon ääripäähän osa D38 ja kierrä se kiinni osan C76 kanssa. Kiinnitä tanko kiertämällä kiinni osa C76, joka on asetettu tuotteeeseen D40. Jatka muiden tankojen A28 kokoamista yhdistämällä ne keskenään käyttäen tuotetta A41 ja toimitettua liimaa (kuva 1a). Toista edellä kuvatut toimenpiteet pystypinnoille CB6 ja CB7, jotka sijaitsevat kunkin kaidepätkän lopussa (kuva 1).
33. Tarkista uudelleen käsijohteen A23 lineaarisuus ja korjaa tarvittaessa kumivasaralla.
34. Suorita loppuun kaitteen kokoaminen asettamalla osat B82 pystypinnojen CB6 alaosaan ja osa C19 aukkoon, joka sijaitsee porrastasanteen E02 tulopuolella (kuva 1).

### **Reunakaiteen asennus**


35. Asenna osat F01 porrastasanteeseen E02 käyttäen osia C58, B83, B02. Suorita porrastasanteen E02 poraus Ø 5 mm:n terällä ja säilytä reikävälä aiemmin asennetun kaitteen pystypinnojen CB6 reikävälin mittaisena (kuva 1).
36. Kokoa pystypinna C04 porrastasanteesta E02 ulostulevana osaan G01. (kuva 8) (kuva 9) (kuva 1).
37. Aseta pystypinnat CB7 paikalleen ja kiristä tuotteiden F01 osat B02 (kuva 1).
38. Tarkista kaikkien juuri paikoilleen asetettujen pystypinnojen CB7 pystysuuntaisuus.
39. Kiinnitä osa A36 pystypinnaan C04 käyttämällä osaa B02 (kuva 1).
40. Kiinnitä osa A36 käsijohteeseen A23 tekemällä alustavan aukon Ø2,5x32 mm ja käyttämällä osa C64 ja liimaa X01 (kuva 1).
41. Kiinnitä punaisella merkitty käsijohde A23 pystypinnoihin CB7 käyttämällä osia C64 (kuva 1).
42. Leikkaa ylimääräinen käsijohde rautasahalla ja suorita loppuun kiinnittämällä osa A37 liimalla X01 ja osan C64 avulla (kuva 1).
43. Määritä tankojen A28 pituus reunakaiteen ominaisuuksien mittojen mukaan ja leikkaa ne (kuva 1).
44. Työnnä tangot A28 tuotteisiin BG1, jotka on koottu aiemmin pystypinnoihin CB7, ja toista kohdassa 32 kuvatut toimenpiteet.
45. Aina sen mukaan, onko porrassaukon ympäriillä seiniä, ja missä kohdalla ne sijaitsevat, saattaa olla tarpeen asentaa yksi tai kaksi lisäpystypinnaa CB7 (kuva 9).
46. Kyseisessä tapauksessa tulee määritellä tila, joka on yhtä etääillä muista pystypinnoista tai seinästä. Kiinnitystä varten suositellaan, että suoritat porrastasanteen E02 porauksen Ø 5 mm:n terällä ja käytä osia F01, C58, B83, B02, sen sijaan poraa lattia Ø 14 mm:n terällä ja käytä kiinnityksessä osia F01, B02, B13 (kuva 10). Jos porrastasanteen reunakaide tätyy yhdistää lattian reunakaiteeseen, (kuva 9), muotoile käsijoheet huolellisesti tekemällä kaarteet siten, että ne yhdistyvät kunnolla.

### **Lopullinen asennus**

47. Portaiden järjestämiseksi lisää välipisteissä, kiinnitä seinään osat F09 ja yhdistä ne pystypinnojen (C03 tai CB6) kanssa käyttämällä osia F08. Suorita poraus Ø 8 mm:n terällä ja käytä osia C50, C49, C58, B12 (kuva 11).

**TAB 1**

A	B	
	Ø118 cm	Ø138 cm
A23	1	1
A28	5	5
A36	1	1
A37	1	1
B02	34	34
B03	1	1
B04	1	1
B05	1	1
B12	13	13
B13	9	9
B17	1	1
B20	1	1
B46	2	2
B47	1	1
B82	25	25
B83	7	7
B95	4	4
BB5	75	75
BG1	30	30
C03	5	5
C04	1	1
C13	25	25
C19	1	1
C24	2	2
C25	1	1
C49	4	4
C50	4	4
C54	1	1
C58	27	27
C63	6	6
C64	14	14
C65	6	6
C66	6	6
C76	40	40
C77	30	30
C83	1	1
CB7	6	6
CL9	1	1
D01	6	6
D38	20	20
D40	20	20
D43	1	1
D45	78	78
D46	1	1
D47	13	13
E02	1	1
F01	7	7
F08	8	8
F09	4	4
F12	4	4
F34	1	1
F65	24	24
F66	1	1
G01	1	1
G02	2	2
G03	1	1
L29	8	8
L30	4	4
X01	1	1



## **Italiano**

Per determinare la quantità necessaria dei dischi distanziatori (D45) utilizzare la TAB.2 (H = altezza, A = alzate).

Esempio: per un'altezza misurata da pavimento a pavimento di 291 cm e una scala con 13 gradini occorre:

1. In corrispondenza dell'altezza 291 cm, nella colonna H, leggere la quantità dei dischi distanziatori necessari, n° 40 nella colonna A/13.
2. Distribuire i dischi D45, in successione, su tutti i distanziatori D47, uno per volta, fino al loro esaurimento (mantenere l'allineamento del punto di iniezione presente sul bordo a vista, per migliorare l'aspetto estetico). Sul 1° distanziatore D47 si possono inserire fino ad un massimo di 4 dischi D45 (3 sopra e 1 sotto). Sui restanti distanziatori D47 si possono inserire fino ad un massimo di 6 dischi D45 (3 sopra e 3 sotto).
3. Il risultato finale è di 4 dischi D45 sul 1° distanziatore D47 (3 sopra e 1 sotto), 3 dischi sui dodici distanziatori D47 rimanenti (2 sopra e 1 sotto).

## **Français**

Pour déterminer combien de disques entretoises (D45) il faut, utiliser le TAB. 2 (H = hauteur totale, A = hauteurs).

Exemple : si la hauteur de plancher à plancher est de 291 cm et l'escalier est de 13 marches, il faut :

1. En correspondance de la hauteur 291 cm, dans la colonne H, lire la quantité de disques entretoises nécessaires, 40 dans la colonne A/13.
2. Distribuer les disques D45, les uns après les autres, sur toutes les entretoises D47, un à la fois, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus (garder l'alignement du point d'injection qui se trouve sur le bord apparent, pour améliorer l'aspect esthétique). Sur la 1<sup>re</sup> entretoise D47, on peut introduire jusqu'à un maximum de 4 disques D45 (3 au-dessus et 1 en dessous). Sur les autres entretoises D47, on peut introduire jusqu'à un maximum de 6 disques D45 (3 au-dessus et 3 en dessous).
3. Le résultat final est de 4 disques D45 sur la 1<sup>re</sup> entretoise D47 (3 au-dessus et 1 en dessous) et 3 disques sur les douze entretoises D47 qui restent (2 au-dessus et 1 en dessous).

## **English**

Use TAB. 2 to calculate the number of plastic spacers (D45) required (H = height, A = rises).

Example: for a measured height of 291 cm from floor to floor and a staircase with 13 treads:

1. Go to column H, and check the number of plastic spacers necessary for a height of 291 cm, no. 40 in column A/13.
2. Distribute the plastic spacers D45 in sequence, one at the time, on each spacer D47 until you have used them all (keep aligned with the point of injection present on the visible edge, to improve its aesthetics). Up to a maximum of 4 plastic spacers D45 can be inserted on the 1st spacer D47 (3 above and 1 below). Up to a maximum of 6 plastic spacers D45 can be inserted on the remaining spacers D47 (3 above and 3 below).
3. The final result is 4 plastic spacers D45 on the 1st spacer D47 (3 above and 1 below), 3 plastic spacers on the twelve remaining spacers (2 above and 1 below).

## **Deutsch**

Zur Bestimmung der notwendigen Anzahl von Distanzringen (D45) die TAB. 2 heranziehen (H = Höhe, A = Steigungen).

Beispiel: bei einer gemessenen Geschosshöhe von 291 cm und einer Treppe mit 13 Stufen:

1. In der Spalte H ablesen, wie viele Distanzringe für die Höhe 291 cm notwendig sind; 40 in der Spalte A/13.
2. Einen Ring D45 nach dem anderen auf alle Distanzhülsen D47 verteilen, bis sie aufgebraucht sind (um den ästhetischen Aspekt zu berücksichtigen, die Spritzstelle, die am Rand zu sehen ist, in dieselbe Richtung drehen). Auf die 1. Distanzhülse D47 können bis zu 4 Ringe D45 gelegt werden (3 darüber und 1 darunter). Auf die restlichen Distanzhülsen D47 können bis zu 6 Ringe D45 gelegt werden (3 darüber und 3 darunter).
3. Zuletzt befinden sich 4 Ringe D45 auf der 1. Distanzhülse D47 (3 darüber und 1 darunter), 3 Ringe auf den restlichen zwölf Distanzhülsen D47 (2 darüber und 1 darunter).

## **Español**

Para determinar la cantidad necesaria de discos distanciadores (D45) utilizar la TAB.2 (H = altura, A = contrahuellas).

Ejemplo: para una altura de suelo a suelo de 291 cm y una escalera con 13 peldaños hay que:

1. En correspondencia con la altura 291 cm, en el barrote H, leer la cantidad de discos distanciadores necesarios, n° 40 en la columna A/13.
2. Distribuir los discos D45, en todos los distanciadores D47, uno cada vez, hasta que se acaben (mantener la alineación del punto de inyección que hay en el borde, para mejorar el aspecto estético). En el 1º distanciador D47 se pueden colocar hasta un máximo de 4 discos D45 (3 arriba y 1 abajo). En los demás D47 se pueden colocar hasta un máximo de 6 discos D45 (3 arriba y 3 abajo).
3. El resultado final es de 4 discos D45 en el 1º distanciador D47 (3 arriba y 1 abajo) y 3 discos en los doce distanciadores D47 restantes (2 arriba y 1 abajo).

## **Nederlands**

Om de hoeveelheid te bepalen die nodig is van de afstandschaften (D45) TAB.2 gebruiken (H=hoogte, A=optreden).

Voorbeeld; voor een hoogte gemeten van vloer tot vloer van 291 cm en een trap met 13 treden dient u:

1. In overeenkomst met de hoogte 291 cm, in de kolom H, de hoeveelheid van afstandschijven die nodig zijn af te lezen, n° 40 in de kolom A/13.
2. De schijven D45 te verdelen, in opeenvolging, op alle afstandblokjes D47, één per keer, totdat ze op zijn (de uitlijning van het injectiepunt behouden dat aanwezig is op de rand in zicht, om het uiterlijk ervan te verbeteren). Op de 1ste afstandschaif D47 kunnen er tot een maximum van 4 schijven D45 (3 boven en 1 beneden) ingezet worden. Op de resterende afstandsstukjes D47 kunnen er tot een maximum van 6 schijven D45 (3 boven en 3 beneden) ingezet worden.
3. Het eindresultaat is 4 schijven D45 op het 1<sup>ste</sup> afstandstukje D47 (3 boven en 1 beneden), 3 schijven op de resterende elf afstandstukjes D47 (2 boven en 1 beneden).

### Svenska

För att fastställa nödvändigt antal mellanläggsbrickor (D45) hänvisas till TAB. 2 (H = höjd, A = steghöjd).

Exempel: för en höjd uppmätt från golv till golv på 291 cm och en trappa med 13 trappsteg krävs:

1. Se i kolumn H för höjden 291 cm och läs av antalet nödvändiga mellanläggsbrickor i kolumn A/13 (40 st.).
2. Fördela brickorna D45 en och en på alla mellanlägg D47 tills de tar slut. Upprätthåll av estetiska skäl linjerings av insprutningspunkten på den synliga kanten. På det första mellanlägget D47 går det att sätta in upp till max. 4 brickor D45 (3 över och 1 under). På de övriga mellanläggen D47 går det att sätta in upp till max. 6 brickor D45 (3 över och 3 under).
3. Slutresultatet är 4 brickor D45 på det första mellanlägget D47 (3 över och 1 under), 3 brickor på de tolv återstående mellanläggen D47 (2 över och 1 under).

### Dansk

Afstandsskivernes (D45) antal fastsættes ved hjælp af tabellen TAB. 2 (H = højde, A = stigning).

Eksempel: ved en gulv til gulv højde på 291 cm og en trappe med 13 trin skal man:

1. I henhold til højden 291 cm, i kolonnen H, se det nødvendige antal afstandsskiver (antal 40, i kolonnen A/13).
2. Fordel skiverne D45, efter hinanden, på alle afstandsstykke D47, en ad gangen, indtil de er opbrugt (opretthold tilpasningen af indsætningspunktet, der er på den synlige kant, for at forbedre det æstetiske udseende). Der kan monteres op til 4 skiver D45 på det første afstandsstykke D47 (3 over og 1 under). Der kan monteres op til 6 skiver D45 på de resterende afstandsstykke D47 (3 over og 3 under).
3. Det endelige resultat er 4 skiver D45 på det første afstandsstykke D47 (3 over og 1 under), 3 skiver på tolv resterende afstandsstykke D47 (2 over og 1 under).

### Norsk

Benytt TAB.2 (H = høyde, A = opprinn), for å finne hvor mange avstandsstykker (D45) du trenger.

Eksempel: for takhøyde 291 cm og trapp med 13 trinn må du:

1. Gå til kolonne H hvor du finner høyde 291 cm, på samme linje i kolonne A/13 finner du ant. 40, som tilsvarer hvor mange avstandsstykker du trenger.
2. Fordel avstandsstykken D45, fortlopende, på alle avstandsholderne D47, én om gangen, til du ikke har flere (av estetiske grunner bør du plassere dem på linje med injeksjonspunktet som du ser på kanten). På 1. avstandsholder D47 kan man legge inn til 4 avstandsstykker D45 (3 over og 1 under). På de resterende avstandsholderne D47 kan man legge inn til 6 avstandsstykker D45 (3 over og 3 under).
3. Resultatet blir 4 avstandsstykker D45 på 1. avstandsholder D47 (3 over og 1 under), 3 avstandsstykker på de resterende tolv avstandsholderne D47 (2 over og 1 under).

### Suomi

Jotta voit määritellä tarvittavien välievyjen (D45) lukumääriä, käytä Taulukkoa 2 (H = korkeus, A = nousut)


Esimerki: jos lattiasta lattiaan mitattu korkeus on 291 cm ja käytössä on portaati 13 nousun kanssa, tulee:

1. Korkeutta 291 cm vastaavasti sarakkeessa H, katso tarvittavien välievyjen lukumääriä sarakkeesta A/13 eli tässä tapauksessa 40.
2. Laita välievyt D45 peräkkäin kaikkiin välikappaleisiin D47 yksittellen, kunnes ne kaikki on asetettu paikalleen (säilytä reunalla näkyvä ruiskutuspiste suorassa linjassa, jotta saadaan esteettisesti kauniimpi loppitulo).
1. välikappaleeseen D47 voidaan asettaa korkeintaan 6 välievyä D45 (3 yläpuolelle ja 1 alapuolelle). Muuihin välikappaleisiin D47 voidaan asettaa korkeintaan 6 välievyä D45 (3 yläpuolelle ja 3 alapuolelle).
3. Loppitulo on 4 välievyä D45 1. välikappaleeseen D47 (3 yläpuolelle ja 1 alapuolelle), 3 välievyä muuihin kahteentoista välikappaleeseen (D47) (2 yläpuolelle ja 1 alapuolelle).


TAB 2






A=10		A=11		A=12		A=13		A=14		A=15		A=16	
H	D45												
208	0	250	0	291	0	333	0						
209	2	251	2	292	2	334	2						
210	4	252	4	293	4	335	4						
211	6	253	6	294	6	336	6						
212	8	254	8	295	8	337	8						
213	10	255	10	296	10	338	10						
214	12	256	12	297	12	339	12						
215	14	257	14	298	14	340	14						
216	16	258	16	299	16	341	16						
217	18	259	18	300	18	342	18						
218	20	260	20	301	20	343	20						
219	22	261	22	302	22	344	22						
220	24	262	24	303	24	345	24						
221	26	263	26	304	26	346	26						
222	28	264	28	305	28	347	28						
223	30	265	30	306	30	348	30						
224	32	266	32	307	32	349	32						
225	34	267	34	308	34	350	34						
226	36	268	36	309	36	351	36						
227	38	269	38	310	38	352	38						
228	40	270	40	311	40	353	40						
229	42	0	271	42	0	312	42	0	354	42			
230	44	2	272	44	2	313	44	2	355	44			
231	46	4	273	46	4	314	46	4	356	46			
232	48	6	274	48	6	315	48	6	357	48			
233	50	8	275	50	8	316	50	8	358	50			
234	52	10	276	52	10	317	52	10	359	52			
235	54	12	277	54	12	318	54	12	360	54			
236	56	14	278	56	14	319	56	14	361	56			
237	58	16	279	58	16	320	58	16	362	58			
238	60	18	280	60	18	321	60	18	363	60			
239	20	281	62	20	322	62	20	364	62				
240	22	282	64	22	323	64	22	365	64				
241	24	283	66	24	324	66	24	366	66				
242	26	284	68	26	325	68	26	367	68				
243	28	285	70	28	326	70	28	368	70				
244	30	286	30	327	72	30	369	72					
245	32	287	32	328	74	32	370	74					
246	34	288	34	329	76	34	371	76					
247	36	289	36	330	78	36	372	78					
248	38	290	38	331	80	38	373	80					
249	40	291	40	332	82	40	374	82					
250	42	292	42	333		42	375	84					
251	44	293	44	334		44	376	86					
252	46	294	46	335		46	377	88					
253	48	295	48	336		48	378	90					
254	50	296	50	337		50	379	92					
255	52	297	52	338		52	380	94					
256	54	298	54	339		54							
257	56	299	56	340		56							
258	58	300	58	341		58							
259	60	301	60	342		60							
260	62	302	62	343		62							
261	64	303	64	344		64							
		304	66	345		66							
		305	68	346		68							
		306	70	347		70							
		307	72	348		72							
		308	74	349		74							
		309	76	350		76							
				351		78							
				352		80							
				353		82							
				354		84							
				355		86							
				356		88							

**FIG. 1**



**FIG. 1a**



**FIG. 2****FIG. 4****FIG. 3****FIG. 5****FIG. 6**

## **Italiano**

RINGHIERA ESTERNA (composta da 11 colonnine, il corrimano e i fissaggi). Nel disegno che segue è possibile contare il numero di colonnine necessarie, sul lato esterno della scala, considerando la configurazione scelta (le colonnine sono rappresentate dai punti sul lato esterno). Assieme alla scala sono fornite delle colonnine C03 per ricavare i distanziali di collegamento, tra un gradino e l'altro, nei punti dove non è prevista la ringhiera.

## **Français**

garde-corps extérieur (composé de 11 colonnettes, une main-courante et des fixations). Dans le dessin qui suit, on peut compter le nombre de colonnettes nécessaires, sur le côté extérieur de l'escalier, en fonction de la configuration choisie (les colonnettes sont représentées par des points sur le côté extérieur). Avec l'escalier nous fournissons des colonnettes C03 pour obtenir les entretoises de lien entre une marche et l'autre aux endroits où le garde-corps n'est pas prévu.

## **English**

EXTERNAL RAILING (comprised of 11 balusters, a handrail and fixtures). The following diagram shows the number of balusters required on the outside of the staircase, based on the configuration chosen (the balusters are represented by the numbers and dots on the outer side). Along with the staircase, you will find C03 columns without holes. With these you can create the connecting spacers, that go in between the steps if there is no railing.

## **Deutsch**

BAUSATZ AUSSENGLÄNDER (bestehend aus 11 Geländerstäben, dem Handlauf und den Befestigungen). Aus der folgenden Zeichnung ist die notwendige Anzahl von Geländerstäben auf der Außenseite der Treppe je nach gewählter Konfiguration ersichtlich (die Geländerstäbe werden durch Nummern und Punkte auf der Außenseite dargestellt). Zusammen mit der Treppe werden auch die Geländerstäbe C03 geliefert, die im Fall von Treppe ohne Geländer als verbindendes Distanzstück zwischen den Stufen benutzt werden.

## **Español**

BARANDILLA EXTERNA (compuesta por 11 barrotes, el pasamanos y los elementos de fijación). En el siguiente dibujo se puede contar el número de barrotes necesarios, en el lado exterior de la escalera, considerando la configuración elegida (los barrotes están representados por puntos en el lado exterior). Junto con la escalera se suministran los barrotes C03, para obtener distanciadores de conexión entre un peldaño y otro, en las partes donde no se prevee la instalación de la barandilla.

## **Nederlands**

BUITENTRAPLEUNING (bestaat uit 11 trapbalusters, een handregel en bevestigingsmateriaal). In het ontwerp hieronder kunt u het aantal vereiste tussenbalusters tellen aan de buitenkant van de trap op basis van de gekozen opstelling (de tussenbalusters worden voorgesteld door punten aan de buitenzijde). Bij de trap worden C03 tussenbalusters geleverd om de verbindingen afstandsstukken tussen twee treden te verwijderen waar geen trapleuning is voorzien.

## **Svenska**

YTTRÉ RÄCKE (bestående av 11 stolpar, ledstången och fästanordningar). På ritningen kan du räkna hur många stolpar som är nödvändiga på trappans utsida, med hänsyn till önskad konfigurering (stolparna markeras med punkter på utsidan). Tillsammans med trappan följer det med stolpar C03 för att erhålla förbindelse mellanläggen mellan trappstegen och vid punkter där det inte finns något räcke.

## **Dansk**

DVENDIGT GELÆNDER (det indholder 11 søjler, håndlisten og fikseringer). På den efterfølgende tegning kan man regne det antal søjler ud, man har brug for, til den yderste del af trappen, alt efter den valgte konfiguration (søjlerne repræsenteres ved de punkter, som findes på ydersiden). Sammen med trappen leveres søjlerne C03 til forbindelsesafstandsstykkerne imellem trinene på punkterne, hvor der ikke er gelænder.





## Norsk






UTVENDIG REKKVERK (sammensatt av 11 spiler, en håndløper og fester). På tegningen nedenfor kan du se hvor mange spiller du trenger på utsiden av trappen for den valgte konfigurasjonen (spilene tilsvarer punktene på utsiden). Sammen med trappen får du noen spiller C03. Av disse kan du lage avstandsstykker for å forbinde trinnene med hverandre der det ikke er rekksverk.

## Suomi


ULKOKAIDE (sisältää 11 pystypinnaa, käsijoteen ja kiinnikkeet). Seuraavasta kuvasta voidaan laskea portaiden ulkoreunalle tarvittavien pystypinnojen lukumäärä ottaen huomioon valittu kokoonpano (pinnat osoitetaan ulkoreunalla olevilla pisteillä). Portaiden mukana on toimitettu pystypinnoja C03 liitosvälikappaleiden saamiseksi askelmiin väliin kohdissa, joissa ei ole kaidetta.

**FIG. 7**



**FIG. 8****FIG. 9****FIG. 10****FIG. 11**

KIT BALAUSTRADA - KIT BALAUSTRADE - KIT BALAUSTRÄDE - KIT OGRAJÁ-RÆKKI/VERKSAMLESSET - KIT OGRAJA-RÆKKI/KIT OGRAJA-RÆKKI - KIT KERROSKADE - BALUSTRÁDA







**Italiano**

**Français**

**English**

**Deutsch**

**Español**

**Nederlands**

**Svenska**

**Dansk**

**Norsk**

**Suomi**

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

PRODUCT DETAILS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN


KENMERKENDE PRODUCTGEGEVENS

PRODUKT DETALJER

PRODUKTETS IDENTifikATIONSDATA

PRODUKTINFORMASJON

TIETOJA TUOTTEESTA



**IT)****dati identificativi del prodotto**denominazione commerciale: **CT**

tipologia: scala a chiocciola a pianta quadra

**materiali impiegati****STRUTTURA****descrizione**

composta da distanziali (1) in metallo e spessori (2) in plastica impilati e compressi sul palo (3) centrale modulare

**materiali**

distanziali (1): Fe 370

spessori (2): nylon

palo: Fe 370 zincato

**finitura**

distanziali: verniciatura a forno con polveri epoxidiche

**GRADINI****descrizione**

gradini (4) impilati sul palo (3) centrale

**materiali**

multistrato di betulla, HPL

**RINGHIERA****descrizione**

composta da colonnine (6) verticali in metallo fissate ai gradini (4), da tondini in acciaio inox (5) e da un corrimano (7) di PVC

**materiali**

colonnine: Fe 370

tondini: acciaio inox

corrimano: PVC con anima in alluminio

fissaggi (8) (9): nylon

**finitura**

colonnine: verniciatura a forno con polveri epoxidiche

**PULIZIA E MANUTENZIONE OBBLIGATORIA**

Eseguire la pulizia della scala alla prima comparsa di macchie di sporco e depositi di polvere e periodicamente almeno ogni 6 mesi con panno morbido inumidito in acqua e detergenti specifici non abrasivi ed aggressivi. **NON** usare mai pagliette abrasive o in ferro. Pulire ed asciugare accuratamente dopo il lavaggio con un panno in microfibra al fine di eliminare gli aloni del calcare presente nell'acqua. Dopo circa 12 mesi dalla data di installazione, controllare il serraggio della viteria dei vari componenti. Al verificarsi di qualsiasi minimo malfunzionamento è obbligatorio effettuare una manutenzione straordinaria, da eseguire subito e a regola d'arte.

**PRECAUZIONI D'USO**

Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. Eventuali manomissioni o installazioni non rispondenti alle istruzioni del produttore possono inficiare le conformità prestabilite del prodotto.

**FR)****données d'identification du produit**denomination commerciale : **CT**

typologie: escalier helicoïdal en colimaçon à plan carré

**materiaux utilisés****STRUCTURE****description**

composé de entretoises (1) en métal et cales (2) en plastique empilées et comprimées sur le pylône (3) modulaire central

**materiaux**

entretoises (1) : Fe 370

cales (2) : nylon

pylône : Fe 370 galvanisé

**finition**

entretoises : vernissage à chaud avec poudres époxy

**MARCHES****description**

marches (4) empilées sur le pylône (3) central

**matériaux**

contreplaqué bouleau, HPL

**GARDE-CORPS****description**

composé de colonnettes (6) verticales en métal fixées aux marches (4), de lisses en acier inox (5) et main courante en PVC (7)

**materiaux**

colonnettes : Fe 370

lisses : acier inox

main courante : PVC avec noyau en aluminium

fixations (8) (9) : nylon

**finition**

colonnettes : vernissage à chaud avec poudres époxy

**NETTOYAGE ET MAINTENANCE OBLIGATOIRE**

Nettoyer les marches dès que des taches de saleté ou des dépôts de poussière apparaissent ; effectuer également un nettoyage périodique, tous les 6 mois, à l'aide d'un chiffon doux, humecté d'eau et de détergents spécifiques non abrasifs et non agressifs. **NE JAMAIS** utiliser de la paille de fer abrasive. Après lavage, nettoyer et essuyer soigneusement avec un chiffon en microfibre, afin d'éliminer les auréoles provoquées par le calcaire contenu dans l'eau. Environ 12 mois après la date d'installation, contrôler le serrage des vis des différents composants. À la moindre défaillance, il est obligatoire d'effectuer immédiatement une maintenance corrective, dans les règles de l'art.

**PRECAUTION D'UTILISATION**

Eviter l'utilisation impropre et non conforme au produit. D'éventuelles alterations ou installations non correspondantes aux instructions du producteur peuvent invalider les conformités préétablies du produit

**EN)****product details**trade name: **CT**

type: spiral square staircase

**used materials****STRUCTURE****description**composed of metal (**1**) and plastic spacers (**2**) stacked and packed on the central modular pole (**3**)**materials**spacers (**1**): Fe 370plastic spacers (**2**): nylon

pole: Fe 370 galvanized

**finishing**

spacers: oven varnishing with epoxy powders

**TREADS****description**circular treads (**4**) stacked on the central pole (**3**)**materials**

birch plywood, HPL

**RAILING****description**composed of metal vertical balusters (**6**) fixed to treads (**4**), of stainless steel bars (**5**) and of a PVC handrail (**7**)**materials**

balusters: Fe 370

bars: stainless steel

handrail: PVC with aluminium core

fixings (**8**) (**9**): nylon**finishing**

balusters: oven varnishing with epoxy powders

**OBLIGATORY CLEANING AND MAINTENANCE**

Clean the treads as soon as dirt spots and dust deposits appear and at least every 6 months using a soft cloth moistened with water and specific non-abrasive and non-aggressive detergents.

**NEVER** use abrasive scourers. After cleaning, thoroughly dry the surfaces with a microfibre cloth to remove the haloes that form because of the limestone in the water. Approximately 12 months from the date of installation, check tightness of the screws of the various components. Should even the smallest malfunction occur, it is obligatory to immediately and professionally carry out extraordinary maintenance.

**USE PRECAUTION**

Avoid any improper use that is not in accordance with the product, possible violations or installations which don't comply with the providers instructions can invalidate the agreed product conformities.

**ES)****datos de identificación del producto**denominación comercial: **CT**

tipo: escalera de caracol de planta cuadrada

**materiales empleados****ESTRUCTURA****descripción**compuesta por distanciadores (**1**) de metal y espaciadores (**2**) de plástico enfilados y comprimidos en el palo (**3**) central modular**materiales**distanciadores (**1**): Fe 370espaciadores (**2**): nylon

palo central: Fe 370 galvanizado

**acabado**

distanciadores: barnizado en horno con polvos epoxídicos

**PELDAÑOS****descripción**peldaños (**4**) enfilados en el palo (**3**) central**materiales**

multicapa de abedul, HPL

**BARANDILLA****descripción**compuesta por barrotes (**6**) verticales de metal fijados a los peldaños (**4**), por barras de acero inoxidable (**5**) y por un pasamanos (**7**) de PVC**materiales**

barrotes: Fe 370

barras: acero inoxidable

pasamanos: PVC con alma de aluminio

fijaciones (**8**) (**9**): nylon**acabado**

barrotes: barnizado en horno con polvos epoxídicos

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OBLIGATORIO**

Realizar la limpieza de la escalera en cuanto aparezcan manchas de suciedad y depósitos de polvo, y periódicamente al menos cada 6 meses, con un paño suave humedecido en agua y detergentes específicos no abrasivos ni agresivos. **NO** utilizar nunca lanaas abrasivas o de hierro. Limpiar y secar bien después del lavado utilizando un paño de microfibra para eliminar las aureolas de cal dejadas por el agua. Transcurridos unos 12 meses desde la fecha de instalación, comprobar que los tornillos que fijan las distintas partes sigan bien apretados. Ante el menor defecto de funcionamiento, es obligatorio realizar un mantenimiento extraordinario según las reglas del arte.

**PRECAUCIONES DE USO**

Evitar usos impropios y no conformes con el producto. Eventuales manipulaciones o instalaciones que no cumplan con las instrucciones del fabricante pueden menoscabar las cualidades certificadas en las pruebas de conformidad a las que previamente fue sometido el producto.

**DE)****Produkteigenschaften**kommerzielle Bezeichnung: **CT**

Typologie: Spindeltreppe mit viereckigem Grundriss

**verwendete Materialien****STRUKTUR****Beschreibung**

bestehend aus Metaldistanzhülsen (**1**) und Distanzringen (**2**) aus Kunststoff um die Spindel (**3**) im Baukastensystem herum gestapelt und komprimiert

**Materialien**Distanzhülsen (**1**): Fe 370Distanzringe (**2**): Nylon

Spindel: Fe 370, verzinkt

**Ausführung**

Distanzhülsen: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

**STUFEN****Beschreibung**Stufen (**4**) um die Spindel (**3**) herum gestapelt**Materialien**

Mehrschichtbirkenholz, HPL

**GELÄNDER****Beschreibung**

bestehend aus senkrechten Stahlgeländerstäben (**6**) und Edelstahllängsstäben (**5**), die auf den Stufen (**4**) und am PVC-Handlauf (**7**) befestigt sind

**Materialien**

Geländerstäbe: Fe 370

Längsstäben: Edelstahl

Handlauf: PVC mit Aluminiumkern

Befestigungen (**8**) (**9**): Nylon**Ausführung**

Geländerstäbe: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

**REINIGUNG UND VORGESCHRIEBENE  
INSTANDHALTUNG**

Die Treppe sofort reinigen wenn Schmutzfl ecken und Staubansammlungen entstehen und sie mindestens alle 6 Monate mit einem weichen, mit Wasser und einem spezifischen, weder scheuernden, noch aggressiven Reinigungsmittel befeuchteten Lappen abzuwischen. **NIEMALS** scheuernde Eisenschwämme verwenden.

Nach der Feuchtreinigung mit einem Mikrofasertuch sorgfältig nachtrocknen, um die Schlierenbildung durch kalkhaltiges Wasser zu vermeiden. 12 Monate nach der Montage das Anzugsmoment der Schrauben der verschiedenen Komponenten kontrollieren. Bei Auftreten einer noch so geringen Funktionsstörung muss unbedingt sofort eine fachgerechte außerordentliche Instandhaltung durchgeführt werden.

**VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG**

Die falsche und unangemessene Verwendung des Produkts vermeiden. Eventuelle Beschädigungen oder nicht der Montageanleitung des Herstellers gemäße Einrichtungen können die vorgegebene Produktkonformität für ungültig erklären.

**NL)****kenmerkende productgegevens**commerciële benaming: **CT**

typologie: spiltrap met rond grondvlak (vierkante configuratie)

**gebruikte materialen****STRUCTUUR****beschrijving**

bestaande uit stalen trededragers (**1**) en kunststof opbouwsegmenten (**2**) die stapelsgewijs en samengedrukt aan de modulaire binnenspil (**3**) zijn gematerialen

trededragers (**1**): Fe 370opbouwsegmenten (**2**): nylon

spil: Fe 370 verzinkt

**afwerking**

trededragers: in oven uitgeharde epoxy-poeder coating

**TREDEN****beschrijving**

cirkelvormige treden (**4**) stapelsgewijs aan de binnenspil (**3**) bevestigd

**materialen**

berkenfineer, HPL

**TRAPLEUNIG****beschrijving**

bestaande uit verticale stalen tussenbalusters (**6**) die aan de treden (**4**) zijn bevestigd, inox stangen (**5**) en een handregel (**7**) van PVC

**materialen**

tussenbalusters: Fe 370

stangen: inox

handregel: PVC met kern van aluminium

bevestigingsmateriaal (**8**) (**9**): nylon**afwerking**

tussenbalusters: in oven uitgeharde epoxy poedercoating

**REINIGING EN VERPLICHT ONDERHOUD**

Maak de ladder met een zachte doek bevochtigd met water en specifieke, niet-schurende en niet-agressieve reinigingsmiddelen schoon zodra de eerste vlekken en stofophoping zich voordoen. Verricht deze handeling elke 6 maanden. **GEEN** metaal- of schuursponsjes gebruiken. Na de reiniging schoonmaken en zorgvuldig met een microvezeldoek drogen om alle kalkvlekken te verwijderen. Controleer, na ongeveer 12 maanden na de installatiedatum, of het Schroefwerk van de verschillende onderdelen nog goed vastzit. Verricht bij het kleinste gebrek onmiddellijk het buiten gewone onderhoud volgens de technische normen.

**VOORZORGSMAAITREGELLEN**

Vermijd onjuist en ongeschikt gebruik van het product. Eventuele handelingen of installaties die niet volgens de aanwijzingen van de producent zijn uitgevoerd, kunnen de vooraf bepaalde conformatie van het product wijzigen.

**SV)****produkterns identifieringsdata**kommersiell benämning: **CT**

typ: spiraltrappa med fyrkantig planritning

**konstruktionsmaterial****STRUKTUR****beskrivning**

bestående av mellanlägg (**1**) av metall och distanshållare (**2**) av plast som staplas och pressas samman på den centrala modulstolpen (**3**)

**material**mellanlägg (**1**): Fe 370distanshållare (**2**): nylon

stolpe: Fe 370 förzinkad

**ytbehandling**

mellanlägg: ugnsslackrade med epoxipulver

**TRAPPSTEG****beskrivning**trappsteg (**4**) som staplas på central stolpe (**3**)**material**

björk plywood, HPL

**RÄCKE****beskrivning**

bestående av vertikala stolpar (**6**) av metall som sitter fast på trappstegen (**4**), kablarna av rostfritt stål (**5**) och en ledstång (**7**) av PVC

**material**

stolpar: Fe 370

kablarna: rostfritt stål

ledstång: PVC med aluminiumskärna

fästanordningar (**8**) (**9**): nylon**ytbehandling**

stolpar: ugnsslackrade med epoxipulver

**NÖDVÄNDIG RENGÖRING OCH UNDERHÅLL**

Rengör trappan vid första smutsfläck eller när damm samlas, och regelbundet minst var 6:e månad. Rengör med en trasa fuktad med vatten och lämpligt rengöringsmedel som inte är slipande eller frätande. **Använd aldrig** slipande svampar eller stålull. Rengör och torka noggrart efter rengöring med en mikrofiberduk för att undvika kalkfläckar från vattnet. Kontrollera åtdragningen av skruvarna för de olika komponenterna efter 12 månader. Vid varje typ av fejfunktion är det obligatoriskt att utföra ett extra underhåll. Detta ska utföras omedelbart och på ett yrkesmannamässigt sätt.

**ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER**

Undvik att använda produkten på ett olämpligt sätt. Eventuell mixtring eller installation som inte överensstämmer med tillverkarens anvisningar kan leda till att överensstämmelseskraven som har fastställts för produkten inte längre gäller.

**DA)****produkterns identifikationsdata**handelsbetegnelse: **CT**

type: firkantede vindeltrapper

**brugte materialer****STRUKTUREN****beskrivelse**

strukturen består af afstandsstykker (**1**) i metal og plastikpakninger (**2**) indsats oven på hinanden og komprimeret på den midterste modulstolpe (**3**)

**materialer**afstandsstykker (**1**): Fe 370pakninger (**2**): nylon

stolpe: forzinket Fe 370

**finish**

afstandsstykker: malet i ovn med epoxypulver

**TRIN****beskrivelse**

cirkulære trin (**4**) indsats oven på hinanden på midterstolpen (**3**)

**materialer**

flerlags birk, HPL

**GELÄNDER****beskrivelse**

geländeret består af små lodrette metalstolper (**6**) fastsat til trinene (**4**), kabler i rustfrit stål (**5**) og en håndliste i PVC (**7**)

**materialer**

stolper: Fe 370

kabler: rustfrit stål

håndgelaender: PVC

fikseringer (**8**) (**9**): nylon**finish**

små stolper: malet i ovn med epoxypulver

**RENGÖRING OG PÅBUDT VEDLIGHOLDELSE**

Trappen skal rengøres når de første tegn på tilsmudsning og af støvaflejringer fremkommer, og i hvert fald regelmæssigt for hver 6. måned med en blød klud vædet i vand og specifikke ikke ætsende eller aggressive rengøringsmidler. Der må ALDRIG bruges skure- eller stålsvampe. Rengør og tør omhyggeligt med en mikrofiberklud efter vask for at fjerne kalkaflejringerne, der findes i vandet Efter ca. 12 måneder fra installationsdatoen, kontrolleres fikseringen på de forskellige komponenters skruer. I tilfælde af en hvilken som helst fejfunktion, er det påbudt at udføre en ekstraordinær vedligeholdelse, der bør udføres omgående og i overensstemmelse med bedste praksis.

**BRUGSHENVISNINGER**

Undgå at bruge produktet forkert. Eventuelle fejlgreb eller installationer, som ikke er i overensstemmelse med producentens instruktioner, kan svække produktets fastsatte egenskaber.

**NO)****produktinformasjon**produktnavn: **CT**

karakteristikk: spiraltrapp med kvadratisk plan

**produksjonsmaterialer****STRUKTUR****beskrivelse**

sammensatt av avstandsholdere (**1**) i metall og avstandsstykker (**2**) i plast, stablet lagvis og komprimert på modulens midtstolpe (**3**)

**materialer**avstandsholdere (**1**): Fe 370avstandsstykker (**2**): nylon

stolpe: Fe 370 galvanisert

**finish**

avstandsholdere: ovnslakkert med epoksypulver

**TRAPPETRINN****beskrivelse**trinn (**4**) stablet lagvis på midtstolpen (**3**)**materialer**

kryssfinér i bjørk, HPL

**REKKVERK****beskrivelse**

sammensatt av loddrette spiler i metall (**6**) festet i trappetrinnene (**4**), rustfrie stengene (**5**) og en håndløper (**7**) i PVC

**materialer**

spiler: Fe 370

stengene: rustfritt stål

håndløper: PVC med aluminiumskjerne

fester (**8**) (**9**): nylon**finish**

spiler: ovnslakkert med epoksypulver

**RENGJØRING OG NØDVENDIG VEDLIKEHOLD**

Rengjør trappen straks det oppstår flekker eller støvansamlinger. Trappen må dessuten rengjøres jevnlig minst hver 6. måned med en myk klut fuktet med vann og spesielle milde rengjøringsmidler som ikke lager riper. Bruk IKKE rengjøringssvamper med slipeeffekt eller stålull. Skyll og tørk omhyggelig med en mikrofiberklut etter rengjøringen, slik at alle kalkholdige vannflekker fjernes. Kontrollere etter ca. 12 måneder fra installasjonen, at skruene i de forskjellige komponentene er korrekt strammet. Så snart man oppdager den minste funksjonsfeil må det utføres et forskriftsmessig ekstraordinært vedlikeholdsinnrep.

**FORHOLDSREGLER VED BRUK**

Unngå uriktig og uegnet bruk av produktet. Eventuelle endringer eller innställinger som ikke er i samsvar med produsentens anvisninger vil kunne medføre at de forhåndsdefinerte produktkonformitetene blir ugyldiggjort.

**FI)****tuotteen tunnistetiedot**kauppanimi: **CT**

tyyppi: neliönmuotoinen kierreporras

**käytetty materiaalit****RAKENNE****kuvaus**

koostuu metallisista välilevyistä (**1**) ja muovista välilevyistä (**2**), jotka kasataan ja painetaan modulaariseen keskipylvääseen (**3**)

**materiaalit**

välilevy: Fe 370

muoviset välilevyt: nailon

pylväs: sinkitty Fe 370

**viimeistely**

välilevyt: maalaus uunissa epoksjauheilla

**ASKELMAT****kuvaus**askelmat (**4**) pinottu keskipylvääseen (**3**)**materiaalit**

koivuvaneri, HPL

**KAIDE****kuvaus**

koostuu askelmiin (**4**) kiinnitetyistä metallisista pystypinnista (**6**), sekä ruostumatonta terästä olevista terästangot (**5**) sekä PVC-stä valmistetusta käsijoiteesta (**7**)

**materiaalit**

pystypinnat: Fe 370

terästangot: ruostumaton teräs

käsijoide: PVC ja sisäosa alumiinia

kiinnikkeet (**8**) (**9**): nailon**viimeistely**

pystypinnat: maalaus uunissa epoksjauheilla

**PAKOLLINEN PUHDISTUS JA YLLÄPITO**

Huolehdi portaiden puhdistuksesta ensimmäisten liikatahrojen tai pölyjäämien ilmestymessä sekä säännöllisin väliajoin vähintään joka 6. kuukausi liinalla, joka on kostutettu miedon hankaamattoman pesuaineen ja veden muodostamassa liuoksessa. Älä koskaan käytä hankaavia tai metallisia sieniä. Puhdistaa ja kuivaan huolellisesti pesun jälkeen mikrokuitulinalla, jotta poistetaan vesijäämien aikaansaamat kalkkiläikät. Noin 12 kuukauden kuluttua asennuksesta tarkista, että kaikki eri osien ruuvit ja mutterit ovat tiukalla. Mikäli havaitaan pienikin toimintahäiriö, on pakollista suorittaa ennakoimaton huolto, välittömästi ja tarvittavat toimenpiteet kunnolla suorittaa.

**KÄYTÖN VAROTOIMET**

Vältä tuotteen sopimatonta käyttöä. Mahdolliset väärinkäytökset tai asennukset, jotka eivät vastaa valmistajan ohjeita, voivat aiheuttaa sen, että tuote ei vastaa sen ilmoitettuja ominaisuuksia.



067486000

**CT\_Lo**  
D.U.M  
03/2016

---

Fontanot S.p.A.  
Via P. Paolo Pasolini, 6  
47853 Cerasolo Ausa  
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11  
fax +39.0541.90.61.24

cod. 067486001